

**ECR 単価変更マニュアル**

**MA / FS - 1550**

**東芝テック株式会社**

## 目 次

---

お客様各位 設定変更の流れ…………… P 1

PLUの単価を変更する設定操作…………… P 3

## 改訂履歴

版 数	発 行 日	改 訂 内 容
初版 (T03-1550-01)	2019 年 7 月 1 日	初版発行

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

このECR単価変更マニュアルはPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載しています。  
尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

**【 設定変更の流れ 】**

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。

**【設定操作時の注意事項】**

●鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

<MA-1550の場合>

設定モード用キー配列

レシート 送り	記録 送り		文字	倍文字	A / a				
レシート 送行停止	一括 取消	画面 戻る	?	履歴					
	取消	C		1文字 クリア	→				
		7 あ	8 かABC	9 さDEF	←				
		4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO	↑				
		1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ	↓変換				
PLU	0 ・	00 わをん	.	記号	選択/確定	完了			

設定モード用キー配列

	プリント 送り	記録 送り		文字	倍文字
			A/a	?	
	画面 戻る	1文字 削除	履歴	↑	
一括 取消	C		←	↓変換	→
取消	7 あ	8 かAB C	9 さDE F		
	4 たGH I	5 なJK L	6 はMN O		
	1 まPQRS	2 やTU V	3 らWXYZ	選択/確定	
PLU	0 -。	00 わをん	.	記号 完了	

  

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	°	レ
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	°	ロ
ワ	ヲ	ン	-	ハ°-ス	@			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9

・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

## MA / FS - 1550 シリーズ

該当機種 MA - 1550 FS - 1550

### PLUの単価を変更する設定操作

＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞設定

＜精算＞後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置＜設定＞で **9** **小計** の操作をしてから設定変更を行ってください。

#### PLUの単価を変更します。

##### 【設定操作】 鍵位置＜設定＞

- ① 設定メインメニューから、「1 設定業務」→「4 PLU (商品)」→「2 単価の設定」の順に選択し、**選択/確定** キーを押します。
- ② **↑** **↓** キーでPLU名称を選択（または設定するコードを入力し**PLU**キーを入力）し、単価（0～999999）を入力します。入力後、**選択/確定** キーを押します。  
 ＜FS-1550でフラットキーボードにPLUをセットしている場合＞  
 単価（0～999999）を入力し**プリセットPLU**キーを押しても変更可能です。
- ③ 連続して違うPLUの単価の変更を行う場合は②から繰り返してください。  
 設定を終了する場合、**完了**キーを押してください。

##### **注意**

- ・単価として“0”を入力することもできます。
- ・PLUコードが設定されていないとエラーとなります。
- ・単価を入力せずに **選択/確定** キー（または**プリセットPLU**キー）を押すとオープン単価となります。
- ・外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。

---

資料番号 : T03-1550-01

2019年7月1日 初版発行

---

©TOSHIBA TEC CORPORATION, 2019 無断複製および転載を禁ず。

●お問い合わせは

