

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

お店の運用を内税登録から外税登録に変更する際はお客様ご自身にて設定変更していただくようご案内申し上げます。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。
2. 鍵位置<設定>で下記，設定変更を行います。
  - ①部門の税区分を変更します。（内税→外税に変更します。）
  - ②システムオプションを変更します。
    - ・レシート上の税区分シンボルマーク（非・外・内）の印字／無印字の選択をします。
  - ③P L Uの単価を変更します。（税込み価格→税抜き価格に変更します。）
    - ・機種により異なります。（機能が無い製品は設定不要です。）
  - ④税計算の端数処理を選択します。

| MA-301/306/316シリーズ, AR-220, 250, 300シリーズ, テクセル9400 |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 該当機種                                               | MA-301シリーズ MA-306シリーズ<br>MA-316シリーズ、テクセル9400シリーズ<br>AR-220, AR-250, AR-300 |

\***部門**は部門 1 ～ 15 の商品分類キーを表します。

## ②システムオプションを変更します。

レシート上の税区分シンボルマークの印字する／しないを選択できます。

[レシートサンプル]

```

0 1      ★ 3 1 5 内
0 4      ★ 1 0 0 外
0 5      ★ 1 0 0 0 非
          ★ 1 4 1 5 小
          ★ 1 0 0 0 外 課 税
          ★ 3 1 5 内 課 税
          ★ 1 5 内 課 税
          ★ 1 4 2 0 計
          ★ 2 0 0 0 預
          ★ 5 8 0 約
0 0 4 5      1 責
1 3 - 3 0
  
```

税区分のシンボルマーク

<設定操作>

☒       
 設定宣言 アドレスNO 選択した項目 NO (ご推奨)

アドレスNO 選択した項目 NO (ご推奨)

<システムオプションの内容>

| アドレスNO | 項目NO | システムオプション 内容   | 項目NOを   |        |
|--------|------|----------------|---------|--------|
|        |      |                | 選択しない   | 選択する   |
| 7      | 5    | 非課税シンボル「非」の印字  | 無印字     | < 印字 > |
|        | 6    | 外税シンボル「外」の印字   | < 無印字 > | 印字     |
|        | 7    | 内税シンボル「内」の印字   | 無印字     | < 印字 > |
| 8      | 1    | レポートの外税データ     | 無印字     | < 印字 > |
|        | 2    | レポートの内税データ     | 無印字     | < 印字 > |
|        | 5    | レシートの 外税対象額の印字 | 無印字     | < 印字 > |
|        | 6    | レシートの 外税額の印字   | 無印字     | < 印字 > |
|        | 7    | レシートの 内税対象額の印字 | < 無印字 > | 印字     |
|        | 8    | レシートの 内税額の印字   | < 無印字 > | 印字     |

(注) < > 内は工場出荷時の設定です。

## ③PLUの単価を変更します (PLU 機能のついている製品のみ実施します。)

PLUの単価を税込み価格から税抜き価格へ変更します。

<設定操作> 鍵位置<設定>

☒       
 PLU 番号 (1 ~ 200) 新税抜き単価

繰り返し

(注) PLUの税区分は従属する部門の税区分に従います。

#### ④税計算の端数処理が選択できます。

税計算の端数処理（切り上げ／四捨五入／切り捨て）が選択できます。

標準では外税の端数処理は切り捨てになっています。

<設定操作>

              

設定宣言

アドレスNo.

選択した項目No.（ご推奨）

<外税計算の1円未満の端数を選択できます>

“切り捨て”の場合：    1    4    6    を選択し設定します。（標準：ご推奨）

“四捨五入”の場合：    1    6       を選択し設定します。

“切り上げ”の場合：    1    3    6    を選択し設定します。

| アドレス<br>No. | 9           |           |          |
|-------------|-------------|-----------|----------|
| 項目 No.      | 名称          | 選択しない (×) | 選択する (○) |
| 1           | (固定項目)      |           |          |
| 3           | 外税の端数処理切り上げ |           |          |
| 4           | 外税の端数処理切り捨て | 四捨五入      | < 切り捨て > |
| 5           | 内税の端数処理切り上げ | < 四捨五入 >  | 切り上げ     |
| 6           | 内税の端数処理切り捨て | 四捨五入      | < 切り捨て > |

< > が出荷時の設定状態です。

設定内容を確認します。

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>点検

   ・ ・ レシートが発行されます。左端9の部分で右端に146など設定した番号が印字されている事をご確認ください。