

お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この設定変更はPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載してあります。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。

【設定操作時の注意事項】

●鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

<MA-2055の場合>

レシート 送り	記録 送り		文字	倍文字	A / a					
レシート 発行停止	一括 取消	画面 戻る	?	履歴						
		C		1文字 クリア						
		7 あ	8 かABC	9 さDEF						
×		4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO		↑				
		1 まPQRS	2 やTUV	3 ろWXYZ	←	↓変換	→			
PLU		0 。。	00 わをん	・ 記号	選択／確定		完了			

<FS-2055の場合>

設定モード用キー配列

									1文字送り	記録送り		文字	倍文字
ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ				A/a	?
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ					
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル		画面戻る	1文字くり	履歴	↑
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	°	レ	一括取消	C		←	↓変換
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	°	ロ	取消	7 あ	8 かAB C	9 さDE F	
ワ	ヲ	ン	-	スペース	@					4 たGH I	5 なJK L	6 はMN O	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		1 まPQRS	2 やTU V	3 らWXYZ	選択/確定
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	PLU	0 °°	00 わをん	・ 記号	完了
S	T	U	V	W	X	Y	Z	0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					

- ・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

MA/FS-2055シリーズ

該当機種

MA-2055 FS-2055

PLUの単価を変更する設定操作

＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞設定

＜精算＞後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置＜設定＞で **9** **小計** の操作をしてから設定変更を行ってください。

PLUの単価を変更します。

【設定操作】 鍵位置＜設定＞

①設定メインメニューから、「1 設定業務」→「4 PLU（商品）」→「3 単価の設定」→の順に選択し、**選択／確定** キーを押します。

②PLUコードを入力後 **PLU** キーを押すか、バーコードをスキャンしてください。

設 定	2006年12月12日(火) 12:12 テックはな子
単価の設定	
PLUコードを入力後[PLU]を押してください。 またはバーコードをスキャンしてください。	
0	

③単価（0～999999）を入力します。入力後、**選択／確定** キーを押します。

＜FS-2055 でフラットキーボードにPLU をセットしている場合＞

単価（0～999999）を入力し **プリセットPLU** キーを押しても変更可能です。

④ 連続して違うPLUの単価の変更を行う場合は②～③を繰り返してください。

設定を終了する場合、**完了** キーを押してください。

注意

- ・単価として“0”を入力することもできます。
- ・PLUコードが設定されていないとエラーとなります。
- ・単価を入力せずに **選択／確定** キー（または**プリセットPLU** キー）を押すとオープン単価となります。

（注）1. 特売機能やM&M機能をご使用の場合は、PLUの単価変更に伴い、それぞれの特売単価やM&M価格の見直しが必要となります。

2. マスター／サテライトシステム機はマスター機でPLU単価変更を行い、**預／現計** 操作で各サテライトレジへ変更データを自動送信します。

3. 外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。