

**お客様各位**

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この設定変更は内税運用から外税運用へ変更する操作方法を記載してあります。

お店の運用を内税登録から外税登録に変更する際はお客様ご自身にて設定変更していただくようご案内申し上げます。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

**【 設定変更の流れ 】**

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で下記，設定変更を行います。

①部門の税区分を変更します。（内税→外税に変更します。）

②P L Uの単価を変更します。（税込み価格→税抜き価格に変更します。）

特売機能をご使用の場合は単価の見直し（変更）が必要です。

③レシート上の税区分シンボルマーク（外・内・非）を設定します。

④システムオプションを変更します。（税計算の端数処理、合計印字後の税合計）

⑤精算レポート（取引レポート）の印字項目の選択をします。

※マスターサテライトシステムの場合

**【設定操作時の注意事項】**

- 鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

**<MA-2055の場合>**

レシート 送り	記録 送り		文字	倍文字	A / a					
レシート 発行停止	一括 取消	画面 戻る	?	履歴						
		C		1文字 クリア						
		7 あ	8 かABC	9 さDEF						
×		4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO		↑				
		1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ	←	↓変換	→			
P L U		0 ・°	00 わをん	・ 記号	選択／確定	完了				

## &lt;FS-2055の場合&gt;

## 設定モード用キー配列

										1文字送り	記録送り		文字	倍文字
ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ					A/a	?
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ						
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル		画面戻る	1文字くり	履歴	↑	
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	°	レ	一括取消	C		←	↓変換	→
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	°	ロ	取消	7 あ	8 かAB C	9 さDE F		
ワ	ヲ	ン	-	スペース	@					4 たGH I	5 なJK L	6 はMN O		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		1 まPQRS	2 やTU V	3 らWXYZ	選択/確定	
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	PLU	0 °°	00 わをん	・ 記号	完了	
S	T	U	V	W	X	Y	Z	0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						

- ・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

## MA-2055シリーズ

該当機種

MA-2055 FS-2055

## 内税部門を外税部門に変更する設定操作

＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞設定

＜精算＞後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置＜設定＞で **9** **小計** の操作をしてから設定変更を行ってください。

## ① 部門の税区分を変更します。

① 設定メインメニューから、「1 設定業務」→「3 部門／責任者／顧客」→「1 部門」→

「1 各種設定」の順に選択し、**選択／確定** キーを押します。登録済みの部門が一覧表示されます。

② 設定を行う部門（商品）を **↑** **↓** キーで選択（または設定するコードを置数）し、**選択／確定** キーを押します。

設 定		2006年12月12日(火) 12:12	テックはな子
各種設定			
01	部門01		
02	部門02		
03	部門03		
04	部門04		
部門コードを入力後または部門を[↑][↓]にて選択後 [選択／確定]を押してください。			
		0	

③ **↓** キーを5回押し、「06 税ステータス」にカーソルを合わせます。

設 定		2006年12月12日(火) 12:12	テックはな子
部門01			
03	単価	¥[ 525]	
04	ステータス1	[ 1]	
05	ステータス2	[ 3]	
06	税ステータス	[ 2]	
税1～4、非課税の5種から1種を選択。税1～4は[1]～ [4]を非課税は[5]の後[選択／確定]を押してください			
		0	

④ **1** キー（外税ステータスコード）を押し、**選択／確定** キーを押します。

06 税ステータス	[ 1]
-----------	------

## 税ステータスコード

ステータスコード	内 容	選択したとき
1	課税1ステータス	外税
2	課税2ステータス	内税
3	課税3ステータス	内税
4	課税4ステータス	内税
5	課税5ステータス	非課税

⑤ 連続して違う部門の設定を行う場合、**画面戻る**キーを押して②から繰り返してください。

設定を終了する場合、**完了**キーを押してください。

## ② PLUの単価を変更します。

各PLUの設定単価を税込み価格から税抜き価格へ変更します。

### 【設定操作】 鍵位置<設定>

- ①設定メインメニューから、「1 設定業務」→「4 PLU（商品）」→「3 単価の設定」→の順に選択し、  
選択／確定 キーを押します。
- ②PLUコードを入力後 PLU キーを押すか、バーコードをスキャンしてください。

設 定	2006年12月12日(火) 12:12 テックはな子
単価の設定	
PLUコードを入力後[PLU]を押してください。 またはバーコードをスキャンしてください。	
0	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>	

- ③単価（0～999999）を入力します。入力後、選択／確定 キーを押します。

<FS-2055 でフラットキーボードにPLUをセットしている場合>

単価（0～999999）を入力し プリセットPLU キーを押しても変更可能です。

- ④連続して違うPLUの単価の変更を行う場合は②～③を繰り返してください。

設定を終了する場合、完了キーを押してください。

### 注意

- ・単価として“0”を入力することもできます。
- ・PLUコードが設定されていないとエラーとなります。
- ・単価を入力せずに 選択／確定 キー（またはプリセットPLUキー）を押すとオープン単価となります。

（注） 1. 特売機能やM&M機能をご使用の場合は、PLUの単価変更に伴い、  
 それぞれの特売単価やM&M価格の見直しが必要となります。

2. マスター／サテライトシステム機はマスター機でPLU単価変更を行い、  
預／現計 操作で各サテライトレジへ変更データを自動送信します。

## ③ レシート上の税区分シンボルマークが変更できます。

標準ではレシートの部門名称の右端に税区分シンボルマークが印字されます。

### 〔レシートサンプル〕

部門01	¥1,000
部門02	¥2,000
部門03	¥5,000内
小計	¥8,000
外税売	¥3,000
外税	¥150
毛見 言十	¥8,150

〔現状〕      〔変更後〕

内税部門：空白   ⇒  内  
 外税部門：外      ⇒  空白  
 非課税    ：非      ⇒  非

下記の例は外税部門は空白、内税部門は『内』  
 非課税部門は『非』と印字する設定例です。

### 【設定操作例】鍵位置＜設定＞

- ① 設定メインメニューから、「1 設定業務」→「2 各種名称」→「2 印字名称」の順に選択し、**選択／確定** キーを押します。
- ② **↑** **↓** キーで[11 非外]にカーソルを合わせ、**選択／確定** キーを押します。

設 定		2006年12月12日(火) 12:12		テックはな子	
印字名称					
001	小 計				
002	お預り				
003	合 計				
004	お釣り				
[↑][↓]にて選択後、[選択／確定]を押すと文字入力モードになります。					
O					

設 定		2006年12月12日(火) 12:12		テックはな子	
印字名称					
008	単%点数-点数				
009	No時分個				
010	客名組通責				
011	非外				
[↑][↓]にて選択後、[選択／確定]を押すと文字入力モードになります。					
O					

**↓** キーで[11 非外]に合わせ

設 定		2006年12月12日(火) 12:12		テックはな子	
印字名称					
非外					
設定済み文字数：6文字 最大設定文字数：12文字					
文字を設定してください。					
[文字]にて文字種類を選択できます。					
O					

**選択／確定** キー

- ③ 印字名称入力画面を表示するので [11 非 内] と入力し、**選択／確定** キーを押します。

非外	__	__	__
(スペース)			

↑ 変更前

非	__	内	__	__
(スペース)		(スペース)		

↑ 変更後

設 定		2006年12月12日(火) 12:12		テックはな子	
印字名称					
非外					
設定済み文字数：6文字 最大設定文字数：12文字					
文字を設定してください。					
[文字]にて文字種類を選択できます。					
O					

設 定		2006年12月12日(火) 12:12		テックはな子	
印字名称					
非外					
設定済み文字数：6文字 最大設定文字数：12文字					
文字を設定してください。					
[文字]にて文字種類を選択できます。					
O					

**→** を押し“外”にカーソルを合わせ、

設 定		2006年12月12日(火) 12:12 テックはな子	
印字名称		あ	
非			
設定済み文字数：6文字 最大設定文字数：12文字			
文字を設定してください。			
[文字]にて文字種類を選択できます。			
		0	

1文字クリアを押します。

設 定		2006年12月12日(火) 12:12 テックはな子	
印字名称		あ	
非			
設定済み文字数：6文字 最大設定文字数：12文字			
文字を設定してください。			
[文字]にて文字種類を選択できます。			
		0	



設 定		2006年12月12日(火) 12:12 テックはな子	
印字名称		あ	
非			
設定済み文字数：6文字 最大設定文字数：12文字			
文字を設定してください。			
[文字]にて文字種類を選択できます。			
		0	

記号キーを1回押し、(スペース)を入力し、選択/確定を押します。

設 定		2006年12月12日(火) 12:12 テックはな子	
印字名称		あ	
非			
設定済み文字数：6文字 最大設定文字数：12文字			
文字を設定してください。			
[文字]にて文字種類を選択できます。			
		0	



設 定		2006年12月12日(火) 12:12 テックはな子	
印字名称		あ	
非		内	
設定済み文字数：6文字 最大設定文字数：12文字			
文字を設定してください。			
[文字]にて文字種類を選択できます。			
		0	

テンキーの7を3回、4を2回押して“うち”と入力し、↓変換を押して“内”と表示させ、

選択/確定を押し、もう一度 選択/確定キーを押します。(続けて2回 選択/確定を押します。)

A



④ 最後に完了を押し、設定を終了します。

#### ④システムオプションの選択（税計算の端数処理、合計印字後の税合計）ができます。

税計算の端数処理（切り上げ／四捨五入／切り捨て）が選択できます。

標準では外税の端数処理は切り捨てになっています。

##### 【設定操作例】鍵位置＜設定＞





- ① 設定メインメニューから、「1 設定業務」→「6 基本設定」→「6 システムオプション」の順に選択し、
- ②   キーで[09 税1オプション]にカーソルを合わせ、**選択／確定** キーを押します。

設 定		2006年12月12日(火) 12:12 テックはな子	
↑ ↓			
システムオプション			
01 無印字わ <sup>ろ</sup> の選択	[	26]	
02 無印字わ <sup>ろ</sup> の選択	[	3]	
03 機能わ <sup>ろ</sup> の選択	[	0]	
04 機能わ <sup>ろ</sup> の選択	[	12345]	
[選択／確定]を押下すると 各項目の選択モードになります。			
			0



設 定		2006年12月12日(火) 12:12 テックはな子	
↑ ↓			
システムオプション			
06 レポートわ <sup>ろ</sup> の選択	[	0]	
07 機能わ <sup>ろ</sup> の選択	[	1]	
08 スキャンわ <sup>ろ</sup> の選択	[	4]	
09 税1オプション	[	467]	
[選択／確定]を押下すると 各項目の選択モードになります。			
			0

設 定		2006年12月12日(火) 12:12 テックはな子	
↑ ↓			
無印字わ <sup>ろ</sup> の選択			
B1 未使用	×		
B2 外税	○		
B3 端数処理 切り上げ	×		
B4 端数処理 切り捨て	○		
[←][→]にて○（選択）×（非選択）が反転します。 全項目の選択終了後、[選択／確定]を押します。			
0 1		2 6	

- ③   キーで項目を選択し、  キーで非選択（×）、選択（○）を切り替え、**選択／確定** キーを押します。

設 定		2006年12月12日(火) 12:12 テックはな子	
↑ ↓			
無印字わ <sup>ろ</sup> の選択			
B1 未使用	×		
B2 外税	○		
B3 端数処理 切り上げ	×		
B4 端数処理 切り捨て	○		
[←][→]にて○（選択）×（非選択）が反転します。 全項目の選択終了後、[選択／確定]を押します。			
0 1		2 6	



設 定		2006年12月12日(火) 12:12 テックはな子	
↑ ↓			
無印字わ <sup>ろ</sup> の選択			
B5 10円未満端数処理	×		
B6 合計前の課税計印字	○		
B7 合計前の税印字	○		
B8 未使用	×		
[←][→]にて○（選択）×（非選択）が反転します。 全項目の選択終了後、[選択／確定]を押します。			
0 1		2 6	

- ・切り捨ての場合、項目 2、4、6、7 を選択（○）します・・・（ご推奨）
- ・四捨五入の場合、項目 2、6、7 を選択（○）します
- ・切り上げの場合、項目 2、3、6、7 を選択（○）します

アドレス No	項目 No	システムオプション内容	項目 No を選択 しない	項目 No を選択 する
9	2	外税	内税	<外税>
	3	税計算の端数処理	<四捨五入>	切り上げ
	4	税計算の端数処理	四捨五入	<切り捨て>
	5	固定項目	<固定>	
	6	外税対象額をレシートに印刷	無印字	<印字>
	7	外税額をレシートに印刷	無印字	<印字>

- ④ 最後にを押し、設定を終了します。

### ⑤精算レポート（取引レポート）の印字項目の選択をします。

標準では印字ありになっています。

【設定操作例】鍵位置<設定>

- ① 設定メインメニューから、「1 設定業務」→「8 その他の機能設定 1」→「6 レポート印字項目」の順に選択し、 キーを押します。
- ②   キーで[83 外税売]にカーソルを合わせ、 キーで非選択（×）、選択（○）を切り替え、 キーを押します。（○：印字、×：無印字）
- ③   キーで[84 外 税]にカーソルを合わせ、 キーで非選択（×）、選択（○）を切り替え、 キーを押します。（○：印字、×：無印字）
- ④ 最後にを押し、設定を終了します。

※合計印字後の“うち消費税”を印字しない場合、システムオプション [13 印字オプション] の項目No.3 [合計印字後のΣ税印字]を選択しない（×）にします。

アドレス No.	1 3	印字オプション	
項目 No.	名称	選択しない（×）	選択する（○）
1	合計印字前のΣ課税計印字	<無印字>	印字
2	合計印字前のΣ外税印字	<無印字>	印字
3	合計印字後のΣ税印字	無印字	<印字>

< > が出荷時の設定状態です。



## 【M／Sシステムの場合】

MA／FS－2055シリーズ  
マスタ／サテライトシステムの場合

- M／Sシステムの場合、マスター（親）レジのみ前記設定を行い、その後サテライト（子）レジに設定内容をDLL（送信）します。
1. 接続されている全てのレジ〔マスター（親）レジとサテライト（子）レジ〕の日計精算を行います。
  2. 全てのサテライト（子）レジの電源はONの状態にしておく。
- \*\*\*\*\* 以下は【マスター（親）レジのみ】の操作です。 \*\*\*\*\*
3. 3／9～8／9の設定を行います。
  4. 設定のメニュー画面が表示されます。

- ① 5 転送業務を選択します。 5
- ②画面に表示されている 4 部門／責任者／顧客を選択します。  
操作  
4 キーを押します。
- ③画面に表示されている 1 部門を選択します。  
操作  
1 キーを押します。

サテライト機に設定を送信しています。“実行中”を表示し完了するとレシート発行します。

- ④同じように印字名称、システムオプション、レポート印字項目も実行します。

5 転送業務	→ 3 各種名称	→ 2 印字名称
5 転送業務	→ 7 基本設定	→ 3 システムオプション
5 転送業務	→ 9 その他機能設定 1	→ 7 レポート印字項目

5. 以上の操作でサテライト（子）レジに設定内容が送信されます。

（注） サテライト機へのデータ送信でサテライト機の電源が切れていたなど障害があった場合には手動でデータ送信のリトライ・中止を行う事もできます。

リトライ： 完了 押し下げ

中 止： 替 押し下げ

中止時は障害復旧後、再度送信ください