

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。
2. 鍵位置<設定>で下記，設定変更を行います。
 - ①部門の税区分を変更します。（内税→外税に変更します。）
 - ②システムオプションを変更します。
 - ・レシート上の税区分シンボルマーク（非・外・内）の印字／無印字の選択をします。
 - ③P L Uの単価を変更します。（税込み価格→税抜き価格に変更します。）
 - ・機種により異なります。（機能が無い製品は設定不要です。）
 - ④税計算の端数処理を選択します。

| | |
|-----------------------------|--|
| MA-300、305、315シリーズ、テクセル9300 | |
| 該当機種 | MA-300シリーズ MA-305 (A) シリーズ MA-315 (A)、テクセル9300 (A) A: 大型ドロア |

* **部門**は部門 1 ～ 1 5 の商品分類キーを表します。

2

④税計算の端数処理が選択できます。

税計算の端数処理（切り上げ／四捨五入／切り捨て）が選択できます。

標準では外税の端数処理は切り捨てになっています。

<設定操作>

設定宣言

アドレスNo.

選択した項目No.（ご推奨）

<外税計算の1円未満の端数を選択できます>

“切り捨て”の場合： 1 4 6 を選択し設定します。（標準：ご推奨）

“四捨五入”の場合： 1 6 を選択し設定します。

“切り上げ”の場合： 1 3 6 を選択し設定します。

| アドレス No. | 9 | | |
|-------------|-------------|----------|----------|
| 項目 No. | 名称 | 選択しない（×） | 選択する（○） |
| 1 | （固定項目） | | |
| 3 | 外税の端数処理切り上げ | | |
| 4 | 外税の端数処理切り捨て | 四捨五入 | < 切り捨て > |
| 5 | 内税の端数処理切り上げ | < 四捨五入 > | 切り上げ |
| 6 | 内税の端数処理切り捨て | 四捨五入 | < 切り捨て > |

< > が出荷時の設定状態です。

設定内容を確認します。

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>点検

・ ・ レシートが発行されます。左端9の部分で右端に146など設定した
 番号が印字されている事をご確認ください。