

お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この設定変更はP L Uに設定されている単価を変更する操作方法を記載してあります。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。

【設定操作時の注意事項】

●鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

<MA-1550の場合>

設定モード用キー配列

レシート 送り	記録 送り		文字	倍文字	A / a					
レシート 送行停止	一括 取消	画面 戻る	?	履歴						
	取消	C		1文字 クリア	→					
		7 あ	8 かABC	9 さDEF	←					
		4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO	↑					
		1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ	↓変換					
P L U	0 。。	0 0 わをん	. 記号	選択／確定	完了					

設定モード用キー配列

										い-ト 送り	記録 送り		文字	倍文 字
ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ					h/a	?
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ					履歴	↑
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル		画面 戻る	1文字 777			
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	°	レ	一括 取消	C		←	↓変換	→
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	°	ロ	取消	7 あ	8 かAB C	9 さDE F		
ワ	ヲ	ン	ー	ハ°-ハ	@					4 たGH I	5 なJK L	6 はMN O		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		1 まpqrs	2 やTU V	3 らWXYZ	選択/確定	
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	PLU	0 - °	0 0 わをん	・ 記号	完了	
S	T	U	V	W	X	Y	Z	0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						

- ・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

MA／FS－1550シリーズ

該当機種

MA－1550 FS－1550

PLUの単価を変更する設定操作

＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞設定

＜精算＞後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置＜設定＞で 9 小計 の操作をしてから設定変更を行ってください。

PLUの単価を変更します。

【設定操作】 鍵位置＜設定＞

- ① 設定メインメニューから、「1 設定業務」→「4 PLU（商品）」→「2 単価の設定」の順に選択し、選択／確定 キーを押します。
- ② ↑ ↓ キーでPLU 名称を選択（または設定するコードを入力し PLU キーを入力）し、単価（0～999999）を入力します。入力後、選択／確定 キーを押します。
 ＜FS-1550 でフラットキーボードに PLU をセットしている場合＞
 単価（0～999999）を入力し プリセット PLU キーを押しても変更可能です。
- ③ 連続して違う PLU の単価の変更を行う場合は②から繰り返してください。
 設定を終了する場合、完了 キーを押してください。

注意

- ・単価として“0”を入力することもできます。
- ・PLU コードが設定されていないとエラーとなります。
- ・単価を入力せずに 選択／確定 キー（または プリセット PLU キー）を押すとオープン単価となります。
- ・外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。