

在庫・ロケーション管理システム

クイックロケーション






QuickLocation

管理する在庫の場所・数量を
すばやく把握。

在庫状況が目に見えてわかり、
欠品・過発注も防止。

データと実在庫の差も一目瞭然。
棚卸の手間も軽減。



在庫のことはQuickLocationに聞いてみよう



製造前・製造中・完成品。それぞれの段階の在庫が、どこにどれだけあるかを、すばやく検索。生産管理では追いきれない詳細な管理を実現。

在庫・ロケーション管理システム

QuickLocation ワイヤロケーション




使う人にやさしい 操作性と画面構成

ロケーション看板と現品票をハンディターミナルで読み取るだけ。直感的にわかり、どなたにも使いやすい画面構成です。



仕掛品や子部品の 場所も明確化

製造品を構成する子部品や仕掛品がどこに、いくつあるかがひと目でわかります。



お客様環境に合わせ、マルチベンダー & マルチ認識技術に対応

現在使用しているOS・メーカー・機種に合わせて設計でき、またバーコード、QRコード、RFIDなど幅広い自動認識技術に対応します。

今お使いの基幹システムと連携可能

入出荷・品目・在庫場所など、既存のマスターデータと連携可能。基幹システムを活かせることで、最低限の費用でシステムが構築できます。

機能一覧

- 入荷
 - ・入荷検品
 - ・入荷情報取込
 - ・入荷現品票ラベル発行
 - ・製品在庫登録
- 出荷
 - ・出荷検品
 - ・製品在庫移動
 - ・出荷準備登録
- 棚卸
 - ピッキング
 - 在庫照会
 - ・在庫検索
 - ・在庫受払照会
 - ・不動在庫一覧
 - ・子部品在庫検索
 - ・部品展開
問い合わせ

東芝テックのホームページはこちら… <https://www.toshibatec.co.jp/>

●製造 **株式会社 オープンストリーム**
●販売元 **TOSHIBA 東芝テック株式会社**

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店	TEL.011-733-1700	神奈川支店	TEL.045-339-5370	中国支店	TEL.082-544-0821
東北支店	TEL.022-772-7591	中部支店	TEL.052-889-5201	岡山支店	TEL.086-231-4391
北東北支店	TEL.019-635-2442	沼津支店	TEL.055-921-9944	福山支店	TEL.084-945-2922
北関東支店	TEL.048-856-8901	静岡支店	TEL.054-281-7311	四国支店	TEL.087-869-1033
新潟支店	TEL.025-284-9888	北陸支店	TEL.076-223-1666	九州支店	TEL.092-482-6611
群馬支店	TEL.027-363-1171	三重支店	TEL.059-227-6678	北九州支店	TEL.093-552-8500
栃木支店	TEL.028-636-2111	関西支店	TEL.06-4807-6500	長崎支店	TEL.095-887-5738
信州支店	TEL.026-219-3636	京都支店	TEL.075-692-1500	南九州支店	TEL.096-370-8321
東京支店	TEL.03-6830-9250	北大阪支店	TEL.072-861-2525	沖縄支店	TEL.098-859-7630
東関東支店	TEL.043-255-0301	南大阪支店	TEL.072-252-7713	その他事務所	／全国主要都市
東京西支店	TEL.042-523-5381	神戸支店	TEL.078-252-8171		

●お問い合わせは

●安全にお使いいただくために●
①使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。
※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。