

# **ECR 単価変更マニュアル**

**FR-55**

**東芝テック株式会社**

## 改訂履歴

版 数	発 行 日	改 訂 内 容
初版 (T13-55-01)	2019年7月1日	初版発行
二版 (T13-55-02)	2019年7月15日	ページ表記を統一

## お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

このECR単価変更マニュアルはPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載しています。  
尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

### 【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“日計精算”、“累計精算”、“累計2精算”を行います。
2. 鍵位置<設定>で下記、設定変更を行います。

PLU（単品）の単価変更

## FR-55シリーズ


該当機種

FR-55

### PLUの単価を変更する設定操作

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

PLU（単品）の単価を変更します。



(注) 外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。

---

資料番号 : T13-55-02

2019年7月1日 初版発行

2019年7月15日 二版発行

---

©TOSHIBA TEC CORPORATION, 2019 無断複製および転載を禁ず。

●お問い合わせは

