

ECR 単価変更マニュアル

MA/FS-2055,MA/FS-2055V2

東芝テック株式会社

目 次

お客様各位 設定変更の流れ…………… P 1

PLUの単価を変更する設定操作…………… P 3

改訂履歴

版 数	発 行 日	改 訂 内 容
初版 (T01-2055-01)	2019 年 7 月 1 日	初版発行

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

このECR単価変更マニュアルはPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載しています。
尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

。

【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。

【設定操作時の注意事項】

●鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

<MA-2055の場合>

レシート 送り	記録 送り		文字	倍文字	A/a					
レシート 送行停止	一括 取消	画面 戻る	?	履歴						
		C		1文字 クリア						
		7 あ	8 かABC	9 さDEF						
x	4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO		↑					
	1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ	←	↓変換	→				
PLU	0 。。	00 わをん	. 記号	選択/確定		完了				

<FS-2055の場合>

設定モード用キー配列

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ		1文字送り	記録送り		文字	倍文字	
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ					A/a	?	
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル		画面戻る	1文字くり	履歴	↑		
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	°	レ	一括取消	C			←	↓変換	→
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	°	ロ	取消	7 あ	8 かAB C	9 さDE F			
ワ	ヲ	ン	-	ハピス	@					4 たGH I	5 なJK L	6 はMN O			
A	B	C	D	E	F	G	H	I		1 まPQRS	2 やTU V	3 らWXYZ	選択/確定		
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	PLU	0 °°	00 わをん	.	記号 完了		
S	T	U	V	W	X	Y	Z	0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9							

- ・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

MA / FS - 2055 シリーズ

該当機種

MA-2055、FS-2055

MA-2055V2、FS-2055V2

PLUの単価を変更する設定操作

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

<精算>後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置<設定>で 9 小計 の操作をしてから設定変更を行ってください。

PLUの単価を変更します。

【設定操作】 鍵位置<設定>

- ①設定メインメニューから、「1 設定業務」→「4 PLU (商品)」→「3 単価の設定」→の順に選択し、
選択/確定 キーを押します。
- ②PLUコードを入力後 PLU キーを押すか、バーコードをスキャンしてください。

設 定	2006年12月12日(火) 12:12 テックはな子
単価の設定	
PLUコードを入力後[PLU]を押してください。 またはバーコードをスキャンしてください。	
0	
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	

- ③単価 (0~999999) を入力します。入力後、選択/確定 キーを押します。
<FS-2055 でフラットキーボードにPLUをセットしている場合>
単価 (0~999999) を入力し プリセットPLU キーを押しても変更可能です。
- ④ 連続して違うPLUの単価の変更を行う場合は②~③を繰り返してください。
設定を終了する場合、完了 キーを押してください。

注意

- ・単価として“0”を入力することもできます。
- ・PLUコードが設定されていないとエラーとなります。
- ・単価を入力せずに 選択/確定 キー (または プリセットPLUキー) を押すとオープン単価となります。

(注) 1. 特売機能やM&M機能をご使用の場合は、PLUの単価変更に伴い、それぞれの特売単価やM&M価格の見直しが必要となります。

2. マスター/サテライトシステム機はマスター機でPLU単価変更を行い、預/現計 操作で各サテライトレジへ変更データを自動送信します。

3. 外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。

資料番号 : T01-2055-01

2019年7月1日 初版発行

©TOSHIBA TEC CORPORATION, 2019 無断複製および転載を禁ず。

●お問い合わせは

