


- Q 無線アクセスポイントの設定がWPA2-PSKの時に、バーコードプリンタの無線設定を行う方法
A 以下は、WPA2-PSK の無線アクセスポイントに固定IPアドレスで登録する際の手順となります。

事前作業


- 1) PCとプリンタを接続(USB/ネットワーク)してください。
- 2) BCP Setting Tool を起動してください
- 3) 左メニューの「プリンタ」ボタンをクリックし、接続するプリンタ名を選択し、インターフェースを選択してください。
- 4) 左メニューの「パラメータ設定」をクリックし、下部の「取得」ボタンをクリックしてください。
この作業により、現在プリンタに設定している値がBCP Setting Toolに反映されます。

無線設定方法


- 1) 「LAN」タブをクリックして、以下の値を設定してください。
 - 1) 「TCP/IP」をチェックし、IPアドレスなどのネットワークを設定してください
 - 2) 「サーバ」をチェックし、DHCPを無効に設定してください。



- 2) 「無線LAN」タブをクリックして、以下の値を設定してください。
- 1) 「無線LAN詳細」をクリックし、「ESS ID」に接続する無線アクセスポイントのSSIDを登録してください。
 - 2) 「認証」をクリックし、以下画像の通り「ネットワーク認証」を「WPA2-Personal」に設定してください



- 3) 「無線LAN(2)」タブをクリックして、以下の値を設定してください。
- 1) 「WPA-PSK」をクリックし、「事前共有キー」に、接続する無線アクセスポイントのパスワードを登録してください。



- 4) すべての設定値を登録したら、下部の「更新」ボタンをクリックしてください。
プリンタに設定値が送信されます。