

お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

14年4月1日より5%から8%へ変更する場合は、14年3月末の閉店後から4月1日の営業開始までの間にお客様ご自身にて設定変更していただくようご案内申し上げます。尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で消費税率の設定変更を行います。（5%→8%）

【設定操作時の注意事項】

- 鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

<FS-1550の場合>

設定モード用キー配列

										い-ト 送り	記録 送り		文字	倍文 字
													Δ/a	?
										画面 戻る	1文字 くり	履歴	↑	
										一括 取消	C	←	↓変換	→
										取消	7 あ	8 かAB C	9 さDE F	
											4 たGH I	5 なJK L	6 はMN O	
											1 まPQRS	2 やTU V	3 らWXYZ	選択/確定
										PLU	0 ・°	00 わをん	・ 記号	完了

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	°	レ
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	°	ロ
ワ	ヲ	ン	-	∕∕°-∕∕	@			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9

F S - 1 5 5 0 シリーズ

該当機種

F S - 1 5 5 0

税率マニュアル変更（5%→8%）の設定操作

1. 日計精算を行います。

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>精算

①モードキーを精算に合わせます。

② **選択/確定** キーを押すとサブメニュー画面を表示しますので **↓変換** キーを1回押して「取引/責任者」にカーソルを合わせ **選択/確定** キーを押します。③ **1** キーを押すと日計取引精算レポートを発行します。

2. 税率を変更します。

【設定操作】 鍵位置<設定>

①設定メイン画面で **1** または **選択/確定** キーを押すと設定メニュー画面を表示します。

②設定メインメニューから「5 割引率/税率」→「2 消費税率/奉仕料率」の順に選択します。

③ **↑** **↓** キーで「01 外税」にカーソルを合わせます。④消費税率を置数し **選択/確定** を押します。操作例) 8 → **選択/確定**⑤ **↑** **↓** キーで「02 内税」にカーソルを合わせます。⑥消費税率を置数し **選択/確定** を押します。操作例) 8 → **選択/確定**⑦設定を終了する場合、**完了** キーを押してください。

補足

各消費税に設定できるレートは以下の通りです。

コード	消費税/奉仕料	レート
01	外税(課税1)	0~99.99%
02	内税(課税2)	0~99.99%
03	内税(課税3)	0~99.99%
04	内税(課税4)	0~99.99%

設定の確認（点検）

<使用する鍵>MAキー <鍵の位置>点検

①モードキーを点検に合わせます。

② **4** **5** **2** の順にキーを押します。

発行されたレシートに

#01 外 税 8.00%

#02 内 税 8.00%

と印字されれば設定は終了です。

本レジスターは、予め税率変更日付と税率を予約設定しておく、4月1日の営業開始時から消費税率8%で運用できます。

【注意】営業時間中（例：PM4）に途中精算されるお店等では本予約機能は使用できません。

自動変更予約機能を利用する場合の設定

＜条件＞いつでも可能、＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞設定

- ① 設定メイン画面で **1** または **選択/確定** キーを押すと設定メニュー画面を表示します。
- ② 設定メニュー画面で **↓変換** キーを4回押して「割引率/税率の設定」にカーソルを合わせます。
- ③ **選択/確定** キー又は **5** キーを押すとサブメニュー画面を表示しますので **↓変換** キー2回押して「消費税自動変更予約」にカーソルを合わせます。
- ④ **選択/確定** キー又は **3** キーを押すと詳細メニュー画面を表示します。
- ⑤ **選択/確定** キー又は **1** キーを押すと変更日の設定画面を表示します。
- ⑥ 変更日（西暦日付）を置数キーで置数し、**選択/確定** キーを押して確定します。

2 **0** **1** **4** **0** **3** **3** **1** → **選択/確定**

★★★ 注1. 変更日付 ★★★

- ⑦ **↓変換** キー1回押して **選択/確定** キー又は **2** キーを押すと新税率の設定画面を表示します。
- ⑧ 外税の新税率を置数キーで置数し、**選択/確定** キーを押します。
8 → **選択/確定**
 ↑ 新外税率
- ⑨ 内税の新税率を置数キーで置数し、**選択/確定** キーを押します。
8 → **選択/確定**
 ↑ 新内税率
- ⑩ **↓変換** キーを2回押し、「05 奉仕料」にカーソルを合わせます。
- ⑪ 奉仕料率を置数キーで置数し、**選択/確定** キーを押します

奉仕料の設定が無い場合は⑩、⑪の操作は不要です。

- ⑫ 税率の設定が終わったら、**完了** キーを押します。
 → 設定メインメニュー画面に戻ります。

【注意】

・ ★★★ 注1. 変更日付について ★★★

■ 3月31日が店休日の場合は 20140330 と設定します。

■ 午前0時を越えて深夜営業される店舗では 20140401 と設定します。

・ 間違った場合は、もう1度最初から正しく設定して下さい。

後から設定した内容が有効です。

税率変更予約機能設定の確認（点検）

＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞点検

- ① モードキーを点検に合わせます。
- ② 4 5 3 の順にキーを押します。

発行されたレシートに

#01	2014年3月31日
#02	外税 8%
#03	内税 8%

←変更日付(20140330, 20140401 の場合もあり)

←新外税率

←新内税率

と印字されれば、設定は終了です。

指定した日の日計精算後に税率が自動的に8%へ変更されますので4月1日の営業日からは消費税率8%で安心して運用できます。

下記の設定は印紙レシート発行が設定されている場合のみ変更して下さい。

印紙レシート発行額の設定（平成26年4月1日より）

＜条件＞いつでも可能、＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞設定

- ① 設定のメイン画面で 1 または 選択/確定 キーを押すと設定メニュー画面を表示します。
- ② 設定メニュー画面で ↓変換 キーを6回押し「その他の機能設定1」にカーソルを合わせ 選択/確定 キーを押します。
- ③ サブメニュー画面を表示しますので ↓変換 キー1回押して「印紙レシート発行額」にカーソルを合わせます。
- ④ 選択/確定 キー又は 2 キーを押すと発行額設定画面が表示します。
- ⑤ 印紙レシートの発行額を置数キーで置数し、完了 キーを押します。

5 0 0 0 0 → 完了

→設定メインメニュー画面に戻ります。

→0 を置数すると、発行額が解除されます。

更新履歴

A. 日計取引精算 手順修正（2014/02/18）

A. 消費税率の設定 手順追加（2014/02/18）

●お問い合わせは

