

## お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この設定変更は内税部門から外税部門へ変更する操作方法を記載しております。

お店の運用を内税登録から外税登録に変更する際はお客様ご自身にて設定変更していただくよう  
ご案内申し上げます。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

### 【設定変更の流れ】

1. 鍵位置<精算>で“日計精算”、“累計精算”、“累計2精算”を行います。
2. 鍵位置<設定>で下記、設定変更を行います。
  - ①部門の税区分を変更します。（内税→外税に変更します。）
  - ②PLU（単品）の税区分を変更します。  
PLU毎に税区分を設定していない場合は従属する部門の税区分にしたがいます。  
(この場合は設定不要です)
  - ③PLU（単品）の単価変更（税込み単価⇒税抜き単価）  
内税→外税に変更します。
  - ④レシート上の外税印字を選択します。
  - ⑤印字名称を変更します。  
レシート上の税区分シンボルマーク（非・外・内）の印字／無印字の選択をします。
  - ⑥レポート上の印字項目を変更します。  
精算レポートの印字項目変更

## MA/FS-1455シリーズ、テセル9955、FR-55

該当機種	MA-1455シリーズ、FS-1455シリーズ、FR-55シリーズ、テセル9955シリーズ
------	---

### 内税部門を外税部門に変更する設定操作

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

鍵位置<設定>で [9] 小計 の操作をしてから設定変更してください。

#### ①部門の税区分を変更します。

[3] → [×] → [0] [6] [#／現] —————  
部門設定宣言



NNは部門番号で数字キーを押します。  
部門1なら”0 1”，部門2なら”0 2”  
と押します。これを繰り返します

注) 1. 内税部門、非課税部門にしたい場合は下記コードを登録します  
内税部門の場合 ([2] → [#／現]) と押します。

非課税部門の場合 ([5] → [#／現]) と押します。

最後に設定した税区分が有効となります。

## 内税PLUを外税PLUに変更する設定操作

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

PLU毎に税区分を設定していない場合は従属する部門の税区分に従いますのでこの設定変更は不要です。

### ②PLUの税区分の変更を変更します。

4 → X → 0 5 #/現  
設定宣言



#### 【注】

部門の税区分に従う場合は 0 #/現 とします。

## PLUの単価を変更する設定操作

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

### ③PLU（単品）の単価を変更します。

7 3 → X N PLU → NNNNNN #/現  
設定宣言 新単価 預/現計

●<FS-1455でフラットキーボードにPLUをセットしている場合>

7 3 → X → NNNNNN プリセットPLU → 預/現計  
設定宣言 新単価

(注)

- PLUの単価を税込み価格から税抜き価格へ変更します。

## システムオプションを変更する操作

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

### ④ システムオプションを変更します。

レシート上に外税対象額、外税額、税合計などの印字を選択できます。

<設定操作>

1 8 → X → 9 → 小計 → 2 4 6 7 → #/現 → 預／現計  
 設定宣言 アドレスNO 該当項目

<システムオプション内容>

注：< >は工場出荷時の設定です。

アドレス NO	項目 NO	オプションの内容	項目 NO を選択しない	項目 NO を選択する
9	2	税ステータス	内税	<外税>
	3	外税端数処理切り上げ	<四捨五入>	切り上げ
	4	外税端数処理切捨て	四捨五入	<切捨て>
	6	合計印字前の外税課税対象額印字	無印字	<印字>
	7	合計印字前の外税印字	無印字	<印字>
13	3	合計印字後の税合計印字	<無印字>	印字

## 税区分シンボルを変更する操作

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

### ⑤ レシート上の税区分シンボルマーク（非・外・内）の印字／無印字が選択できます。

[レシートサンプル]

部門01	¥1,000
部門02	¥2,000
部門03	¥5,000内
小計	¥8,000
外税売	¥3,000
外 税	¥150
現 言十	¥8,150

[現状] [変更後]

<税区分><印字シンボル> <印字シンボル>

外税部門 : 外 ⇒ (空白)

内税部門 : (空白) ⇒ 内

非課税部門 : 非課税 ⇒ 非

内税部門は“内”，外税部門は“空白”，非課税部門は“非”と印字する場合は次のように設定します。

1 0 → X → 1 1 → 小計 → 9 4 F 1 → #/現 ( “非” 印字)  
 設定宣言 コードNO 8 1 4 0 → #/現 ( “空白” 印字) | A  
 9 3 E 0 → #/現 ( “内” 印字)  
 → 小計 → 預／現計

## (注)

1. 漢字文字コードは“非”：94F1, “外”：8A4F, “内”：93E0, “（空欄）”：8140 です
2. 漢字文字コードの[A]～[F]は [A]：部門1, [B]：部門2, [C]：部門3  
 [D]：部門4, [E]：部門5, [F]：部門6 を使用します。

## 精算レポートの印字項目を変更する操作

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

⑥精算レポート（取引レポート）の印字項目の選択・変更を行います。

<設定操作>

[2] [8] → [X] → [5] [0] → 小計 → [0] → #/現 ( “外税売” 印字)

[5] [1] → 小計 → [0] → #/現 ( “外税” 印字)

預／現計

### 更新履歴

A. 税区分シンボルの設定 空白の文字コード修正 (2014/02/25)