

この設定変更は内税部門から外税部門へ変更する操作方法を記載してあります。お店の商品を税抜き表示に変更する際はレジスターも税抜き登録できるようにお客様ご自身にて設定変更していただくようご案内申し上げます。尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。
2. 鍵位置<設定>で下記、設定変更を行います。
 - ①部門の税区分を変更します。（内税→外税に変更します。）
 - ②税計算の端数処理を選択します。
 - ③合計印字後の税合計印字を選択します。

MA-500/600シリーズ、AR-600シリーズ	
該当機種	MA-500シリーズ MA-600シリーズ AR-600シリーズ

*部門は部門 1 ～ 10 の商品分類キーを表します。

②税計算の端数処理が選択できます。

” 切り捨て” の場合

1 8 × 9 小計 2 4 6 7 8 # 預／現計

” 四捨五入” の場合

1 8 × 9 小計 2 6 7 8 # 預／現計

” 切り上げ” の場合

1 8 × 9 小計 2 3 6 7 8 #／現 預／現計

アドレスNO	項目NO	システムオプション内容	項目NOを選択しない	項目NOを選択する
9	1			
	2	外税	内税	<外税>
	3	税計算の端数処理	<四捨五入>	切り上げ
	4	税計算の端数処理	四捨五入	<切り捨て>
	5	固定項目	<固定>	
	6	外税対象額をレシートに印刷	無印字	<印字>
	7	外税額をレシートに印刷	無印字	<印字>
	8	外税シンボルをレシートに印刷	無印字	<印字>

< >は工場出荷時の標準

設定内容を確認します。

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>点検

1 1 8 預／現計 ・ ・ レシートが発行されます。

左端9の部分で右端に2 4 6 7 8など設定した番号が印字されている事をご確認ください。

③合計印字後の税合計の印字が選択できます。

<MA-600>の場合

” 印字 ” の場合

1 8 × 1 3 小計 3 # 預／現計

” 無印字 ” の場合

1 8 × 1 3 小計 0 # 預／現計

アドレス No.	1 3	印字オプション	
項目 No.	名称	選択しない (×)	選択する (○)
1	合計印字前のΣ課税計印字	<無印字>	印字
2	合計印字前のΣ外税印字	<無印字>	印字
3	合計印字後のΣ税印字	無印字	<印字>

< > が出荷時の設定状態です。

<MA-500>の場合

” 印字 ” の場合

1 8 × 1 3 小計 3 # 預／現計

” 無印字 ” の場合

1 8 × 1 3 小計 0 # 預／現計

アドレス No.	1 3	印字オプション	
項目 No.	名称	選択しない	選択する
1	合計印字前のΣ課税計印字	<無印字>	印字
2	合計印字前のΣ外税印字	<無印字>	印字
3	合計印字後のΣ税印字	無印字	<印字>
8	登録時の非課税シンボル印字	無印字	<印字>

< > が出荷時の設定状態です。