

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この設定変更はPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載してあります。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”“累計精算”“累計2精算”を行います。
2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。

MA／FS－1750シリーズ

該当機種 MA－1750, FS－1750

PLUの単価を変更する設定操作

日計取引精算, 累計取引精算, 累計2取引精算後に行います。


<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

PLUの単価を変更します。

【設定操作】 鍵位置<設定>



・FS－1750でフルキーに新単価設定する場合



(注) PLUの税区分は従属する部門の税区分に従います。

従属する部門が外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。