

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この設定変更はPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載してあります。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

【設定変更の流れ】

- 1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。
- 2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。

MA－316シリーズ	
該当機種	MA－301シリーズ MA－306シリーズ MA－316シリーズ、テクセル9400シリーズ AR－220, AR－250, AR－300

PLUの単価を変更する設定操作

PLUの単価を変更します（PLU機能のついている製品のみ実施します。）

<設定操作>

鍵位置<設定>

78X

nnn

PLU

NNNNNN

#/現

預／現計

PLU 番号（1～200）

新単価

繰り返し

（注）PLUの税区分は従属する部門の税区分に従います。

従属する部門が外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。