

TOSHIBA

東芝デジタル複合機

ファクス

e-STUDIO2020AC

e-STUDIO2525AC/3525AC/4525AC/5525AC

e-STUDIO2528A/3528A/4528A/5528A

e-STUDIO6527AC/7527AC

e-STUDIO6529A/9029A

- このたびは弊社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
- お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は必ず保管してください。

© 2021, 2022 Toshiba Tec Corporation All rights reserved

本書は、著作権法により保護されており、東芝テック株式会社の承諾がない場合、本書のいかなる部分もその複写、複製を禁じます。

はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本書は、ファクスの送信 / 受信に関する各種機能の使いかたや保守などについて説明しています。
本機をお使いになる前に本書をよくお読みください。

■ 本書の読みかた

□ 本文中の記号について

本書では、重要事項には以下の記号を付けて説明しています。これらの内容については必ずお読みください。

 警告	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷 ^{*1} を負う可能性があること」を示しています。
 注意	「誤った取り扱いをすると人が傷害 ^{*2} を負う可能性、または物的損害 ^{*3} のみが発生する可能性があること」を示しています。
注意	操作するうえでご注意いただきたい事柄を示しています。
補足	操作の参考となる事柄や、知っておいていただきたいことを示しています。
	関連事項を説明している参照先を示しています。必要に応じて参照してください。

*1 重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。


*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を指します。

*3 物的損害とは、財産・資材の破損にかかる拡大損害を指します。

□ 原稿や用紙のサイズ表記について

A4やB5サイズの原稿や用紙は、縦向きにも横向きにもセットできます。本書では、これらのサイズの紙を横向きにセットする場合、サイズの後ろに「-R」を付けて表記しています。

例) A4サイズの原稿の場合



□ 本書の対象機種について

本書の対象機種は、本文中で以下のように表記しています。

対象機種	本文中の表記
e-STUDIO2020AC	e-STUDIO5525AC Series
e-STUDIO2525AC/3525AC/4525AC/5525AC	
e-STUDIO2528A/3528A/4528A/5528A	e-STUDIO5528A Series
e-STUDIO6527AC/7527AC	e-STUDIO7527AC Series
e-STUDIO6529A/9029A	e-STUDIO9029A Series

□ オプション機器について

使用可能なオプション機器については、以下の参照先をご覧ください。

[機体の情報 - 機体の情報 - 本機のオプション](#)

□ 画面と操作手順の説明について

本書では、Windowsでの画面および操作手順は、Windows 10を例に説明しています。

お使いの機種やオプション機器の装着状況、OSのバージョンやアプリケーションによっては、表示される画面が異なることがあります。

□ 本文中の記載名称について

本書では、両面同時原稿送り装置と自動両面原稿送り装置を、どちらも自動原稿送り装置と記述して説明しています。

□ 商標について

商標については安全にお使いいただくためにをご覧ください。

■ 特長および機能について

FAXユニットを本機に接続すると以下のファクス機能を使用することができます。

- ファクス

電話回線を使ってファクスを送信 / 受信できます。

- ネットワークファクス

ネットワークファクス機能は、電子文書をコンピューターから直接ファクス送信したい、またはインターネットファクスとして送信したいという要望に、簡単な操作でお応えするものです。コンピューターにN/W-Faxドライバーをインストールすることにより、電子文書をコンピューターから複数の宛先へファクス送信またはインターネットファクス送信することができます。

目次

はじめに.....	3
本書の読みかた	3
特長および機能について	4

第1章 お使いになる前に

各部の名称と働き	10
操作パネル	10
タッチパネル	10
オプション機器.....	11
かんたんファクス	11
ケーブルの接続.....	12

第2章 FAXユニットを使う（基本操作）

FAXユニットを操作して送信する	14
原稿をセットする	14
ファクスを送信する.....	19
送信条件を設定する.....	22
宛先を指定する.....	28
ファクスを送信する前にプレビューを表示する	34
オンフック送信 / オフフック送信.....	36
ファクスを受信する.....	38
受信原稿と記録紙	38
受信方法	40
通信状況を確認する.....	45
送信予約を確認する.....	45
通信履歴を確認する	46
送信の取り消しをする	48
メモリ送信ジョブを取り消す	48
原稿の読み取りを中断する.....	49
送信予約を取り消す	50

第3章 FAXユニットを使う（便利な使いかた）

優先して送信する（優先送信予約）	52
受信側からの要求でファクス通信する（ポーリング通信）	53
原稿データをメモリに蓄積する（ポーリング送信）	53
原稿データの受信要求をする（ポーリング受信）.....	54
Fコード通信機能を使う	55
原稿を登録/印刷/削除する（Fコード通信）.....	56
原稿を送信/取り出しする（Fコード通信）.....	59
メールボックスを開設 / 修正 / 削除する（Fコード通信）.....	61
複数の番号を組み合わせてダイヤルする（チェーンダイヤル）	66
指定した日時に送信する（時刻指定送信）	67
送信できなかつたデータを再送信する（復活送信）	68
Fコード通信で受信した原稿をEメール送信する（オンラインペゲートウェイ）	69
Eメール受信した原稿を送信する（オフラインペゲートウェイ）	70
ファクス送信した原稿を共有フォルダーへ保存する	71
ネットワークフォルダーを指定する	74

機密受信したファクスを印刷する	76
リスト / レポートを印刷する	78
リスト / レポートの手動印刷	78
リスト / レポートの自動印刷	80
第4章 N/W-Fax ドライバーを使う (ネットワークファクス)	
ネットワークファクスの概要	82
ネットワークファクスを送信する	83
送信時にパスワードが求められる場合	85
LDAP認証を有効にしている場合	86
ネットワークファクスで宛先を指定する	87
キー ボードからの宛先入力	87
アドレス帳からの宛先選択	89
アドレス帳からの宛先選択 (検索機能)	91
宛先の削除	95
N/W-Fax ドライバーを設定する	96
N/W-Fax ドライバーの初期設定	96
ジョブごとの機能設定	96
オプション機能の設定	97
[レイアウト] タブの設定	97
[送信] タブの設定	98
送信状設定	101
SNMP設定	103
[デバイス設定] タブの設定	105
カスタマイズ設定 : [言語] タブ	107
LDAPサーバー設定	108
便利な機能を使用したファクス送信	109
共有フォルダーに保存する	109
時刻を指定して送信する	110
送信状を添付して送信する	111

第5章 インターネットファクスを使う

インターネットファクスについて	118
インターネットファクス使用上のご注意	120
インターネットファクスを送信する	121
インターネットファクスを送信する	121
応用機能を設定する	123
インターネットファクスと一緒にファイルに保存する	123
インターネットファクスを受信する	124
印刷できるファイル形式	124
インターネットファクスを受信する	124

第6章 リスト/レポートの項目

送信管理記録	126
受信管理記録	128
予約リスト	130
Fコードリスト	131

メモリ送信結果表	132
原稿送信結果表	133
同報送信結果表	134
マルチポーリング結果表	135
中継親局結果表	136
中継子局結果表	137
中継孫局結果表	138
中継子局受付表	139
Fコード受付表	140
索引	141

1

お使いになる前に

各部の名称と働き	10
操作パネル	10
タッチパネル	10
オプション機器	11
かんたんファクス	11
ケーブルの接続	12

各部の名称と働き


■ 操作パネル

操作パネルのボタンについては、以下の参照先をご覧ください。

[機体の情報 - 機体の情報 - 各部の名称と働き - 操作パネルの名称と働き](#)

■ タッチパネル

タッチパネルに表示されるファクス画面について説明します。



1. 機能表示

使用中の機能が表示されます。

2. メッセージ表示エリア

操作説明や本機の状態を表示します。

3. 宛先一覧 (P.28)

選択した宛先の件数と宛先名が表示されます。

4. [宛先全削除] ボタン (P.33)

宛先一覧に選択された宛先をすべて削除します。

5. 原稿サイズ設定ボタン (P.22)

原稿サイズを設定します。

6. 解像度設定ボタン (P.23)

原稿を読み取る解像度を設定します。

7. 付加機能設定ボタン (P.24)

付加機能を設定します。

8. 日付/時刻

現在の日付と時刻が表示されます。

9. [状況確認] ボタン (P.45)

ジョブの状況や履歴を確認するときに押します。

10. [プレビュー] ボタン (P.34)

送信前に読み取った画像をプレビュー表示します。

11. [送信] ボタン (P.19)

ファクスを送信します。

12. アドレス一覧 (P.29)

アドレス帳に登録された宛先が表示されます。アドレス帳の登録方法は、以下の参照先をご覧ください。

[TopAccess - \[登録\] - \[登録\] の概要説明 - \[アドレス帳\] 項目説明一覧](#)

[設定/登録 - 設定項目 \(ユーザー設定\) - アドレス帳 - アドレス帳を管理する - 宛先の登録](#)

注意

アドレス帳から個別の宛先を指定する場合、画面左側の宛先一覧に選択した宛先が表示されていることを確認してください。

13. 検索ボタン (P.29)
宛先を検索します。
14. お気に入り/インデックスボタン
アドレス帳に登録された宛先の絞り込みができます。[?] を押すとお気に入り登録された宛先だけが、各文字ボタンを押すとインデックス登録された該当する宛先だけがアドレス一覧に表示されます。
15. アドレス帳切り替えボタン
ローカルアドレス帳と共通アドレス帳を切り替えます。このボタンは共通アドレス帳の使用が有効に設定されている場合にのみ表示されます。共通アドレス帳については、以下の参照先をご覧ください。
TopAccess - [登録] - [登録] の概要説明 - [アドレス帳] 項目説明一覧
16. 宛先選択方法切り替えタブ (P.28)
宛先の指定方法を切り替えます。
17. オンフックボタン (P.36)
オンフック送信をするときに押します。
18. [?] (ヘルプ) ボタン
機能の説明や、タッチパネル上のボタンの説明を表示します。
19. 言語切り替えボタン
言語を切り替えるときに押します。
20. ホーム画面に登録ボタン
ジョブの設定などをホーム画面に登録するときに押します。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。
テンプレート - ジョブ設定をホーム画面に登録する - ジョブ設定をホーム画面に登録する
21. [確認] ボタン
現在設定されている機能を確認するときに押します。
22. [保存] ボタン (P.71)
保存機能を使うときに押します。

補足

部門管理機能またはユーザー管理機能を使用している場合は、操作画面を表示する前に部門コード / ユーザー名 / パスワードなどの入力が必要となります。操作の詳細は、以下の参照先をご覧ください。
機体の情報 - 機体の情報 - 本機へのログインのしかた

■ オプション機器

ファクス機能に関連したオプション機器について説明します。

- **FAXユニット**

ファクス機能を使用するためのユニットです。FAXユニットは1台の複合機につき2つまで装着できます。ファクスの送受信を2回線で使用したい場合は、FAXユニットを2つ装着してください。

■ かんたんファクス

本機では、必要最低限の操作だけでファクス送信できるように「かんたんファクス」という専用の操作画面が用意されています。


「かんたんファクス」の操作方法は、以下の参照先をご覧ください。

基本操作 - かんたんファクス


ケーブルの接続

複合機の電源がオフになっていることを確認してからケーブル類の接続を行ってください。

e-STUDIO5525AC Series / e-STUDIO5528A Series



e-STUDIO7527AC Series/ e-STUDIO9029A Series



1. LINE
公衆回線網へ接続します。
2. LINE2
複数のFAXユニット装着時に公衆回線網へ接続します。
3. TEL
外付け電話機を接続します。

注意

- TELコネクターに公衆回線網へのケーブルを接続しないでください。接続すると複合機が故障する可能性があります。
- 複合機と外付け電話機は、公衆回線網へ並列に接続しないでください。
- TELコネクターに接続する外付け電話機は、留守番機能がない（またはオフにした）電話機を使用してください。
- 外付け電話機にデジタル電話機は使用できません。アナログ電話機（技術適合認定品）をお使いください。
- 構内交換機（PBX）または、ビジネスホン（主装置）などへの接続については、PBX/主装置を設置した事業者または、PBX/主装置販売店にお尋ねください。

2

FAXユニットを使う（基本操作）

FAXユニットを操作して送信する	14
原稿をセットする	14
ファクスを送信する	19
送信条件を設定する	22
宛先を指定する	28
ファクスを送信する前にプレビューを表示する	34
オンライン送信 / オフライン送信	36
ファクスを受信する	38
受信原稿と記録紙	38
受信方法	40
通信状況を確認する	45
送信予約を確認する	45
通信履歴を確認する	46
送信の取り消しをする	48
メモリ送信ジョブを取り消す	48
原稿の読み取りを中断する	49
送信予約を取り消す	50

FAXユニットを操作して送信する

■ 原稿をセットする

□ 送信可能な原稿

FAXユニットからファクス送信することができる原稿は以下のとおりです。

自動原稿送り装置（自動両面原稿送り装置または両面同時原稿送り装置）には、普通紙 / 再生紙 / ファイル穴付き紙（2穴、3穴、4穴）などの種類で、片面または両面の原稿をセットすることができます。原稿ガラスには普通紙のほか、自動原稿送り装置にセットできないOHPフィルム、トレーシングペーパー、冊子、その他の立体物などをセットできます。

原稿をセットする位置	原稿の最大寸法	原稿の坪量	原稿のサイズ
原稿ガラス		—	A3、A4、A4-R、A5、A5-R、B4、B5、B5-R、FOLIO
自動原稿 送り装置	297×432 mm (縦×横)	片面原稿 35～157 g/m ²	A3、A4、A4-R、A5-R、B4、 B5、B5-R、FOLIO
		両面原稿 50～157 g/m ²	(A5は不可)
両面同時原稿 送り装置		片面原稿 35～209 g/m ² *	
		両面原稿 50～209 g/m ² *	

* 157 g/m²を超える坪量の原稿については、十分な画質が得られない場合があります。


注 意

- 原稿ガラスに4 kg以上の重い物を載せたり、原稿を強く押し付けたりしないでください。
- 原稿サイズがA4/A5-R/B5-Rの場合、以下のように原稿が自動的に回転して送信されます。
A4 → A4-R
A5-R → A5
B5-R → B5
- 以下のような原稿は、サイズを正しく検知できません。使いたい原稿のサイズを指定してください。
 - OHPフィルムやトレーシングペーパーなどの、透明度の高い原稿
 - 全面または周囲が黒っぽい原稿
 - 新聞、雑誌など不定形サイズの原稿

□ 原稿の読み取り範囲

原稿の読み取り範囲は以下のとおりです。読み取り範囲外（網かけ部分）に文字などがあっても、宛先の記録紙には印刷されません。


- A3、A4-R、A5-R、B4、B5-R、FOLIO
- A4、A5、B5



□ 原稿ガラスにセットする



原稿ガラスに原稿をセットする方法です。
原稿は原稿ガラスにセットした順番で送信されます。

- 1 原稿カバーまたは自動原稿送り装置を開け、送信面を下向きにして原稿を置きます。



正しく原稿サイズを検知するため、原稿カバーまたは自動原稿送り装置は60度以上開けてください。

- 2 原稿ガラスの左奥コーナーに突き当てるようにセットします。




- サイズが異なる原稿でも送信することができます。
- A4以外の原稿を左上図の方向でセットした場合、A部へ発信元情報が記録されるように宛先へ送信されます。
- A4原稿を右上図の方向でセットした場合、B部へ発信元情報が記録されるように宛先へ送信されます。
- 発信元情報には、自局名または送信元名の登録内容が反映されます。
自局名および送信元名の登録方法については、以下の参照先をご覧ください。
[設定/登録 - 設定項目（管理者設定） - ファクス設定 - 自局名を登録する](#)

- 3 原稿カバーまたは自動原稿送り装置を静かに閉めます。

□ 自動原稿送り装置にセットする



自動原稿送り装置に原稿をセットする方法です。セットした原稿は、上から順に読み取られて宛先へ送信されます。

1 原稿をよくそろえて送信面を上向きにしてセットし、サイドガイドを原稿の幅に合わせます。



- 両面同時原稿送り装置をお使いの場合は、原稿のサイズに関係なく、原稿の量が300枚（35～80 g/m²）または積載高さが38 mmを超えないようしてください。
- 自動両面原稿送り装置をお使いの場合は、原稿のサイズに関係なく、原稿の量が100枚（35～80 g/m²）または積載高さが16 mmを超えないようしてください。
- 両面原稿をセットして送信することもできます。

P.22 「送信条件を設定する」



- A4以外の原稿を左上図の方向でセットした場合、A部へ発信元情報が記録されるように宛先へ送信されます。
- A4原稿を右上図の方向でセットした場合、B部へ発信元情報が記録されるように宛先へ送信されます。
- 発信元情報には、自局名または送信元名の登録内容が反映されます。


自局名および送信元名の登録方法については、以下の参照先をご覧ください。

[設定/登録 - 設定項目 \(管理者設定\) - ファクス設定 - 自局名を登録する](#)

両面原稿をセットする場合

A4サイズの両面原稿をセットする場合は、とじ位置に応じて原稿のセット方向を変えてください。

1. 左右とじの場合
2. 上下とじの場合



補足


両面原稿を読み込んで送信する場合は、送信条件として両面設定を行う必要があります。

P.22 「送信条件を設定する」

サイズの異なる原稿をセットする場合

異なる幅の原稿を混載する場合は、最も幅が広い原稿に合わせてサイドガイドを調整し、原稿を手前側に突き当てるようにしてセットします。混載可能な原稿サイズは以下のとおりです。

- A3、A4、B4、B5、A4-R、FOLIO



補足


異幅サイズの原稿を混載して送信する場合は、送信条件として「異幅サイズ混載」を有効にする必要があります。

P.22 「送信条件を設定する」

自動原稿送り装置使用時のご注意


以下のような原稿を自動原稿送り装置にセットすると、原稿つまりや破損の原因となりますので使用しないでください。

1. しわ、折れ、カールがひどい原稿
2. カーボンが付いている原稿
3. 貼り合わせ、切り抜きのある原稿
4. 多穴原稿（ルーズリーフなど）
5. クリップやホチキスなどで留めてある原稿
6. 穴が開いている原稿、破損している原稿
7. ぬれている原稿
8. 修正液、インクなどが完全に乾いていない原稿
9. OHPフィルム、トレーシングペーパー
10. コーティングシート（ワックス塗布など）
11. インディアペーパー（辞書、聖書などで使用される紙）



以下のような原稿は、十分注意して使用してください。

1. 複数枚を指先で挟んでずらすことのできない原稿や、表面処理された原稿
すべりが悪く、読み込み時に1枚ずつ分離できない場合があるので、原稿をよくさばいてからセットしてください。
2. 折り目のある原稿
折り目を伸ばしてからセットしてください。



■ ファクスを送信する

ファクスの基本的な送信手順を説明します。操作方法の詳細は、各手順に書かれた参照先をご覧ください。また、本項で説明している基本的な送信以外にも、便利な機能を利用したさまざまな送信方法があり、それらの操作は別項にて説明しています。

- P.36 「オンフック送信 / オフフック送信」
- P.51 「FAXユニットを使う（便利な使いかた）」

1 原稿をセットします。

原稿のサイズや読み取り範囲などをよく確認し、原稿ガラスまたは自動原稿送り装置に正しい方向でセットしてください。

- P.14 「原稿をセットする」

2 ホーム画面で【ファクス】を押します。

ファクス画面が表示されます。なお、何も操作しないままオートクリア設定時間（初期設定45秒）が経過すると、初期画面へ自動的に戻ります。

3 原稿サイズ、解像度および必要な送信条件を設定します。



それぞれのボタンを押すと送信条件設定画面が表示されます。詳しくは以下の参照先をご覧ください。

- P.22 「送信条件を設定する」

4 宛先を指定します。



宛先の指定は複数の方法があります。詳しくは以下の参照先をご覧ください。

- P.28 「宛先を指定する」

プレビュー画面を表示したい場合は、[プレビュー] を押してください。

- P.34 「ファクスを送信する前にプレビューを表示する」

5 [送信] を押します。



ファクスが送信（または送信予約）されます。

補足


- [送信] の代わりに、操作パネルの [スタート] ボタンを押してもファクスを送信できます。
- 送信方法がメモリ送信の場合、原稿をいったんメモリへ蓄積してから自動的に送信します。送信方法がダイレクト送信の場合、直ちに宛先へ接続して原稿の送信を開始します。（送信方法は送信条件設定画面にて設定します。）
- 送信方法がメモリ送信の場合、原稿読み取り途中にメモリオーバーが発生すると、その原稿はメモリへ蓄積されません。その際には、原稿の枚数を減らすか、ダイレクト送信へ切り替えて再送信してください。
- 現在の送信状況を確認したり、送信を中止（ジョブ削除）したりすることができます。
 - P.45 「送信予約を確認する」
 - P.50 「送信予約を取り消す」

リダイヤル機能

メモリ送信の際、宛先の回線が使用中でファクスが送信できなかった場合は、自動的にリダイヤルして再送信を行います。なお、この機能の出荷時設定は、リダイヤル間隔が1分、リダイヤル回数が3回です。

次原稿の送信

原稿ガラスへ原稿をセットした場合は、読み取りが完了すると、次原稿の確認画面が表示されます。継続して次の原稿を読み取るときは、原稿をセットしてから操作パネルの【スタート】ボタンを押し、すべての原稿の読み取りが完了したら【読み込み終了】を押してください。なお、自動原稿送り装置に原稿をセットした場合は、読み取りの途中で【継続】を押すと、読み取り完了後に次原稿の確認画面を表示することができます。



- この画面のまま何も操作しないでオートクリア設定時間（出荷時設定45秒）が経過すると、読み取り済みの原稿は送信されます。
- メモリ送信の場合は、【ジョブ削除】を押すと、送信を取り消すことができます。
☞ P.48 「メモリ送信ジョブを取り消す」
- 【付加機能】を押すと、ページごとに送信条件を設定変更することができます。
☞ P.27 「ページごとの設定変更」

■ 送信条件を設定する

ファクスの送信条件を設定します。

補足

- ここで設定した送信条件は、当該送信のみに有効であり、送信後には自動的に初期設定へ戻ります。
- 各項目の初期設定値を変更する場合は、以下の参照先をご覧ください。

設定/登録 - 設定項目（ユーザー設定） - ファクス設定

□ 原稿サイズを設定する

原稿サイズを設定します。

1 ファクスメニュー画面で  を押します。



2 原稿サイズを選択し、[OK] を押します。



• 原稿サイズ

原稿の読み取りサイズを設定します。

- **自動**：原稿のサイズを自動的に検知して読み取ります。
- **異幅サイズ混載**：自動原稿送り装置に異幅サイズの原稿を混載する場合に選択します。
- **サイズ指定**：セットした原稿のサイズにかかわらず、任意のサイズで読み取る場合にサイズ指定します。

補足

B5/B5-Rサイズの原稿は、それらのサイズが受信できないファクス機へ送信すると、縮小して送信されることがあります。これを回避する場合は、B5サイズの原稿をセットしたときはA4サイズを指定し、B5-Rサイズの原稿をセットしたときはA4-Rサイズを指定してください。

□ 解像度を設定する

原稿を読み取る解像度を設定します。

1 ファクスメニュー画面で \square を押します。



2 解像度を選択し、[OK]を押します。



• 解像度

原稿の精細度に応じた読み取り解像度を設定します。

- **高精細**：精密な図などを含む原稿に適しています。
- **精细**：小さな文字や細かい図などを含む原稿に適しています。
- **普通**：普通の大きさの文字による原稿に適しています。

補足

- 宛先のファクス機に同じ解像度の受信能力がない場合は、解像度を自動的に変換して送信します。また、解像度を細かくするほど送信時間は長くなります。
- OCR機能を有効にしているときは、解像度を「普通」に設定することはできません。

□ その他の送信条件を設定する

1 ファクスメニュー画面で【付加機能】を押します。



2 変更したい項目を押し、表示された画面で設定を変更します。



• 原稿サイズ

ファクスメニュー画面で設定できる値と同じです。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。
 P.22 「原稿サイズを設定する」

• 解像度

ファクスメニュー画面で設定できる値と同じです。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。
 P.23 「解像度を設定する」

• 原稿モード

原稿のタイプに応じた読み取りモードを設定します。

- 文字/写真：文字と写真が混在している原稿に適しています。
- 文字：文字や線画による原稿に適しています。
- 写真：写真原稿に適しています。

• 濃度

原稿の読み取り濃度を設定します。

- 自動：原稿の濃度を自動的に検知して、適切な濃度で読み取ります。
- 手動調整： または を押して任意の濃度に設定します。

• 両面原稿入力

読み取る原稿が片面か両面かを設定します。

- 片面：片面原稿の読み取りに使用します。
- 両面（左/右とじ）：左右とじの両面原稿の読み取りに使用します。
- 両面（上/下とじ）：上下とじの両面原稿の読み取りに使用します。

- **送信元名**

発信元記録に付加する送信元名称を選択します。未選択の場合、自局名称が表示されます。
送信元名は、管理者設定メニューより登録します。操作の詳細は、以下の参照先をご覧ください。

設定/登録 - 設定項目（管理者設定） - ファックス設定 - 自局名を登録する

- **ファックス設定**

ファックス設定の各項目を変更する場合は、以下の参照先をご覧ください。

■ P.25 「ファックス設定を変更する」

- **インターネットファックス設定**

インターネットファックスの各項目を変更する場合は、以下の参照先をご覧ください。

■ P.26 「インターネットファックス設定を変更する」

- **応用**


応用設定を使用する場合は、以下の参照先をご覧ください。

■ P.51 「FAXユニットを使う（便利な使いかた）」

補足

原稿モードの [文字/写真] と [写真] は、[文字] よりも送信時間が長くなることがあります。

ファックス設定を変更する



[リセット] を押すと、操作を取り消して前画面へ戻ります。

- **送信方法**

ファックスの送信方法を設定します。

- **メモリ送信**：原稿をいったんメモリへ蓄積してから自動的に送信します。メモリ送信は、1送信あたり最大1000ページ、100件まで予約することができます。
- **ダイレクト送信**：直ちに宛先へ接続して原稿の送信を開始します。1ページごとに読み取りと送信を繰り返しますので、複数ページの原稿などは送信操作完了までに時間がかかりますが、宛先へ送信していることをその場で確認することができます。

- **ECM (G3)**

G3ファックスのECM (Error Correction Mode) 通信のオン / オフを切り替えます。ECMとは、国際的に標準化された自動エラー訂正方式による通信モードのことです。ECM通信をオンにすると、通信障害などにより送信データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だけを再送信しますので、画像の乱れがない通信を行うことができます。

- **海外指定**

海外通信指定のオン / オフを切り替えます。海外通信指定をオンにすると、通常よりも通信速度が遅くなり、回線の影響によるエラーが発生しにくくなります。

- **回線指定**
複数のFAXユニット装着時、送信に使用する回線を切り替えます。
 - **自動**：自動的に回線を切り替えます。
 - **回線 1**：回線 1を使用します。
 - **回線 2**：回線 2を使用します。
- **メールボックス通信**
ITU-T（国際電気通信連合の通信規格などを制定する部門）規格に準拠した通信にて、相手ファクス機へ送信するサブアドレスやパスワードなどの項目を入力します。(各項目ともに最大20桁まで入力可。)
 - **SUB**（Subaddress）：原稿データを相手ファクス機へ送信するための情報です。
 - **SEP**（Selective Polling）：原稿データを相手ファクス機から取り出すための情報です。
 - **SID**（Sender Identification）：SUBのパスワードです。
 - **PWD**（Password）：SEPのパスワードです。
- **回線モニター**
回線モニター機能のオン / オフを切り替えます。

注意

- 送信側および受信側ともにECM通信機能を装備していないとECM通信は行われません。
- ECM通信中に障害などで影響を受けた場合は、通信時間が正常時に比べ若干長くなります。また、ECM通信を行った場合も、回線の状況によってはエラーが発生することがあります。
- 通話にECM通信は使用できません。
- アドレス帳の宛先で海外指定が【ON】に設定されている場合は、付加機能画面で海外指定が【OFF】のままでも、アドレス帳の設定が優先され、海外指定【ON】の設定として送信されます。

補足

メールボックス通信機能を利用するためには、相手ファクス機がITU-T規格のサブアドレスやパスワードを設定することができる機種（Fコード対応機種など）である必要があります。

インターネットファクス設定を変更する

通常のファクス送信時には使用しません。


□ P.121 「インターネットファクスを送信する」

- **タイトル**：インターネットファクスのタイトルです。
- **本文**：インターネットファクスの本文です。

□ ページごとの設定変更

送信条件のうち、読み取りに関する項目（解像度、原稿モード、濃度調整、原稿サイズ）をページごとに設定変更することができます。

- 1 宛先を指定し、[送信] を押すと原稿の読み取りを開始します。原稿の読み取りが完了すると、次原稿の確認画面が表示されますので、[付加機能] を押します。



上図は、原稿ガラスに原稿をセットした場合の例です。自動原稿送り装置に原稿をセットした場合は、読み取りの途中で [継続] を押すと、読み取り完了後に次原稿の確認画面が表示されます。また、読み取りの途中で画面に表示される [ストップ] を押すと、読み取りを中断して次原稿の確認画面を表示することができます。

- 2 読み取り条件の設定画面が表示されますので、設定を変更した後、[OK] を押します。

P.24 「その他の送信条件を設定する」

■宛先を指定する

ファクスの宛先を指定します。操作パネルから直接ダイヤルする方法、アドレス帳から選択する方法など、各種の指定方法があります。

補足

- アドレス帳を利用するためには、あらかじめアドレス帳へ宛先のファクス番号を登録しておく必要があります。アドレス帳の登録方法は、以下の参照先をご覧ください。

[TopAccess - \[登録\] - \[登録\] の概要説明 - \[アドレス帳\] 項目説明一覧](#)

[設定/登録 - 設定項目 \(ユーザー設定\) - アドレス帳 - アドレス帳を管理する - 宛先の登録](#)

- 同報送信するには

送信方法がメモリ送信の場合、複数の宛先（最大400件）を指定して同報送信を行うことができます。番号を入力した後に「次宛先」を押すと、入力した番号が画面左側の宛先一覧に追加されます。この操作を必要回数繰り返してください。他の方法と組み合わせて宛先（合計最大400件）を指定することも可能です。

□直接ダイヤルする

タッチパネルからファクス番号を入力して宛先を指定します。

1 を押します。



2 宛先のファクス番号を入力し、[送信] を押します。



インターネットファクスの宛先（Eメールアドレス）を直接入力する場合は、 を押してください。

注意

構内交換機を経由して外線を使用する場合、「0」発信してから外線につながるまで多少時間がかかるため、送信エラーが発生することがあります。このようなときは、「0」の後に「[ポーズ]」を押してポーズを入力してください。入力した箇所へ自動的に約3秒間の間隔を入れてダイヤルしますので、送信エラーが少くなります。（ポーズは“-”として画面上に表示されます。）

□ アドレス帳から選択する

アドレス帳から宛先を選択して指定します。

1 タブで、目的の宛先を押します。



- 選択済みの宛先を再度押すと、その選択が取り消されます。
 - 画面左側の宛先一覧で宛先を押すと、指定した宛先を確認したり、不要な宛先を削除したりすることができます。
-  P.33 「宛先を確認/削除する」
-  を押すと、特定の文字が含まれる項目のみを絞り込み検索できます。
-  P.29 「アドレス帳 / LDAPサーバーから検索して指定する」

補足

アドレス帳登録時にお気に入り項目や索引項目を入力しておくと、 (お気に入り) タブまたはインデックスタブに該当の宛先だけが表示されます。

□ アドレス帳 / LDAPサーバーから検索して指定する

アドレス帳またはLDAPサーバーから宛先を検索して指定します。

補足

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) サーバーを検索先として利用するためには、接続可能なLDAPサーバー名が複合機にあらかじめ登録されている必要があります。LDAPサーバーに関する詳細は、ネットワーク管理者へお問い合わせください。

1 タブまたは タブで、 を押します。



- アドレス一覧を表示した状態で  を押すと、宛先の検索画面が表示されます。LDAPサーバーを検索先とする場合は、この操作を行ってください。
- グループ一覧を表示した状態で  を押すと、グループの検索画面が表示されます。

2 検索する項目を入力して、[検索実行] を押します。



複数の項目を入力して、AND（すべての項目を含む）検索することができます。

検索条件に入力する文字列は一部分のみでも検索が可能です。複数の項目を入力した場合は入力したすべての条件を満たすもののみが検索結果に表示されます。

- **設置場所**

検索するアドレス帳の保存場所を選択します。「MFPローカル」を選択すると、本機のアドレス帳および共通アドレス帳の検索が可能です。

- **ID番号検索**

アドレス帳に登録されたID番号で検索したい場合に使用します。IDは範囲指定をして検索することができます。

- **索引**

アドレス帳に登録された索引で検索したい場合に使用します。

- **姓**

アドレス帳に登録された姓で検索したい場合に使用します。

- **名**

アドレス帳に登録された名前で検索したい場合に使用します。

- **会社名**

アドレス帳に登録された会社名で検索したい場合に使用します。

- **部署名**

アドレス帳に登録された部署名で検索したい場合に使用します。

- **備考**

アドレス帳に登録された備考に書かれた文字で検索したい場合に使用します。

- **電話番号**

アドレス帳に登録された電話番号で検索したい場合に使用します。

- **Eメール**

アドレス帳に登録されたEメールアドレスで検索したい場合に使用します。

- **送信形式**

電話番号またはEメールアドレスのどちらかのみを検索したい場合に使用します。

LDAPサーバーの選択

LDAPサーバーから宛先を検索する場合は、宛先の検索画面で「設置場所」から検索先とするLDAPサーバーを選択してください。



3 検索結果が表示されるので、目的の宛先を選択し、[送信] を押します。




- 選択済みの宛先を再度押すと、その選択が取り消されます。
- 検索条件を変更する場合には、[検索条件変更] を押します。手順2の画面に戻りますので、再度検索条件を指定してください。
- [ID番号順] または [索引順] を選択することで、表示を切り替えることができます。

□ アドレス帳からグループを選択する

アドレス帳からグループを選択して宛先を指定します。

1 タブで、送信先のグループを選択します。



- 選択済みのグループを再度押すと、その選択が取り消されます。
- グループに登録されている電話番号 / Eメールアドレスを確認するには、[内容表示] を押します。
- 画面左側の宛先一覧で宛先を押すと、不要な宛先を削除することができます。
 P.33 「宛先を確認/削除する」
-  を押すと、特定の文字が含まれる項目のみを絞り込み検索できます。
 P.29 「アドレス帳 / LDAPサーバーから検索して指定する」

□ 海外へ送信する

ファクスを海外へ送信する場合は、ダイヤル方法などが国内送信と異なります。ダイヤル方法に関する詳細は、国際電話サービス事業者へお問い合わせください。一般的な例を以下に示します。

マイライン/マイラインプラスに加入していない場合

「国際電話サービス事業者識別番号」+「010」+「国・地域コード」+「地域番号」+「相手先の電話番号」
例) アメリカ(1)のニューヨーク(212)にあるA社(1234567890)へファクス送信する
「国際電話サービス事業者識別番号」+「010」+「1」+「212」+「1234567890」

マイライン/マイラインプラスに加入している場合

「010」+「国・地域コード」+「地域番号」+「相手先の電話番号」(国際電話サービス事業者識別番号は不要)
例) アメリカ(1)のニューヨーク(212)にあるA社(1234567890)へファクス送信する
「010」+「1」+「212」+「1234567890」

注意

- マイライン/マイラインプラスは、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)および西日本電信電話株式会社(NTT西日本)のサービスです。
- 各社交換機の都合により、国・地域コードの前に3回ほどポーズを入れなければならないことがあります。また、国際電話サービス事業者やそのサービスによっては、「010」をダイヤルすると、通信できないことがあります。
- ダイヤル方法が正しくても、回線の影響により正常に送信できないことがあります。このようなときには、送信条件の海外通信指定をオンにし、通信速度を遅くしてください。
 P.22 「送信条件を設定する」

□宛先を確認/削除する

指定した宛先を確認したり、不要な宛先を削除したりします。

1 画面左側の宛先一覧から確認したい宛先を選びます。




選択した宛先の詳細が表示されます。

補足

- グループに含まれるメンバーの詳細は本操作では確認できません。グループ選択時に【内容表示】を押して、確認してください。
P.32 「アドレス帳からグループを選択する」
- 【宛先全削除】を押すと、一覧の宛先をすべて削除することができます。

2 表示された画面で宛先を確認します。宛先一覧から宛先またはグループを削除する場合は、【クリア】を押します。



3 【クリア】を押した場合は確認のメッセージが表示されるので【はい】を押します。

選択した宛先が宛先一覧から削除されます。

■ ファクスを送信する前にプレビューを表示する

プレビュー機能を使うと、ファクスを送信する前に、画像をタッチパネル上で確認できます。

補足

オンライン送信/オフライン送信時はプレビューを表示できません。

1 ファクスメニュー画面で [プレビュー] を押します。



プレビュー機能を使う場合は、[送信] を押す前に [プレビュー] を押してください。

2 宛先、送信条件を設定し、[送信] を押します。




宛先、送信条件の設定方法の詳細は以下の参照先をご覧ください。

□ P.22 「送信条件を設定する」

□ P.28 「宛先を指定する」

- 3** プレビューが表示されたらファックス画像やページ数を確認します。そのまま送信する場合は、[OK] を押してください。ファックスが送信されます。



- 画面右上に読み込んだ原稿のページ数が表示されます。
- 続けて別の原稿をスキャンしたい場合は原稿を原稿ガラスまたは自動原稿送り装置にセットし、操作パネルの [スタート] を押してください。
- 確認したいページを選択すると、そのページが拡大されプレビュー操作をすることができます。表示の拡大・縮小やページの置換・挿入ができます。
- プレビューしているページを別の原稿に入れ替えたい場合は、[ページ置換] を押して、新たな原稿をセットし、[OK] を押してください。
- プレビューしているページの前に別の原稿をスキャンして挿入したい場合は、[ページ挿入] を押してください。
- プレビューしているページを削除する場合は、[編集] を押して削除したいページの を押してください。ただし、 は、1ページだけプレビューされている場合は表示されません。
- 設定を変更して読み込みなおしたい場合は、[付加機能] を押してください。

P.22 「送信条件を設定する」

■ オンフック送信 / オフフック送信

□ オンフック送信

外付け電話機の受話器を置いたままダイヤルし、ファクスをダイレクト送信します。なお、このオンフック送信は、画面右上にある  が消灯しているときに行うことができます。

注意

回線2を使用したオンフック送信はできません。

1 原稿をセットします。

 P.14 「原稿をセットする」

2 ホーム画面で【ファクス】を押します。

3 送信条件を設定します。

 P.22 「送信条件を設定する」

4 【オンフック】を押します。



- 内部スピーカーからモニター音が聞こえることを確認してください。
- 再度【オンフック】を押すと、操作を取り消すことができます。

注意

宛先の指定に宛先検索を利用する場合は、先に次手順の宛先指定操作を行ってください。その場合は、宛先を指定してから【ダイヤル】を押します。

5 宛先を指定します。

 P.28 「宛先を指定する」

注意

- 直接ダイヤルの場合は、 を押してダイヤルします。ファクス番号を間違えた際は、【オンフック】を押して回線を切り、それを再度押してからダイヤルしなおしてください。
 P.37 「トーン送出」
- 宛先検索により宛先を指定した場合は、【ダイヤル】を押してください。

6 宛先へ接続されて内部スピーカーから「ピーッ」というアンサー音が聞こえた後、【送信】を押します。

 P.19 「ファクスを送信する」

注意

宛先への接続時、アンサー音ではなく相手の声が聞こえるなどして通話状態になった場合は、外付け電話機の受話器を持ち上げて、ファクスの受信操作をするように相手へ依頼してください。

トーン送出

ダイヤル回線の使用時にプッシュホンサービスを利用します。

補足

トーン送出機能は、オフックダイヤル時にのみ有効です。

1 ダイヤルする前に、[#] を押します。

プッシュホンサービスに関する詳細は、サービス提供業者へお問い合わせください。

□ オフック送信

外付け電話機の受話器を持ち上げてダイヤルし、ファックスをダイレクト送信します。なお、このオフック送信は、画面右上にある  が消灯しているときに行うことができます。

1 原稿をセットします。

 P.14 「原稿をセットする」

2 ホーム画面で【ファックス】を押します。

3 送信条件を設定します。

 P.22 「送信条件を設定する」

4 外付け電話機の受話器を持ち上げます。

注意

宛先の指定に宛先検索を利用する場合は、先に次手順の宛先指定操作を行ってください。外付け電話機の受話器は、宛先を指定してから持ち上げます。

5 宛先を指定します。

 P.28 「宛先を指定する」

注意

- 直接ダイヤルや外付け電話機でダイヤルする場合は、番号を指定することにダイヤルします。ファクス番号を間違えた際は、外付け電話機の受話器を置いて回線を切り、それを再度持ち上げてからダイヤルしなおしてください。
- 宛先検索により宛先を指定した場合は、外付け電話機の受話器を持ち上げた後、【ダイヤル】を押してください。

6 宛先へ接続されて内部スピーカーから「ピーッ」というアンサー音が聞こえた後、【送信】を押します。

 P.19 「ファックスを送信する」

注意

宛先への接続時、アンサー音ではなく相手の声が聞こえるなどして通話状態になった場合は、ファックスの受信操作をするように相手へ依頼してください。

7 外付け電話機の受話器を置きます。

ファクスを受信する

■ 受信原稿と記録紙

□ 記録紙サイズ

A3、B4、A4、B5、A5、FOLIOサイズの記録紙を使用することができます。

記録紙の印字範囲は以下のとおりです。印字範囲外に文字などがあっても、記録紙には印刷されません。

- **e-STUDIO5525AC Series**：先端4.2 mm、後端3 mm、両端2 mm
- **e-STUDIO5528A Series**：先端3 mm、後端2 mm、両端2 mm
- **e-STUDIO7527AC Series**：先端4.2 mm、後端2 mm、両端2 mm
- **e-STUDIO9029A Series**：先端3 mm、後端2 mm、両端2 mm

注意

B5サイズの記録紙を使用する場合、別のカセットにB4サイズの記録紙をセットしてください。

補足

- 記録紙はカセットまたは大容量給紙装置にセットしてください。手差しトレイは使用できません。
- フィニッシャーの装着に関係なく、記録紙は排紙トレイへ排紙されます。
- ファクス専用カセットを設定することができます。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。
用紙の準備（e-STUDIO5525AC Series/e-STUDIO5528A Series） - 用紙をセットする - セットした用紙を設定する - 用紙種類を設定する
用紙の準備（e-STUDIO7527AC Series/e-STUDIO9029A Series） - 用紙をセットする - セットした用紙を設定する - 用紙種類を設定する

□ 受信印刷の初期設定

受信したファクスの印刷は、原稿と同じ幅の記録紙が用いられ、原稿の長さに応じて「縮小印刷」と「切り捨て印刷」（出荷時の初期設定はいずれもオン）が適用されます。

記録モードの設定方法については、以下の参照先をご覧ください。

設定/登録 - 設定項目（管理者設定） - ファクス設定 - 記録モードを設定する

原稿の長さが記録紙の印字範囲より短い（または同じ長さ）

原稿を原寸のまま記録紙へ印刷します。

原稿の長さが記録紙の印字範囲より長い

以下に従って印刷されます。

- 長さの差が10 mm以内の場合は、その部分を切り捨てて印刷（切り捨て印刷）します。
- 長さの差が10 mmを超えた場合は、原稿を90%縮小して印刷（縮小印刷）します。また、縮小しても1枚の記録紙に収まらない場合は、原稿よりも大きな記録紙を用いて印刷するか、原稿が収まるサイズの記録紙がないときには分割して印刷します。

□ 記録紙優先順位

「縮小印刷」と「切り捨て印刷」がいずれもオンに設定されている場合は、以下の優先順位により記録紙が用いられます。

1. 原稿のサイズと同一サイズ / 同一方向の記録紙。
2. 原稿のサイズと同一サイズ / 他方向の記録紙。
3. 原稿のサイズより大きくて同一方向の記録紙。

受信画像 優先順位	A3	B4	A4	A4-R	B5	A5	FOLIO
1	A3	B4	A4	A4-R	B5	A5-R	FOLIO
2		A3	A4-R	A4	B5-R	A4-R	B4
3			A3	FOLIO	B4	A4	A3
4			FOLIO	B4	A4	FOLIO	
5			B4	A3	A4-R	B5	
6					A3	B5-R	
7					FOLIO	B4	
8						A3	

注意

- ・ 同一サイズの記録紙がない場合、原則として原稿のサイズより大きな記録紙へ印刷しますが、受信側（本機）で利用可能な記録紙に合わせて、送信側ファクス機が原稿サイズを縮小（例：A3 → A4）して送信してくることがあります。
- ・ 「縮小印刷」と「切り捨て印刷」の設定値により、記録紙の優先順位は変わります。これらに関する詳細は、サービスエンジニアまたは弊社販売店へお問い合わせください。

■ 受信方法

ファクスの受信方法について説明します。現在設定されている受信モードに応じて、各項目を参照してください。なお、受信モードや着信モードは管理者メニューにより設定します。現在の設定に関する詳細は、管理者へお問い合わせください。また、本項で説明している受信方法以外にも、便利な機能を利用したいつかの受信方法があり、それらの操作は別項にて説明しています。

☞ P.53 「受信側からの要求でファクス通信する（ポーリング通信）」

☞ P.55 「Fコード通信機能を使う」

補足

ファクスの受信設定は、TopAccessで変更することができます。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。

TopAccess - [管理者] - [セットアップ] 項目説明一覧 - ファクス設定 - ファクス設定

自動受信

着信すると自動的にファクス受信します。ファクスを受信する際、ユーザーの操作は必要ありません。

補足

複数のFAXユニットを装着している場合、回線2の受信方法は自動受信限定です。

手動受信

着信したときに外付け電話機の受話器を使用して、手動でファクス受信します。

1 着信したら外付け電話機の受話器を持ち上げます。

通話目的の電話がかかってきた場合は、そのまま通話することができます。

2 外付け電話機の受話器から「パー」という発信音が聞こえたら、ホーム画面で【ファクス】を押します。

3 【手動受信】を押します。



- 4** 受信可能であることを示すメッセージが画面に表示されたら、[受信] または操作パネルの [スタート] ボタンを押した後、外付け電話機の受話器を置きます。



□ TEL/FAX自動切り替え受信

着信すると通話 / ファクスを自動的に判別して切り替えます。

ファックス着信

着信すると自動的にファクス受信します。ファクスを受信する際、ユーザーの操作は必要ありません。

通話着信

呼び出し音が鳴りますので、外付け電話機の受話器を持ち上げて通話してください。なお、外付け電話機によりリモート受信の操作を行うと、ファクス受信へ切り替えることができます。

注 意

- 呼び出し音は、回線が接続されている状態での疑似音ですので、鳴っている間でも相手には電話料金がかかります。
- 呼び出し中に相手が電話を切っても、呼び出し音が約30秒間鳴り続けることがあります。

□ リモート受信

着信したときに外付け電話機を使用してファクス受信します。このリモート受信は、受信モードに手動受信またはTEL/FAX自動切り替え受信が設定されている場合に操作することができます。

注意

リモート受信を使用する場合は、スーパースリープモードを無効にしてください。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。

設定/登録 - 設定項目（管理者設定）- 機器設定 - 節電モードを設定する - スリープモードまたはスーパースリープモードを設定する

1 着信したら外付け電話機の受話器を持ち上げます。

- 呼び出し音が2回以上鳴ってから受話器を持ち上げてください。
- 通話目的の電話がかかってきた場合は、そのまま通話することができます。

2 外付け電話機の受話器から「ポー」という発信音が聞こえたら、設定に応じて以下の操作を行います。

ダイヤル方式

ダイヤル方式の場合は、回線種別により操作が異なります。

パルス回線：外付け電話機にて [5] をダイヤルした後、受話器を置きます。

トーン回線：外付け電話機にて [5] [#] をダイヤルした後、受話器を置きます。

注意

回線種別はダイヤル時に判別することができます。ダイヤルしたときに、「ピッポッパッ」と鳴るのがトーン回線（プッシュ回線）、「カタカタカタ」と鳴るのがパルス回線（ダイヤル回線）です。ただし、正確な情報に関しては、回線業者との契約内容を確認してください。

簡易方式

受話器を持ち上げてから15秒以内に受話器を置いてください。

□ メモリ受信

受信したファクスのデータをメモリへ蓄積し、複合機が印刷可能な状態になり次第、自動的にファクスの印刷を行います。なお、メモリ受信機能は常に有効ですので、設定操作を行う必要はありません。

□ 受信したファクスのプレビューを表示する

ホールド印刷（ファクス）、機密受信（回線1）または機密受信（回線2）で受信したファクスを印刷する前にタッチパネルで内容を確認できます。

1 ホーム画面で【プリント】を押します。

印刷画面が表示されます。なお、何も操作しないままオートクリア設定時間（出荷時設定45秒）が経過すると、初期画面へ自動的に戻ります。

2 ジョブタイプに【ホールド印刷（ファクス）】、【機密受信（回線1）】または【機密受信（回線2）】を選択します。

ハイセキュリティモードで運用されている場合は、【機密受信（回線1）】と【機密受信（回線2）】は表示されません。

補足

- リスト表示から受信しているファクスがサムネイル画像で表示します。
- サムネイル表示から受信したファクスを削除する場合は、削除したいサムネイル画像を選択して【削除】を押します。



3 【プレビュー】を押します。




4 機密受信の印刷用パスワードを入力します。

補足

パスワード入力して【OK】を押すと マークが消えます。他の画面に切り替えた後で、この画面に戻ってプレビューや印刷を行う場合にパスワードの入力が必要です。

5 プレビュー表示されたらファクス画像やページ数を確認します。そのまま印刷する場合は、【印刷】を押してください。印刷が開始されます。



- 確認したいページを選択すると、そのページが拡大されプレビュー操作をすることができます。表示の拡大・縮小やページを回転することができます。
- 回転させたいページの を押してください。 を押すごとに時計回りに90度回転します。
- 印刷しないページは、選択中の を押してチェックマークを外してください。

注意

ページを指定して印刷した場合、全ページを選択しても、受信したファクスは削除されません。手順3の画面で受信したファクスを印刷するか、削除してください。

通信状況を確認する

■ 送信予約を確認する

ファクスの送信予約状況を確認します。

1 [状況確認] を押します。



2 [ファクス] を押します。



- 送信予約が古い順に上から最大100件リストアップされます。
- [予約リスト] を押すと、送信予約の一覧を印刷することができます。
- 「状態」欄に表示される情報には、以下のような意味があります。
 - 回線 1：回線 1を使用して送信中。
 - 回線 2：回線 2を使用して送信中。
 - ネットワーク：インターネットファクスの送信予約。
 - 時刻指定：実行する時刻が指定されている送信予約。
 - 実行待ち：実行を待機している送信予約。
 - 部門コードなし：部門コードエラーにより実行を待機しているネットワークファクスの送信予約。部門コードを確認してください。不要な送信予約は削除してください。それぞれの操作方法は、以下の参照先をご覧ください。
 - P.98 「[送信] タブの設定」
 - P.50 「送信予約を取り消す」

■ 通信履歴を確認する

ファクスの通信（送信 / 受信）履歴を確認します。

1 [状況確認] を押します。



2 [ログ] タブを押した後、[送信] または [受信] を押します。



3 通信履歴の一覧が表示されます。



- 通信履歴が新しい順に上からリストアップされます。
- [通信管理記録] を押すと、送信履歴または受信履歴の一覧を印刷することができます。
P.78 「通信管理記録（送信管理記録 / 受信管理記録）」
- 「結果」欄に表示される情報には、以下のような意味があります。
OK：送信または受信が正常に完了。
エラーコード（4桁）：送信または受信の際にエラーが発生。
エラーコードの詳細については、以下の参照先をご覧ください。
よくあるご質問 - エラーコードについてのご質問 - エラーコードについてのご質問 - 送受信に関するエラーコード

- 送信履歴または受信履歴は、USBメディアに書き出すことができます。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。

[設定/登録 - 設定項目（管理者設定） - 機器設定 - ログをエクスポートする](#)

アドレス帳登録

送信履歴または受信履歴に記録されている通信を選択してから【アドレス帳登録】を押すと、その宛先をアドレス帳へ登録することができます。アドレス帳の登録方法は、以下の参照先をご覧ください。

[設定/登録 - 設定項目（ユーザー設定） - アドレス帳 - アドレス帳を管理する - 宛先の登録](#)

注意

- 送信履歴からアドレス帳登録可能な通信は、直接ダイヤルまたはLDAPサーバー検索により宛先指定されたファックス送信とEメール送信です。

送信の取り消しをする


■ メモリ送信ジョブを取り消す

原稿の読み込み中にメモリ送信を取り消すことができます。

□ 原稿ガラスの使用時


原稿ガラスに原稿をセットしたときのメモリ送信取り消し方法です。

- 1 原稿読み取り後に表示される次原稿の確認画面にて、【ジョブ取り消し】を押します。



次原稿の確認画面が表示された後、何も操作しないままオートクリア設定時間（出荷時設定45秒）経過すると、読み取り済みの原稿は送信されます。

- 2 取り消しの確認画面が表示されますので、【はい】を押します。



□ 自動原稿送り装置の使用時

自動原稿送り装置に原稿をセットしたときのメモリ送信取り消し方法です。

1 原稿の読み取り中に画面に表示される【ストップ】を押します。


読み取り動作が一時中断されます。

2 次原稿の確認画面が表示されますので、【ジョブ取り消し】を押します。



- 【読み込み終了】を押すと、読み取り済みの原稿が送信されます。
- 次原稿の確認画面が表示された後、何も操作しないままオートクリア設定時間（出荷時設定45秒）経過した場合も、読み取り済みの原稿が送信されます。

3 取り消しの確認画面が表示されますので、【はい】を押します。



■ 原稿の読み取りを中断する

原稿の読み込み中に読み取りと送信を中断します。

注意

ダイレクト送信の場合、ここで説明している取り消し操作を行っても、すでに読み取られた原稿については送信が完了しています。

1 原稿の読み取り中に画面に表示される【ストップ】を押します。

読み取りと送信が中止されます。

■ 送信予約を取り消す

送信予約の一覧を表示して、待機中または送信中の送信予約を取り消します。

1 [状況確認] を押した後、[ファクス] を押します。

送信予約の一覧が表示されます。この操作は、送信予約を確認するときと同様です。
P.45 「送信予約を確認する」

2 送信予約を選択した後、[削除] を押します。

削除するジョブは複数選択できます。



「状態」欄にて、「実行待ち」と表示されているのが待機中の予約、「回線 1」または「回線 2」と表示されているのが送信中の予約です。なお、時刻指定送信やポーリング送受信の予約を取り消すこともできます。

3 削除の確認画面が表示されますので、[削除する] を押します。



3

FAXユニットを使う（便利な使いかた）

優先して送信する（優先送信予約）	52
受信側からの要求でファクス通信する（ポーリング通信）	53
原稿データをメモリに蓄積する（ポーリング送信）	53
原稿データの受信要求をする（ポーリング受信）	54
Fコード通信機能を使う	55
原稿を登録/印刷/削除する（Fコード通信）	56
原稿を送信/取り出しそる（Fコード通信）	59
メールボックスを開設 / 修正 / 削除する（Fコード通信）	61
複数の番号を組み合わせてダイヤルする（チェーンダイヤル）	66
指定した日時に送信する（時刻指定送信）	67
送信できなかつたデータを再送信する（復活送信）	68
Fコード通信で受信した原稿をEメール送信する（オンラインペゲートウェイ）	69
Eメール受信した原稿を送信する（オフラインペゲートウェイ）	70
ファクス送信した原稿を共有フォルダーへ保存する	71
ネットワークフォルダーを指定する	74
機密受信したファクスを印刷する	76
リスト / レポートを印刷する	78
リスト / レポートの手動印刷	78
リスト / レポートの自動印刷	80

優先して送信する（優先送信予約）

現在予約されている通信（リダイヤル待ちを含む）よりも優先してファックスを送信します。

補足

ここで設定した優先送信は、当該送信のみに有効であり、送信後には自動的に初期設定へ戻ります。

1 原稿をセットします。


□ P.14 「原稿をセットする」

2 ホーム画面で【ファックス】を押します。

3 送信条件を設定します。

□ P.22 「送信条件を設定する」

4 【付加機能】>【応用】>【優先送信予約】を押します。



5 [OK]を押します。

6 宛先を指定します。

□ P.28 「宛先を指定する」

補足

優先送信を行う場合、複数の宛先を指定することはできません。

7 【送信】を押します。

□ P.19 「ファックスを送信する」

受信側からの要求でファクス通信する（ポーリング通信）

ポーリング通信とは、送信側ファクス機のメモリに蓄積された原稿データを、受信側ファクス機の操作により受信することができる機能です。ここでは、本機を送信側ファクス機として用いる操作を「ポーリング送信」、本機を受信側ファクス機として用いる操作を「ポーリング受信」として説明します。

■ 原稿データをメモリに蓄積する（ポーリング送信）

原稿データをメモリへ蓄積し、それを受けた要求により送信します。なお、原稿データへ受信側電話番号を設定し、一致しない受信要求に対しては送信しないようにすることができます。

- 1 原稿をセットします。
□ P.14 「原稿をセットする」
- 2 ホーム画面で【ファクス】を押します。
- 3 送信条件を設定します。
□ P.22 「送信条件を設定する」
- 4 【附加機能】>【応用】>【ポーリング送信】を押します。



- 5 TEL番号（受信側電話番号）を設定する場合は、TEL番号（最大20桁）を入力した後、[OK]を押します。



[TEL番号] を設定する必要がない場合は、未入力のまま [OK] を押してください。

6 操作パネルの【スタート】ボタンを押します。

- メモリへ蓄積した原稿データは、受信側ファクス機から要求があると自動的に送信され、その後にメモリから削除されます。
- ポーリング送信を取り消して、メモリから原稿データを削除することができます。

P.45 「送信予約を確認する」

■ 原稿データの受信要求をする（ポーリング受信）


送信側ファクス機へ原稿データの受信要求を出し、原稿データを受信します。

1 ホーム画面で【ファクス】を押します。

2 【応用】 > 【応用】 > 【ポーリング受信】を押します。



3 [OK]を押します。



4 宛先（送信側ファクス機）を指定します。

P.28 「宛先を指定する」

補足

本機は、1件の宛先を指定した個別ポーリング受信と、複数の宛先を指定したマルチポーリング受信に対応しています。

5 [送信]を押します。

P.19 「ファクスを送信する」

補足

時刻指定送信を併用して、指定した日時にポーリング受信をすることができます。その際には、[送信]を押す前に、時刻指定送信の設定をしてください。

P.67 「指定した日時に送信する（時刻指定送信）」

Fコード通信機能を使う

Fコード^{*}通信とは、Fコード通信機能に対応したファクス機どうしで通信する機能であり、メールボックスを使用して原稿の登録や取り出しが行うことができます。

Fコード通信に使用するメールボックスには以下の3種類があり、これらは事前に開設しておく必要があります。また、機密性を確保するため、すべてのメールボックスに対してパスワードを設定することができます。

P.61 「メールボックスを開設 / 修正 / 削除する (Fコード通信)」

・親展

親展は、原稿を一度取り出すとその原稿は消去されるため、特定の相手へ送信したい原稿を登録するのに適しています。なお、原稿登録済みの親展へさらに原稿を登録した場合、その原稿は既存原稿に追加して登録されます。

・掲示板


掲示板は、原稿を何度も取り出してもその原稿は消去されないため、複数の相手へ送信したい原稿を登録するのに適しています。なお、原稿登録済みの掲示板へさらに原稿を登録した場合、その原稿は既存原稿と書き換わって登録されます。

・中継同報

中継同報は、他のファクス機から送信されてきた原稿を、あらかじめ登録しておいた複数の宛先へ中継配信します。なお、中継配信の結果を「中継孫局結果表」として指定した宛先へ送信したり、中継配信する原稿を印刷（常時またはエラー発生時）したりすることができます。

<中継同報の使用例>

大阪市内にある複数の営業所へ東京営業所から同じ内容の原稿を送信する場合、東京営業所から大阪A営業所に設定した中継同報へ原稿を送信し、それを大阪A営業所から各営業所へ中継配信すると、通信費を節約することができます。



補足

送信元のファクス番号を箱番号とした転送メールボックスを作成し、TSI（送信者情報）転送機能を利用することができます。この機能は、箱番号に該当する送信元からの原稿をあらかじめ設定したエージェント（共有フォルダーへ保管 / Eメール送信 / ファイリングボックスへ保管）に従って転送する機能であり、TopAccessの操作により設定します。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。

TopAccess - [登録] - [登録] の概要説明 - [Fコード／ファクス受信転送（振分け）] 項目説明一覧

*Fコードとは、ITU-T T.30 で勧告された「サブアドレス」の使いかたを通信機械工業会（現：情報通信ネットワーク産業協会）が一部統一化して付けた呼称です。

■ 原稿を登録/印刷/削除する（Fコード通信）

複合機のメールボックスに対する操作について説明します。

□ 原稿の登録

複合機の親展または掲示板へ原稿を登録します。

補足

原稿を親展または掲示板へ登録する場合は、それらをあらかじめ開設しておく必要があります。

☞ P.61 「メールボックスを開設／修正／削除する（Fコード通信）」


- 1 原稿をセットします。
☞ P.14 「原稿をセットする」
- 2 ホーム画面で【ファクス】を押します。
- 3 送信条件を設定します。
☞ P.22 「送信条件を設定する」
- 4 【付加機能】 > 【応用】 > 【Fコード】を押します。



- 5 種別に【親展】または【掲示板】を選択し、モードに【登録】を指定して、[OK]を押します。



6 箱番号を入力した後、[OK] を押します。



指定した掲示板にパスワードが設定されている場合は、箱番号と同様にパスワードも入力してください。親展を指定した場合、パスワードは照合されませんので入力する必要はありません。

7 操作パネルの [スタート] ボタンを押します。

登録を中止する場合は、画面に表示される [ストップ] を押した後、[ジョブ削除] を押してください。

□ 原稿の印刷

複合機の親展または掲示板に登録されている原稿を印刷します。

- 1 ホーム画面で [ファクス] を押します。
- 2 [付加機能] > [応用] > [Fコード] を押します。
- 3 種別に [親展] または [掲示板] を選択し、モードに [印刷] を指定して、[OK] を押します。



4 箱番号を入力します。



指定した親展にパスワードが設定されている場合は、箱番号と同様にパスワードも入力してください。掲示板を指定した場合、パスワードは照合されませんので入力する必要はありません。

5 操作パネルの【スタート】ボタンを押します。


□ 原稿の削除

複合機の親展または掲示板に登録されている原稿を削除します。

- 1 ホーム画面で【ファクス】を押します。
- 2 【付加機能】>【応用】>【Fコード】を押します。
- 3 種別に【親展】または【掲示板】を選択し、モードに【取り消し】を指定して、【OK】を押します。



- 4 箱番号を入力した後、【OK】を押します。



指定したメールボックスにパスワードが設定されている場合は、箱番号と同様にパスワードも入力してください。

- 5 削除の確認画面が表示されますので、【はい】を押します。




■ 原稿を送信/取り出しうる（Fコード通信）

相手側ファクス機のメールボックスに対する操作について説明します。

□ 原稿の送信

相手側ファクス機の親展/掲示板/中継同報へ原稿を送信します。

- 1 原稿をセットします。**
P.14 「原稿をセットする」
- 2 ホーム画面で【ファクス】を押します。**
- 3 送信条件を設定します。**
P.22 「送信条件を設定する」
- 4 【付加機能】 > 【応用】 > 【Fコード】を押します。**



- 5 種別に【親展】、【掲示板】または【中継同報】を選択し、モードに【送信】を指定して、[OK]を押します。**



6 箱番号を入力した後、[OK] を押します。



指定したメールボックスにパスワードが設定されている場合は、箱番号と同様にパスワードも入力してください。

補足

ここで指定した箱番号/パスワードは、ITU-T規格に準拠したコマンドのSUB（箱番号）/SID（パスワード）として、相手側ファクス機へ送信されます。

7 宛先を指定します。

□ P.28 「宛先を指定する」

8 [送信] を押します。

□ P.19 「ファクスを送信する」

原稿の送信を取り消すことができます。

□ P.48 「送信の取り消しをする」

□ 原稿の取り出し

相手側ファクス機の親展または掲示板から原稿を取り出します。


1 ホーム画面で [ファクス] を押します。

2 [付加機能] > [応用] > [Fコード] を押します。

3 種別に [親展] または [掲示板] を選択し、モードに [取り出し] を指定して、[OK] を押します。



4 箱番号を入力した後、[OK] を押します。



指定したメールボックスにパスワードが設定されている場合は、箱番号と同様にパスワードも入力してください。

補足

ここで指定した箱番号 / パスワードは、ITU-T規格に準拠したコマンドのSUB（箱番号）/SID（パスワード）として、相手側ファクス機へ送信されます。

5 宛先を指定します。

□ P.28 「宛先を指定する」

6 [送信] を押します。

□ P.19 「ファクスを送信する」

■ メールボックスを開設 / 修正 / 削除する (Fコード通信)

複合機のメールボックスを管理する操作について説明します。

補足

複合機に現在登録されているメールボックスの状態をリストにより確認することができます。


□ P.131 「Fコードリスト」

□ 親展 / 掲示板の開設

複合機の親展または掲示板を開設します。

1 ホーム画面で [ファクス] を押します。


2 [応用] > [Fコード] を押します。



3 種別に【親展】または【掲示板】を選択し、モードに【箱開設】を指定して、【OK】を押します。



4 箱番号（最大20桁）を入力した後、【OK】を押します。



パスワード（最大20桁）を設定する場合は、箱番号と同様にパスワードも入力してください。


□ 中継同報の開設 / 修正

複合機の中継同報を開設または修正します。

- 1 ホーム画面で【ファクス】を押します。
- 2 【付加機能】>【応用】>【Fコード】を押します。
- 3 種別に【中継同報】を指定し、モードに【箱開設】または【宛先修正】を選択して、【OK】を押します。




- 4 箱番号（最大20桁）を入力した後、【OK】を押します。



パスワード（最大20桁）を設定する場合は、箱番号と同様にパスワードも入力してください。

- 5 登録する宛先を指定した後、【OK】を押します。

P.28 「宛先を指定する」



宛先はアドレス帳から指定してください。直接ダイヤルにより宛先を指定することはできません。

- 6** 結果リストの送信確認画面が表示されますので、中継配信の結果リストを送信する場合は【はい】を押し、中継配信の結果リストを送信しない場合は【いいえ】を押します。



補足

中継配信の結果リスト（中継孫局結果表）は、通信エラー発生時に出力されるように初期設定されています。なお、リストの自動出力は管理者設定メニューにより設定します。操作の詳細は、以下の参照先をご覧ください。

設定/登録 - 設定項目（管理者設定） - リスト印刷／レポート設定 - レポート出力を設定する - 通信結果表を設定する

- 7** 結果リストを送信する宛先を指定した後、[OK] を押します。

□ P.28 「宛先を指定する」



指定可能な宛先は1件です。

- 8** 受信原稿の印刷確認画面が表示されますので、常に印刷する場合は【常時】を押し、エラー発生時にのみ印刷する場合は【エラー時】を押します。



□ メールボックスの削除

複合機に登録されている親展 / 掲示板 / 中継同報を削除します。

補足

親展および掲示板は、原稿を登録したまま削除することはできません。操作の前に、あらかじめ原稿を削除しておいてください。

P.58 「原稿の削除」

- 1 ホーム画面で【ファクス】を押します。
- 2 【付加機能】>【応用】>【Fコード】を押します。
- 3 種別に【親展】、【掲示板】または【中継同報】を選択し、モードに【箱取り消し】を指定して、【OK】を押します。



- 4 箱番号を入力した後、【OK】を押します。



指定したメールボックスにパスワードが設定されている場合は、箱番号と同様にパスワードも入力してください。


- 5 削除の確認画面が表示されますので、【はい】を押します。



複数の番号を組み合わせてダイヤルする（チェーンダイヤル）

宛先の指定操作を連続して行い、複数の番号を組み合わせてダイヤルします。たとえば、国・地域コード／市外局番／ファックス番号などをアドレス帳へ別々に登録しておき、それらを連続して指定することにより、一連の番号としてダイヤルすることができます。

- 1 原稿をセットします。**
阅 P.14 「原稿をセットする」
- 2 ホーム画面で【ファックス】を押します。**
- 3 送信条件を設定します。**
阅 P.22 「送信条件を設定する」
- 4 【付加機能】>【応用】>【チェーンダイヤル】を押します。**



- 5 宛先の指定操作を必要回数繰り返します。**

阅 P.28 「宛先を指定する」

番号は指定順に最大128桁まで組み合わせることができます。

補足

複数の宛先に送信する場合は、1宛先ごとに【OK】を押して宛先を確定します。

- 6 【送信】を押します。**
阅 P.19 「ファックスを送信する」

指定した日時に送信する（時刻指定送信）

指定した日時にファックスを送信します。電話料金の夜間割引を利用するときや海外通信などに便利です。

1 原稿をセットします。

P.14 「原稿をセットする」

2 ホーム画面で【ファックス】を押します。

3 送信条件を設定します。

P.22 「送信条件を設定する」

4 【付加機能】 > 【応用】 > 【時刻指定送信】を押します。



5 日時を入力した後、[OK]を押します。



- 日時は1か月先まで指定することができます。
- 時刻は24時間表記で指定してください。

6 宛先を指定します。

P.28 「宛先を指定する」

7 [送信]を押します。

P.19 「ファックスを送信する」

日時指定の解除

送信予約の時刻指定を解除して、通常の送信を行うことができます。送信予約の確認画面にて、目的の送信予約を選択した後、[送信]を押してください。

P.45 「送信予約を確認する」


送信できなかったデータを再送信する（復活送信）

規定回数のリダイヤルをしても送信できなかった原稿データをメモリに保持しておき、原稿をセットするごとなく送信をやり直します。なお、この機能のオン／オフや原稿データのメモリ保持時間は管理者メニューにより設定します。現在の設定に関する詳細は、管理者へお問い合わせください。

- 1 ホーム画面で【ファクス】を押します。
- 2 送信条件を設定します。
P.22 「送信条件を設定する」
- 3 【附加機能】>【応用】>【復活送信】を押します。




- 4 送信ジョブを選択した後、【送信】を押します。



- 直接ダイヤルにより宛先指定した送信ジョブは、ファクス番号を変更することができます。
- [ジョブ削除] を押すと、選択した送信ジョブを削除することができます。

Fコード通信で受信した原稿をEメール送信する（オンラインプゲートウェイ）

オンラインプゲートウェイとは、Fコード通信機能に対応した他のファクス機から送信されてきた原稿を、本機のメールボックス（中継同報）を経由してEメールデータへ変換し、あらかじめ登録しておいたEメールアドレスへ送信する機能です。



オンラインプゲートウェイに用いるメールボックスは、Fコード通信に用いる中継同報と同じであり、ファクス番号とEメールアドレスを混在させて宛先登録することができます。中継同報の開設 / 修正 / 削除などのメールボックスに関連した機能は、Fコード通信機能と同様の操作を行ってください。

■ P.61 「メールボックスを開設 / 修正 / 削除する（Fコード通信）」

補足


オンラインプゲートウェイを利用するためには、複合機のEメール設定やインターネットファクス設定を行う必要があります。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。

TopAccess - [管理者] - [セットアップ] 項目説明一覧 - Eメール設定

TopAccess - [管理者] - [セットアップ] 項目説明一覧 - インターネットファクス設定

Eメール受信した原稿を送信する（オフランプゲートウェイ）

オフランプゲートウェイとは、他の装置から送信されてきたEメールやインターネットファクスを、本機を経由して通常のファクスへ変換し、送信元から指定された宛先へ公衆回線を通じてファクス送信する機能です。たとえば、海外などの遠隔地へファクスを送信する際にこの機能を利用すると、現地に設置した本機への送信にはインターネットを使用し、本機から最終宛先への送信には公衆回線を使用しますので、公衆回線の使用距離を短くして通信費を節約することができます。



Eメールアドレスの指定

本機をオフランプゲートウェイとして利用する場合、本機へ送信するEメールやインターネットファクスは、以下のフォーマットに従ってEメールアドレスを指定するように送信者へ依頼してください。

- FAX=xxxxxxxx@FQDN

「xxxxxxxx」は最終宛先のファクス番号を指定します。

例) ファクス番号「1234567890」 / 本機ドメイン名 (FQDN) 「host1.example.com」

FAX=1234567890@host1.example.com

また、サブアドレスへ送信する場合は以下のようにします。

- FAX=xxxxxxxx/T33S=yyyy@FQDN

「xxxxxxxx」は最終宛先のファクス番号、「yyyy」はサブアドレスを指定します。

例) ファクス番号「1234567890」 / サブアドレス「1234」 / 本機のドメイン名 (FQDN)

「host1.example.com」

FAX=1234567890/T33S=1234@host1.example.com

SMTPサーバーの設定

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) とは、Eメールの送受信に用いられるプロトコルです。本機をオフランプゲートウェイとして利用するためには、EメールやインターネットファクスをSMTPにより受信することができるよう、あらかじめ本機の「SMTPサーバーの設定」を行う必要があります。詳しくは、以下の参考先をご覧ください。

TopAccess - [管理者] - [セットアップ] 項目説明一覧 - ネットワーク設定 - SMTPサーバーの設定

ファクス送信した原稿を共有フォルダーへ保存する

ファクスを送信するのと同時に、その原稿データを複合機の内蔵ストレージまたはクライアントコンピューターの共有フォルダーへ保管します。この機能により保管したデータは、ネットワーク上のクライアントコンピューターから自由にアクセスすることができます。なお、クライアントコンピューターの共有フォルダーへデータを保管するためには、あらかじめ複合機の「共有フォルダーに保管設定」を行った必要があります。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。

TopAccess - [管理者] - [セットアップ] 項目説明一覧 - 共有フォルダーに保管設定

注意

- ・共有フォルダーに保管したデータは、万一の場合に備えてバックアップしておいてください。
- ・PDFセキュリティの強制暗号化がオンに設定されていると、この機能を実行することはできません。セキュリティ設定に関する詳細は、以下の参照先をご覧ください。
[設定/登録 - 設定項目（管理者設定） - セキュリティ設定 - セキュアPDFの初期設定をする](#)

1 原稿をセットします。

P.14 「原稿をセットする」

2 ホーム画面で【ファクス】を押し、各種設定を行います。

3 【保存】を押します。



4 保存先を選択します。



- ・MFPローカル：ファイルを本機の共有フォルダーに保存するときに押します。
- ・リモート1、リモート2：ファイルを本機とネットワーク接続されているコンピューターの共有フォルダー（ネットワークフォルダー）に保存するときに押します。

注意

ネットワークフォルダーへデータを保存するには、管理者による設定が必要です。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。

TopAccess - [管理者] - [セットアップ] 項目説明一覧 - 共有フォルダーに保管設定

補足

- 管理者によってネットワークフォルダーへの保存が有効に設定されていて、保存先も管理者に指定されている場合は、[リモート1] または [リモート2] の右側に保存先のネットワークパスが表示されます。表示されていない場合は、ユーザーが指定する必要があります。指定の方法は以下の参照先をご覧ください。
P.74 「ネットワークフォルダーを指定する」
- 管理者によってネットワークフォルダーへの保存が有効に設定されている場合、[MFPローカル] と、ネットワークフォルダーの [リモート1] および [リモート2] の中から2つの保存先を設定できます。

5 保存するファイルの設定をします。



• ファイル名

ファイル名は128文字以内で入力してください。ただし、ファイル名に使用する文字によっては、ファイル名の末尾が最大74文字削除されます。

• ファイル形式

- [PDF] : スキャンデータをPDFファイルとして保存します。
- [TIFF] : スキャンデータをTIFFファイルとして保存します。このファイル形式ではOCR機能は使用できません。
- [XPS] : スキャンデータをXPSファイルとして保存します。このファイル形式ではOCR機能は使用できません。
- [DOCX] : データをDOCXファイルとして保存します。OCR機能が有効のときのみ選択することができます。
- [XLSX] : データをXLSXファイルとして保存します。OCR機能が有効のときのみ選択することができます。
- [PPTX] : データをPPTXファイルとして保存します。OCR機能が有効のときのみ選択することができます。

• マルチ

- [マルチ] : 複数のページをスキャンした場合、すべてのページを1つのファイルとして保存します。
- [シングル] : 複数のページをスキャンした場合、各ページを別々のファイルとして保存します。

• OCR

OCR機能を有効にするかどうかを選択します。

補足

- 本項目で設定するファイル形式は共有フォルダーに保存するデータの設定です。
OCRをONにした場合でもOCRが適用されるのは共有フォルダーに保存するデータのみです。
- 複合機の内蔵ストレージの共有フォルダーへ保管した場合、「FILE_SHARE」フォルダ下の「TXFAX」フォルダーへデータが保管されます。また、ファイル形式にPDF-シングル / TIFF-シングル / XPS-シングルのいずれかを選択すると、「TXFAX」フォルダ下にファイル名と同じ名称のフォルダーが作成されて、そのフォルダーへデータが保管されます。
- OCR機能を使用するにはOCRオプションを搭載している必要があります。OCR機能の詳細は以下の参照先をご覧ください。

スキャン - 概要 - スキャンについて - スキャン機能 - OCRオプション

6 宛先を指定します。

□ P.28 「宛先を指定する」

7 [送信] を押します。

□ P.19 「ファクスを送信する」

補足

ファクスの送信が完了すると、原稿データの保管も完了します。ただし、規定回数のリダイヤルしてもファクスが送信できなかった場合は、原稿データの保管のみが完了します。

■ ネットワークフォルダーを指定する

ネットワークフォルダーの保存先の指定がユーザーに許可されている場合は、以下の項目を入力して保存先を指定します。設定する項目は、使用するファイル転送用プロトコルによって異なります。ファイル転送用プロトコルとしてFTP、SMB、NetWare IPX/SPX、NetWare TCP/IP、FTPSを使用できます。

注 意

ネットワークフォルダーへデータを保存するには、管理者による設定が必要です。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。

TopAccess - [管理者] - [セットアップ] 項目説明一覧 - 共有フォルダーに保管設定 - 宛先の設定

補 定

- 管理者によってネットワークフォルダーへの保存が有効に設定されている場合、[MFPローカル] と、ネットワークフォルダーの [リモート1] および [リモート2] の中から2つの保存先を設定できます。
- ネットワークパスにバックスラッシュ (\) を入力する場合は、文字入力画面で [ローマ字]、[英字]、[記号] のいずれかを押して、バックスラッシュ (\) を入力してください。

□ FTP / FTPS



必要な項目の入力が終わったら、[OK] を押してください。

- サーバー名**: FTPサーバーのIPアドレスです。たとえば、ファイルをFTPサーバーの「ftp://10.10.70.101/user01/scan/」というFTPフォルダーに転送する場合は、「10.10.70.101」と入力します。
- ネットワークパス**: ファイルを保存するFTPサーバー内のフォルダーへのパスです。たとえば、ファイルをFTPサーバーの「ftp://10.10.70.101/user01/scan/」というFTPフォルダーに転送する場合は、「user01\$scan」と入力します。
- ログインユーザー名**: FTPサーバーにログインするためのユーザー名です。必要に応じて設定してください。
- パスワード**: FTPサーバーにログインするためのパスワードです。必要に応じて設定してください。
- コマンドポート**: コマンド実行に使用するポート番号です。通常は、コマンドポートに「-」が入力されています。この場合は、管理者が設定したポート番号が使用されます。別のポート番号を使用したい場合にのみ、この値を変更します。

□ SMB



必要な項目の入力が終わったら、[OK] を押してください。

- ・ **ネットワークパス**：ファイルを保存するネットワークフォルダーへのパスです。
- ・ **ログインユーザー名**：ネットワークフォルダーにアクセスするためのユーザー名です。必要に応じて設定してください。
- ・ **パスワード**：ネットワークフォルダーにアクセスするためのパスワードです。必要に応じて設定してください。

補足

SMBプロトコルを選択した場合は、「サーバー名」および「コマンドポート」を設定する必要はありません。

□ NetWareIPX / NetWareIP



必要な項目の入力が終わったら、[OK] を押してください。

- ・ **サーバー名**：[NetWareIPX] を選択した場合は、NetWareサーバーのサーバー名またはTree/Context (NDSが使用可能な環境の場合) を入力します。[NetWareIP] を選択した場合は、NetWareサーバーのIP アドレスを入力します。
- ・ **ネットワークパス**：ファイルを保存するNetWareサーバー内のフォルダーへのパスを入力します。たとえば、ファイルをNetWareサーバーの「sys\scan」というフォルダーに転送する場合は、「\\$sys\\$scan」と入力します。
- ・ **ログインユーザー名**：NetWareサーバーにログインするためのユーザー名です。必要に応じて設定してください。
- ・ **パスワード**：NetWareサーバーにログインするためのパスワードです。必要に応じて設定してください。

機密受信したファクスを印刷する

操作パネルのデータランプが点灯している場合は、機密受信したファクスがあります。印刷パスワードを入力することで印刷できます。

注意

スーパースリープモード移行時は、データランプは点灯しません。

補足


ファクスを印刷する前にタッチパネルで受信したファクス画像のプレビューを表示することができます。

P.43 「受信したファクスのプレビューを表示する」

1 ホーム画面で【プリント】を押します。

印刷画面が表示されます。なお、何も操作しないままオートクリア設定時間（出荷時設定45秒）が経過すると、初期画面へ自動的に戻ります。

2 【機密受信（回線1）】または、【機密受信（回線2）】を選択します。



ハイセキュリティモードで運用されている場合は、【機密受信（回線1）】と【機密受信（回線2）】は表示されません。

3 印刷したいファクスを選択し、【印刷】を押します。




複数のファクスを同時に選択できます。

補足

- を押すと受信しているファクスがリスト表示します。
- リスト表示から受信したファクスを削除する場合は、削除したい受信ファイルを選択して【削除】を押します。
- を押すと受信しているファクスがサムネイル画像で表示します。
- サムネイル表示から受信したファクスを削除する場合は、削除したいサムネイル画像を選択して【削除】を押します。
- 削除 / 印刷 / 文書確認 / サムネイル表示のいずれかの操作を初めて行ったときにパスワード入力が必要です。

4 機密受信の印刷用パスワードを入力した後、[OK] を押すと、印刷が始まります。



リスト / レポートを印刷する

■ リスト / レポートの手動印刷

各種のリストおよびレポート（管理記録）を手動で印刷します。それぞれの印刷例は、以下の参照先をご覧ください。

□ P.125 「リスト/レポートの項目」

補足

- ・リストおよびレポートは、A4サイズの用紙に印刷されます。ただし、A4サイズの用紙がない場合は、A4よりも大きいサイズの用紙に印刷されます。

- ・本項で説明しているリスト以外に、以下のリストを手動印刷することもできます。

アドレス帳登録リスト：アドレス帳に登録されている宛先の一覧です。

グループ登録リスト：アドレス帳にグループ登録されている宛先の一覧です。

システム設定リスト：ユーザー設定の一覧です。

詳しくは、以下の参照先をご覧ください。

設定/登録 - 設定項目（ユーザー設定）- リスト印刷

□ 通信管理記録（送信管理記録 / 受信管理記録）

送信履歴または受信履歴の一覧を印刷します。

補足

履歴の最大記録数は、直近の40件または120件です。この最大記録数は、管理者設定メニューにより設定します。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。

設定/登録 - 設定項目（管理者設定）- リスト印刷／レポート設定 - レポート出力を設定する - 通信記録出力を設定する

1 [状況確認] を押します。



2 [ログ] タブを押した後、[送信] または [受信] を押します。



3 [通信管理記録] を押します。



履歴を選択した状態で [通信管理記録] を押すと、その履歴1件分の通信管理記録を印刷することができます。

□ 予約リスト

送信予約されているジョブの一覧を印刷します。

1 [状況確認] を押します。



2 [ファックス] を押した後、[予約リスト] を押します。



■ リスト / レポートの自動印刷

各種のリスト / レポートを自動で印刷します。それぞれの印刷例は、以下の参照先をご覧ください。

□ P.125 「リスト/レポートの項目」

補足

この機能は、管理者が行った設定に従って自動的に動作しますので、ユーザーの操作は特に必要ありません。
設定操作に関する詳細は、以下の参照先をご覧ください。

設定/登録 - 設定項目（管理者設定）- リスト印刷／レポート設定

自動で印刷可能なリスト / レポートは、以下のとおりです。

送信管理記録

実行済みの送信ジョブが40件または120件に達すると、その履歴を印刷します。

受信管理記録

実行済みの受信ジョブが40件または120件に達すると、その履歴を印刷します。

メモリ送信結果表

メモリ送信が完了すると、その結果を印刷します。（設定により、送信原稿の縮小画像が付加されます。）

原稿送信結果表

ダイレクト送信が完了すると、その結果を印刷します。

同報送信結果表

同報送信が完了すると、その結果を印刷します。（設定により、送信原稿の縮小画像が付加されます。）

マルチポーリング結果表

マルチポーリング受信が完了すると、その結果を印刷します。

中継親局結果表

Fコード通信時、本機（親局）から他ファクス機の中継同報（子局）への原稿送信が完了すると、その結果を印刷します。（設定により、送信原稿の縮小画像が付加されます。）

中継子局結果表

Fコード通信時、本機の中継同報（子局）から配信先（孫局）への原稿送信が完了すると、その結果を印刷します。（設定により、送信原稿の縮小画像が付加されます。）

中継孫局結果表

Fコード通信時、本機の中継同報（子局）から配信先（孫局）への原稿送信が完了すると、その結果を他ファクス機（親局）へ送信します。（設定により、送信原稿の縮小画像が付加されます。）

中継子局受付表

Fコード通信時、本機の中継同報（子局）が原稿を受信すると、その結果を印刷します。

Fコード受付表

Fコード通信時、本機の親局または掲示板が原稿を受信すると、その結果を印刷します。

4

N/W-Fax ドライバーを使う（ネットワークファクス）

ネットワークファクスの概要	82
ネットワークファクスを送信する	83
送信時にパスワードが求められる場合	85
LDAP認証を有効にしている場合	86
ネットワークファクスで宛先を指定する	87
キーボードからの宛先入力	87
アドレス帳からの宛先選択	89
アドレス帳からの宛先選択（検索機能）	91
宛先の削除	95
N/W-Fax ドライバーを設定する	96
N/W-Fax ドライバーの初期設定	96
ジョブごとの機能設定	96
オプション機能の設定	97
[レイアウト] タブの設定	97
[送信] タブの設定	98
送信状設定	101
SNMP設定	103
[デバイス設定] タブの設定	105
カスタマイズ設定：[言語] タブ	107
LDAPサーバー設定	108
便利な機能を使用したファクス送信	109
共有フォルダーに保存する	109
時刻を指定して送信する	110
送信状を添付して送信する	111

ネットワークファクスの概要

本機のネットワークファクス機能は、電子文書をコンピューターから直接ファクス送信したい、またはインターネットファクスとして送信したいという要望に、簡単な操作でお応えするものです。

注 意

- N/W-Fax ドライバーを使用し文書をファクス送信するには、FAXユニットが複合機に装着されている必要があります。
- ネットワークファクス機能を使用するには、TopAccessでSNMP設定を有効にしてください。SNMP設定が無効の場合、FAXユニットが装着されていてもN/W-Fax ドライバーは使用できません。

本機のクライアントソフトウェアであるネットワークファクスユーティリティは、N/W-Fax ドライバーとAddressBook Viewerがあります。

N/W-Fax ドライバーをインストールすることにより、電子文書をコンピューターから複数の宛先へファクス送信またはインターネットファクス送信することができます。AddressBook Viewerとの組み合わせにより、宛先の選択を簡単に管理でき、また複合機のアドレス帳にアクセスすることもできます。

N/W-Fax ドライバーでは、宛先リストをセットアップし、お使いのコンピューターから複数の宛先またはグループへ電子文書を送信することができます。さまざまなファクスプロパティを設定することもできます。プロパティは、送信者や宛先の情報に関する属性を示します。属性には、ダイヤリングオプション、送信者の情報、解像度やページレイアウトなど、ファクスジョブを処理するときに必要なパラメーターが設定されています。

その他の特長として、ファクスを送信する日時を指定できる時刻指定機能があります。また、カスタマイズした送信状ページを送信時に添付するオプションもあります。このページには、送信者や宛先のファクス情報および詳細メッセージを含めることができます。送信状ページに印刷する送信者や宛先の情報は、簡単に管理することができます。

注 意

紙文書からのファクス送信は、複合機の操作パネルからファクス機能を使用して送信してください。

補 足

- ネットワークファクスで送信した原稿は、通常のファクスで送った原稿と画質が異なります。
- N/W-Fax ドライバーで宛先にEメールアドレスを指定した場合は、電子文書をインターネットファクスで送信します。インターネットファクスはファクスと同様に相手機に原稿と画像を送る機能です。ファクスは公衆回線経由で画像を送るのに対してインターネットファクスはインターネットを経由して送ります。インターネットファクスを送信する場合は、相手機もインターネットファクスに対応している必要があります。

ネットワークファクスを送信する

ファクス（ネットワークファクス / インターネットファクス）の基本的な送信手順を説明します。

本項で説明している基本的な送信以外にも、便利な機能を利用して送信したり、各種のオプション機能を設定したりすることができます、それらの操作は以下の参照先で説明しています。


P.96 「N/W-Fax ドライバーを設定する」

- 1 アプリケーションソフトウェアを起動して送信する文書を準備します。
- 2 アプリケーションソフトウェアにて、[ファイル] メニュー > [印刷] を選択して印刷用ダイアログボックスを表示します。

補足

アプリケーションソフトウェアにより、印刷用ダイアログボックスを表示する操作が上記とは異なる場合があります。

- 3 [TOSHIBA e-STUDIO Fax] を選択した後、[詳細設定] をクリックします。




N/W-Fax ドライバープロパティのダイアログボックスが表示されます。

補足

アプリケーションソフトウェアにより、ドライバープロパティを開くコマンドの名称が [詳細設定] とは異なる場合があります。

- 4 [送信] タブを選択し、ファクスの宛先を指定します。




- 宛先の指定方法には、キーボードからの宛先入力、アドレス帳からの宛先選択があります。
☞ P.87 「ネットワークファクスで宛先を指定する」
- [送信] タブでは、宛先を指定するほかに、解像度や送信状の設定などの各種項目を設定することができます。
☞ P.98 「[送信] タブの設定」
- [レイアウト] タブでは、用紙サイズと印刷の向きを設定することができます。
☞ P.97 「[レイアウト] タブの設定」

5 宛先を確認し、[OK] をクリックします。

送信設定が確定して、N/W-Faxドライバープロパティのダイアログボックスが閉じます。

6 印刷用ダイアログボックスにて、[印刷] をクリックします。



ファクスが送信されます。


補足

- アプリケーションソフトウェアにより、文書を印刷（ファクスを送信）するコマンドの名称が [印刷] とは異なる場合があります。
- 送信待機中のファクスジョブは、TopAccessのジョブ管理機能により状況確認や削除することができます。また、送信完了したファクスジョブは、TopAccessのログ表示機能により送信結果を確認することができます。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。
TopAccess - [ジョブ] - [ジョブ] の概要説明 - [ファクス／インターネットファクスジョブ] 項目説明一覧
TopAccess - [ログ] - [ログ] の概要説明 - [ログ閲覧] 項目説明一覧 - 送信管理記録

■ 送信時にパスワードが求められる場合

[印刷ごとにユーザー認証のためのユーザー名とパスワードを入力する] オプションが有効に設定されている場合、ファクスジョブを送信する際にダイアログボックスが表示されユーザー名とパスワードの入力を要求されます。

この場合は、ユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックしてください。



補足

- ・[ユーザー名] ボックスには半角英数文字で128文字まで入力できます。[パスワード] ボックスには半角英数文字で64文字まで入力できます。
- ・入力したユーザー名やパスワードは保存されません。送信を実行するごとに入力が必要です。
- ・このオプションの設定を変更したい場合は、[デバイス設定] タブで行います。

P.105 「[デバイス設定] タブの設定」


■ LDAP認証を有効にしている場合

LDAP認証が有効に設定されている場合、送信を行う前に [送信] タブの [サーバー名] ポックスで認証を行うLDAPサーバーを指定してください。



LDAPサーバーを指定せずに送信を行うと、[LDAPサーバー選択] ダイアログボックスが表示され、サーバーの指定が要求されます。

この場合は、[サーバー名] ポックスでLDAPサーバーを指定し、[OK] をクリックすると送信が実行されます。



補足

LDAP認証の設定を変更したい場合は、[デバイス設定] タブで行います。

☞ P.105 「[デバイス設定] タブの設定」

ネットワークファクスで宛先を指定する

ファクスの宛先は、最大400か所まで同時に指定することができます。

ネットワークファクスを送信する場合はファクス番号を指定し、インターネットファクスを送信する場合はEメールアドレスを指定してください。

注 意

- 複数の宛先を同時に指定して送信する場合、N/W-Fax ドライバーで送信状を設定したり、受信機側でヘッダーページの印刷などが設定されていたりすると、それらの設定によって受信機側の文書に宛先情報がすべて印刷されてしまうことがあります。情報の流出に注意が必要な場合は、複数の宛先へ同時に送信することは避けてください。
- 本機のアドレス帳を更新した場合は、AddressBook Viewerでアドレス帳を収集して、最新の状態に同期してください。

補 足

アドレス帳を利用するためには、あらかじめAddressBook Viewerのアドレス帳へ宛先を登録しておく必要があります。

■ キーボードからの宛先入力

キーボードを使用して宛先を手動で入力します。


1 宛先の種類を選択し、宛先を入力します。

- ネットワークファクスの宛先を入力する場合は、[FAX番号] をクリックしてから右側のボックスへファクス番号を入力します。
- インターネットファクスの宛先を入力する場合は、[インターネットFAXアドレス] をクリックしてから右側のボックスへEメールアドレスを入力します。



補足

- ネットワークファクスの送信時、ファクス番号の途中にポーズ（約3秒間）を入れてダイヤルしたい場合は、ポーズを入れる箇所に“-”（ハイフン）を入力してください。
- ファクス番号の入力時に【サブアドレス/パスワード】をクリックすると、【サブアドレス/パスワード】ダイアログボックスが表示され、サブアドレスおよびパスワードの入力が可能（各項目ともに最大20桁）となります。これらを入力すると、ITU-T（国際電気通信連合の通信規格などを制定する部門）規格に準拠した通信により、宛先のファクス機からサブアドレスのファクス機へ文書を転送することができます。ただし、この機能を利用するためには、宛先のファクス機がITU-T規格に準拠した機種（Fコード対応機種など）である必要があります。



2 をクリックします。



「宛先」に入力した宛先が一覧表示されます。

複数の宛先に送信する場合は、手順1~2の操作を繰り返し、必要な宛先を一覧に追加します。

補足

ファクスの送信処理が完了すると、その送信の宛先は「宛先」のリストから自動的に消去されます。

■ アドレス帳からの宛先選択

AddressBook Viewerのアドレス帳から宛先を選択します。


1 [アドレス帳] をクリックします。



AddressBook Viewerが起動します。

2 連絡先リストから目的の連絡先を選択し、宛先リストに追加します。

- ・ファックス番号を選択する場合は「[選択-ファックス番号]」をクリックします。
- ・Eメールアドレスを選択する場合は「[選択-Eメールアドレス]」をクリックします。



「選択アドレス」に、選択した宛先が一覧表示されます。

複数の宛先に送信する場合は、上記の操作を繰り返し、必要な宛先を一覧に追加します。

注意

ファックス番号のみが登録されている連絡先は、「Eメールアドレス」として選択することはできません。また、Eメールアドレスのみが登録されている連絡先は、「ファックス番号」として選択することはできません。

宛先の選択については、以下の操作を行うこともできます。

- **ドラッグアンドドロップによる選択**

連絡先リストから「選択アドレス」へ連絡先をドラッグアンドドロップし、「選択」から〔ファクス番号〕または〔Eメールアドレス〕を選択します。

- **ダブルクリックによる選択**

連絡先リストにて連絡先をダブルクリックします。連絡先をダブルクリックしたときに選択される宛先は、工場出荷時設定で〔Eメールアドレス〕が選択されています。設定を変更する場合は、〔表示〕メニュー > 〔初期設定〕 > 〔タイプ選択〕を選択し、〔ファクス番号〕 / 〔Eメールアドレス〕 / 〔両方〕のいずれかを選択してください。

- **ショートカットメニューによる選択**

連絡先リストにて連絡先を右クリックしてショートカットメニューの〔選択〕を選択し、〔ファクス番号〕 / 〔Eメールアドレス〕のいずれかを選択します。

- **宛先の削除**

「選択アドレス」にて宛先を選択し、〔削除〕をクリックします。

3 宛先を確認し、〔OK〕をクリックします。

AddressBook Viewerが閉じ、「宛先」に選択した宛先が一覧表示されます。

補足

ファクスの送信処理が完了すると、その送信の宛先は「宛先」のリストから自動的に消去されます。

■ アドレス帳からの宛先選択（検索機能）


AddressBook Viewerのアドレス帳から宛先を検索して選択します。

1 [アドレス帳] をクリックします。



AddressBook Viewerが起動します。

2 [検索] メニューをクリックします。



[宛先検索] ダイアログボックスが表示されます。

3 [アドレス帳指定] ボックスから検索対象とするアドレス帳を選択します。



補足

[アドレス帳指定] ボックスに初期表示されるアドレス帳は、別途の設定に従います。設定を変更する場合は、[表示] メニュー > [初期設定] > [アドレス帳指定] を選択し、いずれかのアドレス帳を選択してください。


4 [個人] タブを選択し、検索文字列を入力します。



- **表示名**：連絡先表示名の検索文字列を入力します。
- **ファクス番号**：ファクス番号を入力します。
- **Eメールアドレス**：Eメールアドレスの検索文字列を入力します。
- **フリガナ**：フリガナの検索文字列を入力します。ただし、フリガナが設定されていないアドレス帳に対しては無効です。


上記の条件で検索を実行する場合は、手順6へ進んでください。さらに詳細な検索条件を設定する場合は、手順5へ進んで [詳細設定] タブを設定してください。ただし、[個人] タブと [詳細設定] タブの両方に検索条件を入力しても、両タブの検索条件で同時に検索することはできません。

5 [詳細設定] タブを選択し、検索条件を設定した後、[追加] をクリックします。



- **選択項目**：検索対象とする項目を選択します。
- **検索文字列**：左側のポックスで適用条件を選択し、右側のポックスへ検索文字列を入力します。
「状態リスト」に検索条件が一覧表示されます。
複数の検索条件を設定する場合は、この操作を必要な分繰り返してください。
検索条件を削除する場合は、検索条件を選択してから [削除] をクリックしてください。

6 [検索] をクリックします。




検索が開始され、完了すると検索結果が一覧表示されます。
検索を停止する場合は、[停止] をクリックしてください。

注意

[個人] タブと [詳細設定] タブの両方に検索条件を入力していても、有効となるのは現在表示しているタブの検索条件です。両タブの検索条件で同時に検索を行うことはできません。

7 検索結果一覧から「選択アドレス」へ連絡先をドラッグアンドドロップします。



8 [選択] から [ファクス番号] または [Eメールアドレス] を選択します。

「選択アドレス」に、選択した宛先が一覧表示されます。

複数の宛先に送信する場合は、手順1~8の操作を繰り返し、必要な宛先を一覧に追加します。

注意

ファクス番号のみが登録されている連絡先は「Eメールアドレス」として選択することはできません。また、Eメールアドレスのみが登録されている連絡先は、「ファクス番号」として選択することはできません。

宛先の選択については、以下の操作を行うこともできます。

・ダブルクリックによる選択

検索結果一覧にて連絡先をダブルクリックします。連絡先をダブルクリックしたときに選択される宛先は、工場出荷時設定で [Eメールドレス] が選択されています。設定を変更する場合は、[表示] メニュー > [初期設定] > [タイプ選択] を選択し、[ファクス番号] / [Eメールアドレス] / [両方] のいずれかを選択してください。

・ショートカットメニューによる選択

検索結果一覧にて連絡先を右クリックしてショートカットメニューの [選択] を選択し、[ファクス番号] / [Eメールアドレス] のいずれかを選択します。

・宛先の削除

「選択アドレス」にて宛先を選択し、[削除] をクリックします。

9 宛先を確認し、[OK] をクリックします。

AddressBook Viewerが閉じ、「宛先」に選択した宛先が一覧表示されます。

補足

ファクスの送信処理が完了すると、その送信の宛先は「宛先」のリストから自動的に消去されます。

■ 宛先の削除

N/W-Fax ドライバープロパティの「宛先」から宛先を削除します。

1 宛先を選択した後、[削除] をクリックします。



選択した宛先が削除されます。

N/W-Fax ドライバーを設定する

N/W-Fax ドライバーの設定方法には、各機能の初期設定をする方法と、ジョブごとに各機能を設定する方法の2通りがあります。状況に応じて適切な方法で設定してください。

■ N/W-Fax ドライバーの初期設定

プリンターフォルダーのプリンターアイコンからN/W-Fax ドライバーの [プロパティ] ダイアログボックスを表示して設定した機能は、N/W-Fax ドライバーの初期設定として保存されます。

- 1 [スタート] をクリックし、[設定] > [デバイス] > [デバイスとプリンター] を選択します。
Windows Server 2012をお使いの場合は、画面左下で右クリックし、[コントロールパネル] > [デバイスとプリンター] を選択します。
- 2 [TOSHIBA e-STUDIO Fax] を右クリックし、ショートカットメニューから [印刷設定] または [プリンターのプロパティ] を選択します。
[ファイル] メニューが表示されていない場合は、[Alt] キーを押します。

■ ジョブごとの機能設定

アプリケーションの [プリント (印刷)] ダイアログボックスからN/W-Fax ドライバーの [プロパティ] ダイアログボックスを表示して設定した機能は、現在のネットワークファクスジョブのみに反映されます。この方法で設定した内容は、アプリケーションを閉じると無効になります。


- 1 アプリケーションのファイルメニューから [印刷] を選択します。
- 2 [TOSHIBA e-STUDIO Fax] を選択し、[プロパティ] または [詳細設定] をクリックします。

オプション機能の設定

N/W-Faxドライバーが提供するオプション機能を設定します。たとえば、宛先の選択や解像度、用紙サイズなどを設定することができます。

■ [レイアウト] タブの設定

[レイアウト] タブでは、印刷の向きや用紙のサイズを設定します。




1. 印刷の向き

ファックス送信する文書の向きを設定します。

- **縦**：送信文書が用紙に対して縦方向に印刷されます。
- **横**：送信文書が用紙に対して横方向に印刷されます。


2. [詳細設定]

[詳細オプション] ダイアログボックスが表示され、文書の用紙サイズを選択できます。



■ [送信] タブの設定

[送信] タブでは、宛先を選択し、ファックスをどのように送信するかを設定します。



1. [アドレス帳]

AddressBook Viewerを起動し、アドレス帳から宛先を選択します。

阅 P.89 「アドレス帳からの宛先選択」

2. 宛先

選択した宛先を一覧表示します。

阅 P.87 「ネットワークファックスで宛先を指定する」

3. [削除]

「宛先」の一覧で選択した宛先を削除します。

阅 P.95 「宛先の削除」

4. FAX番号

宛先のFAX番号を直接入力します。

阅 P.87 「キーボードからの宛先入力」

5. [サブアドレス/パスワード]

入力したFAX番号にサブアドレスやパスワードを付加する場合、クリックします。[サブアドレス/パスワード] ダイアログボックスが表示され、サブアドレスやパスワードを入力できます。

阅 P.87 「キーボードからの宛先入力」

6. インターネットFAXアドレス

宛先のインターネットFAX番号を直接入力します。

阅 P.87 「キーボードからの宛先入力」

7. 解像度

ファックスの解像度を選択します。

- **普通 (200 x 100dpi)** : 普通モード (200×100dpi) で送信します。
- **精細 (200 x 200dpi)** : 精細モード (200×200dpi) で送信します。
- **高精細1 (200 x 400dpi)** : 高精細1モード (200×400dpi) で送信します。
- **高精細2 (400 x 400dpi)** : 高精細2モード (400×400dpi) で送信します。

8. 部門コード

必要に応じて1~63文字の部門コードを入力します。複合機で部門管理が有効に設定されている場合は、ファクスを送信するには部門コードを入力する必要があります。

注意

- 複合機で部門管理が有効に設定されており、TopAccessの【部門コードなし印刷ジョブ】が【不正ジョブリストに入る】に設定されている場合、部門コードを入力せずにジョブを送信すると、ジョブは部門コードなしジョブリストに保存されます。部門コードなしジョブリストに保存されたジョブは、タッチパネルの【状況確認】から実行または削除することができます。
- 複合機で部門管理が有効に設定されており、TopAccessの【部門コードなし印刷ジョブ】が「印刷」に設定されている場合、部門コードを入力しなくてもジョブを送信することができます。
- 複合機で部門管理が有効に設定されており、TopAccessの【部門コードなし印刷ジョブ】が「削除」に設定されている場合、部門コードを入力せずにジョブを送信すると、そのジョブは自動的に削除されます。

9. 部門コードを隠す

部門コードを伏せ字で表示する場合に、チェックボックスをオンにします。

10. 送信状

文書の最初のページに送信状を添付する場合、送信状の種類を選択します。送信状は【標準カバーページ】、【ビジネスカバーページ】、【プロフェッショナルカバーページ】、【マイ送信状】から選択します。

 P.111 「送信状を添付して送信する」

11. [編集]

[送信状] で選択した送信状の内容を編集する場合にクリックします。[送信状設定] ダイアログボックスが表示され、件名やメッセージなどの情報を入力したり、フォントの種類や大きさなどを変更できます。

 P.101 「送信状設定」

12. 送信状のみ送付

送付状だけ送る場合に、チェックボックスをオンにします。

13. サーバー名

必要に応じて【サーバー名】ボックスで指定したいLDAPサーバーを選択します。

補足

LDAPサーバーに関する設定は、【デバイス設定】タブで行います。

 P.105 「【デバイス設定】タブの設定」

14. [SNMP設定]

SNMP設定の確認または変更を行う場合にクリックします。

 P.103 「SNMP設定」

15. 時刻指定送信

文書を送信する日時を指定したい場合、送信日時を設定します。送信日時は、【編集】をクリックすると表示される【予約時間】ダイアログボックスで設定します。複合機に送信したジョブは、指定した送信日時が来るまでファクスキューに保存されます。

 P.110 「時刻を指定して送信する」

16. ファイル保存

文書をファックスまたはインターネットファックスとして送信するほかに、文書を複合機の共有フォルダー（FILE_SHAREフォルダー）へ保存することができます。

☞ P.109 「共有フォルダーに保存する」

補足

- 送信状を設定している場合には、送信状と送信文書が複合機の共有フォルダー（FILE_SHAREフォルダー）に保存されます。
- 共有フォルダーの最大容量は、お使いの機種や環境により異なります。共有フォルダーの空き容量は、共有フォルダーとファイリングボックスに使用できる容量の合計値として、TopAccessの【装置】で確認できます。

17. ファイル形式

文書の保存形式を選択します。このオプションは、[ファイル保存] チェックボックスがオンにされているときにのみ有効です。

18. OCR

OCR機能を使用する場合にチェックボックスをオンにします。このオプションは、[ファイル保存] チェックボックスがオンにされているときにのみ有効です。OCR機能を使用するにはOCRオプションが必要です。

19. [標準に戻す]

設定をリセットして工場出荷時の状態に戻します。

20. [ヘルプ]

N/W-Faxドライバーのヘルプを表示します。


■ 送信状設定

送信の際に添付するファクスの送信状の内容を設定します。

□ P.111 「送信状を添付して送信する」

注意

絵文字は送信状に使用できません。



1. プレビュー

送信状のイメージをプレビュー表示します。入力した文字列や画像の配置などを確認することができます。

注意

- ・ プレビューは送信状のレイアウト確認に使用するものであり、送信状の実際の印刷結果を保証するものではありません。文字列の改行位置などによっては、プレビューと印刷結果が異なる場合があります。
- ・ 送信元情報やメッセージの文字列に改行が多く含まれている場合など、1ページに内容が収まらないときは複数ページの送信状が作成されますが、プレビューでは最初の1ページ目の内容のみを表示します。

2. [簡易表記] / [詳細表記] 切り替えボタン

送信状に表記する送信情報を項目ごとに罫線を入れて表示する [詳細表記] と罫線が入らない [簡易表記] を切り替えることができます。

初期設定は、[簡易表記] が設定されています。ボタン名称は、[詳細表記] が表示します。

3. [拡大プレビュー]

送信状が別画面で表示されます。拡大表示または複数ページがある場合はページを切り替えて表示することができます。

4. フォント

送信状に使用するフォントを選択します。リストからフォントを設定する部分を選択し、[編集] をクリックしてフォントの種類、スタイル、サイズを選択します。

- **ヘッダー**：送信状のヘッダー部分に使うフォントを設定します。
- **項目**：「リファレンス番号」、「送付先」、「発信元」、「件名」、「メッセージ」など、各項目のタイトル部分に使うフォントを設定します。
- **本文**：各項目の本文に使うフォントを設定します。

5. フッター

送信状のフッターパートに貼り付ける画像を選択します。

- **[参照]**：フッターパートに貼り付ける画像ファイルを選択できます。1 MB以下の画像ファイルを選択することができます。
- **[削除]**：貼り付けた画像を取り消すことができます。
- **位置**：画像ファイルの貼り付け位置を、「左揃え」、「中央揃え」、「右揃え」から選択します。

6. ヘッダーテキスト

送信状のヘッダーパートに表示されるタイトルを入力します。タイトルは63文字まで入力することができます。

7. リファレンス番号

送信状に文書を区別するための参考番号を表示します。表示する場合はチェックボックスをオンにして、参考番号を入力します。

8. 送付先

送信状に宛先の情報を表示します。表示する場合はチェックボックスをオンにして、次のオプションの中から、どの情報を含めるかを指定します。

- **名前**：送信状に宛先の名前を含めます。敬称を「[殿]」、「[様]」、「[御中]」から選択するか、任意の敬称を6文字まで入力することができます。
- **会社名**：送信状に宛先の会社名を含めます。敬称を「[殿]」、「[様]」、「[御中]」から選択するか、任意の敬称を6文字まで入力することができます。
- **部署名**：送信状に宛先の部署名を含めます。敬称を「[殿]」、「[様]」、「[御中]」から選択するか、任意の敬称を6文字まで入力することができます。
- **FAX番号**：送信状に宛先のファクス番号またはEメールアドレスを含めます。

9. 発信元情報

送信状に発信者の情報を表示します。表示する場合はチェックボックスをオンにして、発信者の情報を入力します。発信者の情報は500文字まで入力することができます。

10. 件名

送信状に件名を表示します。表示する場合はチェックボックスをオンにして、件名を入力します。件名は40文字まで入力することができます。

11. メッセージ

送信状にメッセージを表示します。表示する場合はチェックボックスをオンにして、メッセージを入力します。メッセージは500文字まで入力することができます。

12. [標準に戻す]


設定をリセットして工場出荷時の状態に戻します。

■ SNMP設定

目的の複合機がネットワーク上で検出されずファクスジョブを正常に送信できない場合は、SNMP設定が原因の可能性があります。「SNMP設定」ダイアログボックスでSNMP設定が正しいことを確認し、必要であれば設定の変更を行ってください。

注 意

お使いの複合機のSNMP設定については、管理者にお問い合わせください。



1. バージョン

お使いの複合機に設定されているSNMPバージョンを確認し、以下の中から選択してください。


- **V1/V2** : SNMP V1およびV2を有効にします。
- **V3** : SNMP V3を有効にします。
- **V1/V2/V3 (「検索設定」ダイアログボックスのみ)** : SNMP V1、V2、およびV3を有効にします。

2. SNMP V1/V2

コミュニケーション: お使いの複合機に「private」(初期値)以外のSNMPコミュニケーション名が設定されている場合に、コミュニケーション名を変更します。

注意

- SNMP V1/V2環境下でファクスジョブを正常に送信するには、以下の3か所のSNMPコミュニティ名が同じである必要があります。詳しくは、管理者にお問い合わせください。
 - お使いの複合機
 - [送信] タブの [SNMP設定] ダイアログボックス



- N/W-Fax ドライバー [ポートの設定] タブ



- コミュニティ名を変更するには、管理者の権限が必要です。Administrators（管理者）でログインし、N/W-Fax ドライバーのプロパティを開く必要があります。
- コミュニティ名は、31文字以内で入力してください。入力できる文字は、半角英数字と以下の記号です。
!"#\$%&'()*+,-/:;<=>?@[¥]^_`{|}~

3. SNMP V3

SNMP V3を有効にした場合、以下の項目を選択して認証方法を設定します。

ユーザー IDファイル：ユーザー IDファイルでの認証を行います。[参照] をクリックしてユーザー ID ファイルを指定してください。

ユーザー名/パスワード：ユーザー名およびパスワードでの認証を行います。この認証方法を使用する場合は、以下の項目を入力または選択してください。

- ユーザー名
- 認証プロトコル
- 認証パスワード
- プライバシープロトコル
- プライバシーパスワード

注意

- SNMP V3を有効にする場合は、事前にネットワーク管理者から認証方法についての確認を行ってください。
- ユーザー名、認証パスワード、およびプライバシーパスワードは、それぞれ31文字以内で入力してください。入力できる文字は、半角英数字と以下の記号です。
!\$%&'()-,<>@[]^_`{|}~
- コンピューターと複合機をUSB接続している場合、使用できません。

4. [初期設定値に戻す]


設定値をリセットして工場出荷時の状態に戻します。

■ [デバイス設定] タブの設定

[デバイス設定] タブでは、N/W-Faxドライバーの情報更新設定の変更や、ソフトウェア情報の表示をします。

注意

お使いの複合機の設定については、管理者にお問い合わせください。



1. 自動更新

N/W-Faxドライバーの [デバイス設定] タブを開いたびに、お使いの複合機と自動で通信を行い、デバイス設定タブの各項目の設定情報を取得するかどうかを選択します。

- オン：設定情報を自動的に取得します。
- オフ：設定情報を自動的に取得しません。デバイス設定タブの各項目を手動で設定してください。

注意

コンピューターと複合機をUSB接続している場合、使用できません。

2. ユーザー認証

ユーザー認証機能の設定状況を選択します。お使いの複合機の設定に合わせてください。

- オフ：ユーザー認証を行いません。
- 内部認証：内部認証を行います。
- Windows ドメイン認証：Windows ドメイン認証を行います。
- LDAP認証：LDAP認証を行います。

補足

ユーザー認証が有効で、かつ複合機側でプロジェクトコード機能が有効に設定されている場合は、ファックス送信をする際にプロジェクトコードを入力する必要があります。

3. 詳細

[LDAPサーバー設定] ダイアログボックスが表示されます。このオプションは、[ユーザー認証] ボックスで [LDAP認証] を選択した場合に有効です。

P.108 「LDAPサーバー設定」

4. 印刷ごとにユーザー認証のためのユーザー名とパスワードを入力する

このチェックボックスをオンにすると、ファクスジョブを送信する際にはユーザー名とパスワードの入力が必要となります。このオプションは、[ユーザー認証] ボックスでいずれかのユーザー認証機能を選択した場合に有効です。

補足

- このオプションを設定するには、[自動更新] ボックスで [オフ] を選択してください。
- このオプションは、すべてのユーザー認証機能（内部認証、Windows ドメイン認証、LDAP認証）と組み合わせて使用できます。

5. ファクス機能

ファクス機能の設定状況を選択します。お使いの複合機の設定に合わせてください。

- **有効**：ファクス機能を使用します。
- **無効**：ファクス機能を使用しません。

6. インターネットファクス機能

インターネットファクス機能の設定状況を選択します。お使いの複合機の設定に合わせてください。

- **有効**：インターネットファクス機能を使用します。
- **無効**：インターネットファクス機能を使用しません。

7. IPファクス機能

IPファクス機能の設定状況を選択します。お使いの複合機の設定に合わせてください。

- **有効**：IPファクス機能を使用します。
- **無効**：IPファクス機能を使用しません。

8. 送信状確認

ファクスジョブを送信する際に、カバーシートが選択されている旨の注意をうながすメッセージを表示させるかを設定します。

- **有効**：メッセージを表示します。
- **無効**：メッセージを表示しません。

9. カスタマイズ

「カスタマイズのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。


 P.107 「カスタマイズ設定：[言語] タブ」

10. [バージョン情報]

N/W-Faxドライバーのソフトウェア情報を表示します。

■ カスタマイズ設定：[言語] タブ

N/W-Fax ドライバーの表示言語を切り替えることができます。



1. 言語

お使いになる言語を選択します。

- 自動 / 中国語（簡体字、中国）/ デンマーク語（デンマーク）/ オランダ語（オランダ）/ 英語（米国）/ フィンランド語（フィンランド）/ ドイツ語（ドイツ）/ イタリア語（イタリア）/ スペイン語（スペイン、トラディショナルソート）/ フランス語（フランス）/ ノルウェー語、ブークモール（ノルウェー）/ ロシア語（ロシア）/ 中国語（繁体字、台湾）/ トルコ語（トルコ）/ 日本語（日本）/ ポーランド語（ポーランド）/ スウェーデン語（スウェーデン）/ ポルトガル語（ブラジル）

補足


初期値は [自動] に設定されています。[自動] は、Windows の地域の設定から最適な言語を自動的に判別して表示します。

2. [標準に戻す]

[言語] タブで表示されている設定を、工場出荷時の状態に戻します。

■ LDAPサーバー設定

[LDAPサーバー設定] ダイアログボックスでは、LDAPサーバーの登録を行います。



1. [更新]

お使いの複合機からLDAPサーバー情報を自動で取得し、[サーバー名リスト] に登録します。

注意

コンピューターと複合機をUSB接続している場合、使用できません。

2. サーバー名

任意のLDAPサーバーを指定する場合は、[サーバー名] ボックスにサーバー名を入力します。

補足

[サーバー名] は、半角・全角64文字まで入力できます。ただし、以下の文字を入力することはできません。

; ¥ =

3. [追加]

[サーバー名] ボックスに入力したLDAPサーバーを [サーバー名リスト] に登録します。

4. サーバー名リスト

登録されたLDAPサーバーが表示されます。[サーバー名リスト] には最大16個のLDAPサーバーを登録できます。

5. [削除]

サーバー名リストからLDAPサーバーを削除します。削除したいサーバーを選択し、このボタンをクリックしてください。

便利な機能を使用したファックス送信

N/W-Fax ドライバーでは、通常のネットワークファックス・インターネットファックス送信に加えて、以下の操作を行うことができます。


■ 共有フォルダーに保存する

指定したファックス番号やインターネットファックスアドレスに文書を送信するほかに、複合機の共有フォルダーに文書を保存することができます。共有フォルダーに保存された文書は、Windows のエクスプローラーを使って、複合機の「FILE_SHARE」フォルダーを開いて通常のファイルと同じように操作することができます。

1 [送信] タブを選択し、[ファイル保存] チェックボックスをオンにします。



2 [ファイル形式] ボックスから、ファイル形式を選択します。



3 必要に応じて他のオプションを設定し、[OK] をクリックします。

4 [OK] (または [印刷]) をクリックし、複合機へ文書を送信します。


補足

- 送信状を設定した場合は、送信状も含めて共有フォルダーに保存されます。
- 共有フォルダーに保存した画像は、スマージング機能が働かないため、印刷画質が通常のファックス画像とは異なります。

■ 時刻を指定して送信する

時刻指定送信を指定すると、ファクスは複合機のファクスキューに保存され、指定した日時に送信が実行されます。


- 1 [送信] タブを選択し、[時刻指定送信] チェックボックスをオンにします。



- 2 [編集] をクリックします。

[予約時間] のダイアログボックスが表示されます。

- 3 日付と時間を選択し、[OK] をクリックします。



- 日付の [▼] をクリックすると、カレンダーが表示され、そこから日付を選択することができます。
- ファクス送信を始める時刻を入力します。または、[▲]、[▼] を使って選択することもできます。

- 4 必要に応じて他のオプションを設定し、[OK] をクリックします。

- 5 [OK] (または [印刷]) をクリックし、本機へ文書を送信します。


■ 送信状を添付して送信する

ファクスに送信状を添付し、送信することができます。送信状に印刷する発信元と宛先の情報を選択することができます。

注 意


- 名称が半角54文字以上のプリンタードライバーを通常使うプリンターとして設定している場合、IPPポートを用いたN/W-Fax ドライバーによりMicrosoft Excelから送信状を添付してファクス送信しようとすると、XLエラーが発生してファクス送信できないことがあります。(このエラーは、Microsoft Excel以外のアプリケーションソフトウェアでは発生しません。)
このエラーが発生した場合は、N/W-Fax ドライバーの名称が半角31文字以上に設定されている可能性がありますので、N/W-Fax ドライバーの名称を半角30文字以内に変更してファクス送信するか、送信状を添付しないでファクス送信してください。
- 絵文字は送信状に使用できません。

- [送信] タブを選択し、[送信状] ボックスから送信状の種類を選択して、[編集] をクリックします。




[送信状設定] のダイアログボックスが表示されます。

2 [ヘッダーテキスト] ボックスに、送信状のタイトルを入力します。




63文字まで入力することができます。

3 文書を区別するための参照番号を送信状に印刷する場合は、[リファレンス番号] チェックボックスをオンにし、ボックスに参照番号を入力します。



20文字まで入力することができます。

4 送信状に宛先の情報を印刷する場合は、[送付先] チェックボックスをオンにし、含めたい情報に対応する項目をチェックします。必要に応じて敬称を設定します。



名前：宛先の名前を印刷します。

会社名：宛先の会社名を印刷します。


部署名：宛先の部署名を印刷します。

FAX番号：宛先のファクス番号またはEメールアドレスを印刷します。

注意


- 送付先の情報はアドレス帳から入手されます。宛先を手動で追加した場合は、送信状にはファックス番号またはEメールアドレスを除いた送付先の情報は印刷されません。
- 送信状には、すべての宛先の情報が印刷されます。

5 送信状に発信元の情報を印刷する場合は、[発信元] チェックボックスをオンにし、ボックスに発信元の情報を入力します。




500文字まで入力することができます。

6 送信状に件名を印刷する場合は、[件名] チェックボックスをオンにし、ボックスに件名を入力します。




40文字まで入力することができます。

- 7** 送信状にメッセージ文を印刷する場合は、[メッセージ] チェックボックスをオンにし、ボックスにメッセージ文を入力します。



500文字まで入力することができます。


- 8** 送信状に印刷される文字のフォントを変更したい場合は、[フォント] ボックスからフォントを設定したい部分を選択し、[編集] をクリックします。



[フォント] のダイアログボックスが表示されます。

フォントを変更しない場合は、手順10へ進んでください。

9 [フォント名] [スタイル] [サイズ] [文字セット] を選択し、[OK] をクリックします。




[フォント] のダイアログボックスが閉じ、送信状の選択した部分にフォントの設定が適用されます。

補足

送信状の他の部分にもフォントを設定したい場合は、手順8から操作を繰り返します。


10 フッターに画像ファイルを貼り付けたい場合は、[画像ファイル] の [参照] をクリックします。



[開く] のダイアログボックスが表示されます。

画像を貼り付けない場合は、手順13へ進んでください。

11 貼り付けたい画像ファイルを選択し、[開く] をクリックします。




[開く] のダイアログボックスが閉じ、選択した画像ファイルが貼り付けられます。

注意

画像ファイルは、ビットマップ形式 (.bmp) で、1 MBまで貼り付けることができます。

12 画像ファイルの位置を設定します。



左：画像を左揃えで配置します。

中央：画像を中央揃えで配置します。

右：画像を右揃えで配置します。

13 必要に応じて他のオプションを設定したら、[OK] をクリックします。

14 [OK] (または [印刷]) をクリックし、複合機へ文書を送信します。

5

インターネットファクスを使う

インターネットファクスについて	118
インターネットファクス使用上のご注意	120
インターネットファクスを送信する.....	121
インターネットファクスを送信する	121
応用機能を設定する.....	123
インターネットファクスと同時にファイルに保存する.....	123
インターネットファクスを受信する.....	124
印刷できるファイル形式	124
インターネットファクスを受信する	124

インターネットファクスについて


インターネットファクスとは、原稿をTIFF-FX（Profile S）形式の添付ファイルにし、これをEメールで通信する方法です。電話回線を使わずにインターネット回線を使用するので通信コストの削減をはかれます。インターネットファクスは、電話番号の代わりにEメールアドレスを指定し、読み取った原稿をインターネットファクス対応機やコンピューターへ送信します。また、インターネットファクス対応機は、インターネットファクスを受信すると、通常のファクスと同様に自動的に出力を行います。

注意

インターネットファクスを機能させるためには、ネットワーク管理者による設定が必要です。ネットワーク管理者にお問い合わせください。


インターネットファクスでは、次のような送信が可能です。

- ・ インターネットファクス機→インターネットファクス機
インターネットまたはイントラネット経由で、別のインターネットファクス機にEメールで原稿を送信できます。



- ・ インターネットファクス機→クライアントコンピューター

インターネットまたはイントラネット経由で、クライアントコンピューターにEメールで原稿を送信できます。また、クライアントコンピューターからインターネットファクス機へEメールを送信することもできます。



注意

- ・本機からインターネットファクス機能で原稿を送信すると、クライアントコンピューターはTIFF-FX (Profile S) 形式の画像ファイルとして原稿を受信します。
- ・複合機はテキストデータおよびTIFF形式の画像ファイルのみ出力することができます。クライアントコンピューターから複合機にテキストデータおよびTIFF形式の画像ファイル以外を送信することはできません。複合機で出力できるTIFF形式ファイルについての詳細は、以下の参照先をご覧ください。

□ P.124 「印刷できるファイル形式」

インターネットファクス使用上のご注意

インターネットファクスはEメールと同様の仕組みで機能するので、その特長をよく理解しないと、Eメールと同様の障害が発生することがあります。インターネットファクス機能をお使いになる前に、以下の注意事項をよくお読みください。

- ・インターネットファクスで送信された原稿は、お使いのメールサーバーに転送され、そこからさらにインターネットへと送信されます。インターネットファクスでは、通常のファクス送信と異なり、送信先の相手と直接通信を行うわけではありません。送信された原稿は、メールサーバーに正常に送信した時点で、送信を完了したものと扱われます。
- ・インターネット通信は秘匿性が低いので、重要な書類などは通常のファクス送信で行うことをお勧めします。
- ・インターネット通信は、ネットワークの混雑などにより、送信されてから相手に届くまでに長時間かかることがあります。
- ・メールサーバーの設定によっては、許容量以上の原稿を送信しようとすると、正常に送信できないことがあります。
- ・複数の送信先を設定した場合、受信側でヘッダーページの印刷機能が設定されていると、送信先がすべて印字されます。個人情報の流出に注意が必要な場合は、一度に複数の送信先に送信することは避けてください。

インターネットファクスを送信する

インターネットファクス機能では、Eメール送信機能と同様に、スキャンデータを添付ファイルとして指定のEメールアドレスへ送信します。ただし、送信されるファイルの形式は、インターネットファクス装置で受信および印刷可能な、TIFF-FX（Profile S）になります。送信データをファイルに保存したり、ジョブごとに応用機能を設定して送信することも可能です。

注意

インターネットファクス機能を使用するには、ネットワーク管理者によるシステム構成の設定が必要です。

■ インターネットファクスを送信する

- 1 原稿をセットします。**
- 2 ホーム画面で【ファクス】を押します。**
- 3 送信条件を設定します。**

- **原稿サイズ**

目的の原稿サイズのボタンを選択します。原稿サイズを自動で検出させるには、[自動] を選択します。

用紙の幅が異なる原稿をセットする場合は、[異幅サイズ混載] を選択します。

P.22 「原稿サイズを設定する」

- **解像度**

送信時の原稿を読み取る際の解像度を設定します。

P.23 「解像度を設定する」

その他の送信条件で、インターネットファクスに関する設定項目は以下のとおりです。

P.24 「その他の送信条件を設定する」

- **濃度**

原稿をスキャンするための濃度を選択します。[自動] を選択すると、原稿に応じて自動的に濃度を設定します。手動で設定する場合は、 および を押して適切な濃度レベルを設定してください。

- **原稿モード**

送信時の原稿を読み取る際の画質モードを設定します。

- **【文字/写真】**：テキストと写真で構成された原稿に適した画質でスキャンします。
- **【文字】**：テキスト原稿に適した画質でスキャンします。
- **【写真】**：写真原稿に適した画質でスキャンします。

- **両面原稿入力**

読み取る原稿が片面か両面かを設定します。

片面：片面原稿の読み取りに使用します。

両面（左/右とじ）：左右とじの両面原稿の読み取りに使用します。

両面（上/下とじ）：上下とじの両面原稿の読み取りに使用します。

- **送信方法**

インターネットファクス送信では、[メモリ送信] のみ選択可能です。

- **【タイトル】**

送信されるインターネットファクスの件名を入力します。

- **【本文】**

送信されるインターネットファクスの本文を入力します。

注意

- ・インターネットファクス送信に必要な設定は上記の項目のみです。上記以外の設定項目は、インターネットファクスではなく、ファクス送信の場合にのみ適用されます。
- ・インターネットファクスでは、[解像度] に [高精細] を選択しても [精細] で送信されます。
- ・インターネットファクスはA4サイズで送信します。A4サイズより大きい原稿はA4に縮小し、A4サイズより小さい原稿は拡大せずにA4サイズで送信します。
- ・日本向け複合機を使用する場合、インターネットファクスの送信および受信時に本文は印刷されません。

補足

- ・[原稿モード] に [文字/写真] または [写真] を選択した場合、送信時間が長くなることがあります。
- ・管理者は本文をTopAccessから変更することができます。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。
TopAccess - [管理者] - [セットアップ] 項目説明一覧 - インターネットファクス設定 - インターネットファクス設定

4 送信先のEメールアドレスを指定します。

☞ P.28 「宛先を指定する」

補足

送信データをファイルに保存することもできます。
☞ P.121 「インターネットファクスを送信する」

5 [送信] を押します。

☞ P.19 「ファクスを送信する」

■ 応用機能を設定する

- インターネットファクス送信の操作時に以下の応用機能を設定できます。
設定方法は通常のファクス送信での同機能と同じです。以下の参照先をご覧ください。
- ・ **優先送信**：現在予約されている送信よりも先に送信を行いたい場合に設定します。
☞ P.52 「優先して送信する（優先送信予約）」

■ インターネットファクスと同時にファイルに保存する

- インターネットファクスを送信する際、同時に複合機の共有フォルダーやネットワークフォルダー（リモート1または2）に送信データを保存できます。操作方法は以下のセクションを参照してください。
- ☞ P.71 「ファクス送信した原稿を共有フォルダーへ保存する」

注 意

- ・ 送信データをネットワークフォルダーに保存する場合は、管理者による設定が必要です。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。
TopAccess - [管理者] - [セットアップ] 項目説明一覧 - 共有フォルダーに保管設定 -宛先の設定
- ・ 本機能は、強制暗号化機能が有効な場合には使用できません。強制暗号化機能についての詳細は、以下の参照先をご覧ください。
設定/登録 - 設定項目（管理者設定） - セキュリティ設定 - セキュアPDFの初期設定をする

インターネットファクスを受信する

■ 印刷できるファイル形式

本機はTIFF-FX形式の画像ファイル、スキャナーでモノクロスキャンしたTIFF形式の画像ファイル、およびテキストデータ（プレーンテキスト形式で記述されたメールの本文）を印刷することができます。TIFF-FX形式の解像度は、8×3.85、8×7.7、8×15.4 (dot/mm) のいずれかである必要があります。また、スキャナーでスキャンしたTIFF形式の解像度は200×100、200×200、200×400、400×400、600×600 (dpi) のいずれかである必要があります。

受信したインターネットファクスに上記以外のファイルが添付されていると、印刷を正常に終了できず、受信ログにエラーコードとして記録されます。TopAccessでは、「Eメール印刷」設定が管理者に用意され、エラーコードをレポートとして印刷するよう設定できます。また、このようなインターネットファクスを別のEメールアドレスに転送するように設定することも可能です。詳しくは、以下の参照先をご覧ください。

[TopAccess - \[管理者\] - \[セットアップ\] 項目説明一覧 - インターネットファクス設定 - レポート設定](#)

[TopAccess - \[管理者\] - \[登録\] \(\[管理者\]\) 項目説明一覧 - ファクス受信転送およびインターネットファクス受信転送](#)

■ インターネットファクスを受信する

本機は指定の間隔でメールサーバーにアクセスし、新着メールの有無を確認できます。新着メールは自動的に受信および印刷されますが、手動でも確認できます。

補足

インターネットファクスの受信設定は、TopAccessで変更することができます。

詳しくは、以下の参照先をご覧ください。

[TopAccess - \[管理者\] - \[セットアップ\] 項目説明一覧 - インターネットファクス設定 - インターネットファクス設定](#)


□ インターネットファクスを自動受信する

管理者は、本機がインターネットファクスをメールサーバーから自動的に受信するよう、TopAccess上で設定できます。「ポーリングレート」を設定すると、指定した間隔でメールサーバーに新着メールの確認を自動的に行います。（出荷時は5分間隔に設定されています。）詳しくは、以下の参照先をご覧ください。

[TopAccess - \[管理者\] - \[セットアップ\] 項目説明一覧 - ネットワーク設定 - POP3クライアントの設定](#)

□ インターネットファクスを手動受信する

- 1 ホーム画面で【設定登録-ユーザー-】を押します。
- 2 【ユーザー設定】タブで、【Eメール確認】を押します。



新着メールの確認が開始されます。インターネットファクスを受信すると、画面上に「メール受信中」と表示されます。「新規Eメールあり」が表示された後、インターネットファクスの印刷が開始されます。新着メールが確認されない場合は、「新規Eメールなし」が画面上に表示されます。

6

リスト/レポートの項目

送信管理記録	126
受信管理記録	128
予約リスト	130
Fコードリスト	131
メモリ送信結果表	132
原稿送信結果表	133
同報送信結果表	134
マルチポーリング結果表	135
中継親局結果表	136
中継子局結果表	137
中継孫局結果表	138
中継子局受付表	139
Fコード受付表	140

送信管理記録

項目名	説明
ROMバージョン	本体とFAXユニットのファームウェアバージョンです。リストの右上に表示します。
出力時刻	通信管理記録を出力した日時です。
電話番号1	自局の回線1の電話番号です。
電話番号2	自局の回線2の電話番号です。
局名	登録されている回線1の自局名です。
局名（回線2）	登録されている回線2の自局名です。
通番	通信ごとに割り振られた番号です（001～999）。
受付番号	通信の受付番号です。
日時	通信を開始した日時です。
通信時間	通信に要した時間を「分：秒」で表示します。
枚数	通信した枚数です。
相手先	通信した相手先の電話番号またはアドレス帳の登録名称を表示します。 ◆マークが表示されている場合、アドレス帳に登録されている「電話番号2」の使用を表します。
部門	部門管理している場合、部門コードを表示します（部門管理していないときは空白です）。
モード	通信モード（2行）と伝送方式（3行）または特殊通信モード（2行）を表示します。 ◆マークが表示されている場合、回線2の使用を表します。 表示されるコードは以下の表を参照してください。
結果	通信結果とエラーコードを以下のように表示します。 <ul style="list-style-type: none">• OK：正常終了• NG：異常終了• エラーコード（4行）：通信失敗 エラーコードの詳細については、以下の参照先をご覧ください。 よくあるご質問 - エラーコードについてのご質問 - エラーコードについてのご質問 - エラーコードについてのご質問 - 送受信に関するエラーコード

モード：1.通信モード

表示	通信モード
EC	ECM通信
G3	G3通信
ML	メール通信

モード：2.伝送方式

表示	伝送速度 (bps)	解像度 (pels/min)	符号化方式
0	2,400	8 x 3.85	MH
1	4,800	8 x 7.7	MR
2	7,200	8 x 15.4	MMR
3	9,600		JBIG
4	12,000	16 x 15.4	
5	14,400		
6	V.34		
7			
8		300 dpi	
B		600 dpi	
D		150 dpi	
C		100 dpi	

モード：3.特殊通信モード

表示	特殊通信モード
P	ポーリング通信
SB	Fコード通信
S R, R	Fコード中継同報通信
SF, F	Fコード転送通信
ML	インターネットファクス通信
I	ネットワークファクス通信
O	オフランプゲートウェイ通信

受信管理記録

項目名	説明
ROMバージョン	本体とFAXユニットのファームウェアバージョンです。リストの右上に表示します。
出力時刻	通信管理記録を出力した日時です。
電話番号1	自局の回線1の電話番号です。
電話番号2	自局の回線2の電話番号です。
局名	登録されている回線1の自局名です。
局名（回線2）	登録されている回線2の自局名です。
通番	通信ごとに割り振られた番号です（001～999）。
受付番号	通信の受付番号です。
日時	通信を開始した日時です。
通信時間	通信に要した時間を「分：秒」で表示します。
枚数	通信した枚数です。
相手先	通信した相手先の電話番号またはアドレス帳の登録名称を表示します。 ◆マークが表示されている場合、アドレス帳に登録されている「電話番号2」の使用を表します。
部門	部門管理している場合、部門コードを表示します（部門管理していないときは空白です）。
モード	通信モード（2行）と伝送方式（3行）または特殊通信モード（2行）を表示します。 ◆マークが表示されている場合、回線2の使用を表します。 表示されるコードは以下の表を参照してください。
結果	通信結果とエラーコードを以下のように表示します。 <ul style="list-style-type: none">• OK：正常終了• NG：異常終了• エラーコード（4桁）：通信失敗 エラーコードの詳細については、以下の参照先をご覧ください。 よくあるご質問 - エラーコードについてのご質問 - エラーコードについてのご質問 - エラーコードについてのご質問 - 送受信に関するエラーコード

モード：1.通信モード

表示	通信モード
EC	ECM通信
G3	G3通信
ML	メール通信

モード：2.伝送方式

表示	伝送速度 (bps)	解像度 (pels/min)	符号化方式
0	2,400	8 x 3.85	MH
1	4,800	8 x 7.7	MR
2	7,200	8 x 15.4	MMR
3	9,600		JBIG
4	12,000	16 x 15.4	
5	14,400		
6	V.34		
7			
8		300 dpi	
B		600 dpi	
D		150 dpi	
C		100 dpi	

モード：3.特殊通信モード

表示	特殊通信モード
P	ポーリング通信
SB	Fコード通信
S R, R	Fコード中継同報通信
SF, F	Fコード転送通信
ML	インターネットファクス通信
I	ネットワークファクス通信
O	オフランプゲートウェイ通信

予約リスト

項目名	説明
出力時刻	通信管理記録を出力した日時です。
電話番号1	自局の回線1の電話番号です。
電話番号2	自局の回線2の電話番号です。
局名	登録されている回線1の自局名です。
局名（回線2）	登録されている回線2の自局名です。
送信／受信	送信／受信の予約ジョブを表示します。
復活送信待ち	復活送信によって予約された予約ジョブを表示します。
PCジョブ	コンピューターから予約された予約ジョブを表示します。
受付番号	通信の受付番号です。
日時	通信を開始した日時です。
種別	送／受信の種別です。
枚数	通信した枚数です。
相手先	通信した相手先の電話番号またはアドレス帳の登録名称を表示します。 ☎ マークが表示されている場合、直接ダイヤルによる宛先指定を表します。 Gマークが表示されている場合、グループによる宛先指定を表します。
指定時刻	時刻指定されている場合に、指定時刻を表示します。

Fコードリスト

項目名	説明
出力時刻	通信管理記録を出力した日時です。
電話番号1	自局の回線1の電話番号です。
電話番号2	自局の回線2の電話番号です。
局名	登録されている回線1の自局名です。
局名（回線2）	登録されている回線2の自局名です。
親展／掲示板	親展または掲示板の履歴を表示します。
中継	中継送信の履歴を表示します。
転送／ファクス受信転送（振り分け）	転送またはファクス受信転送（振り分け）の履歴を表示します。
箱番号	通信先の箱番号です。
種別	通信の種別です。
枚数	通信した枚数です。
受付番号	通信の受付番号です。
日時	通信を開始した日時です。
依頼元	ジョブの依頼元を表示します。
中継宛先	中継宛先をIDで表示します。 4桁の数字はアドレス、3桁の数字はグループのIDを表しています。
返信先	返信先の電話番号です。
エージェント	エージェントの種類を表示します。
目的	転送の宛先の詳細です。

メモリ送信結果表

項目名	説明
出力時刻	通信管理記録を出力した日時です。
電話番号1	自局の回線1の電話番号です。
電話番号2	自局の回線2の電話番号です。
局名	登録されている回線1の自局名です。
局名（回線2）	登録されている回線2の自局名です。
受付番号	通信の受付番号です。
受付時刻	通信を受け付けた日時です。
相手先	送信先です。 ◆ マークが表示されている場合、アドレス帳に登録されている「電話番号2」の使用を表します。 ☎ マークが表示されている場合、直接ダイヤルによる宛先指定を表します。
原稿枚数	通信する原稿の枚数です。
開始時刻	通信を開始した日時です。
終了時刻	通信を終了した日時です。
送信枚数	通信した枚数です。
結果	通信結果とエラーコードを以下のように表示します。 <ul style="list-style-type: none">• OK：正常終了• NG：異常終了• エラーコード（4桁）：通信失敗 エラーコードの詳細については、以下の参照先をご覧ください。 よくあるご質問 - エラーコードについてのご質問 - エラーコードについてのご質問 - エラーコードに関するエラーコード

原稿送信結果表

項目名	説明
ROMバージョン	本体とFAXユニットのファームウェアバージョンです。リストの右上に表示します。
出力時刻	通信管理記録を出力した日時です。
電話番号1	自局の回線1の電話番号です。
電話番号2	自局の回線2の電話番号です。
局名	登録されている回線1の自局名です。
局名（回線2）	登録されている回線2の自局名です。
通番	原稿の通し番号です。
受付番号	通信の受付番号です。
日時	通信を開始した日時です。
通信時間	通信に要した時間を「分：秒」で表示します。
枚数	通信した原稿の枚数です。
相手先	通信した相手先の電話番号またはアドレス帳の登録名称を表示します。 ◆マークが表示されている場合、アドレス帳に登録されている「電話番号2」の使用を表します。
部門	部門管理している場合、部門コードを表示します（部門管理していないときは空白です）。
モード	通信モード（2桁）と伝送方式（3桁）または特殊通信モード（2桁）を表示します。 ◆マークが表示されている場合、回線2の使用を表します。 表示されるコードは以下の表を参照してください。
結果	通信結果とエラーコードを以下のように表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • OK：正常終了 • NG：異常終了 • エラーコード（4桁）：通信失敗 エラーコードの詳細については、以下の参照先をご覧ください。 よくあるご質問 - エラーコードについてのご質問 - エラーコードについてのご質問 - 送受信に関するエラーコード

同報送信結果表

項目名	説明
出力時刻	通信管理記録を出力した日時です。
電話番号1	自局の回線1の電話番号です。
電話番号2	自局の回線2の電話番号です。
局名	登録されている回線1の自局名です。
局名（回線2）	登録されている回線2の自局名です。
受付番号	通信の受付番号です。
受付時刻	通信を受け付けた日時です。
開始時刻	通信を開始した日時です。
終了時刻	通信を終了した日時です。
正常終了局	正常終了で通信を完了した相手局を表示します。
エラー終了局	異常終了で通信を完了した相手局を表示します。
アドレス帳	通信した相手先のアドレス帳の登録名称を表示します。 ◆マークが表示されている場合、アドレス帳に登録されている「電話番号2」の使用を表します。
電話番号	通信した相手先の電話番号の登録名称を表示します。 ☎マークが表示されている場合、直接ダイヤルによる宛先指定を表します。
送信枚数	通信した枚数です。

マルチポーリング結果表

項目名	説明
出力時刻	通信管理記録を出力した日時です。
電話番号1	自局の回線1の電話番号です。
電話番号2	自局の回線2の電話番号です。
局名	登録されている回線1の自局名です。
局名（回線2）	登録されている回線2の自局名です。
受付番号	通信の受付番号です。
受付時刻	通信を受け付けた日時です。
開始時刻	通信を開始した日時です。
終了時刻	通信を終了した日時です。
正常終了局	正常終了で通信を完了した相手局を表示します。
エラー終了局	異常終了で通信を完了した相手局を表示します。
アドレス帳	通信した相手先のアドレス帳の登録名称を表示します。
電話番号	通信した相手先の電話番号の登録名称を表示します。 ☎ マークが表示されている場合、直接ダイヤルによる宛先指定を表します。

中継親局結果表

項目名	説明
出力時刻	通信管理記録を出力した日時です。
電話番号1	自局の回線1の電話番号です。
電話番号2	自局の回線2の電話番号です。
局名	登録されている回線1の自局名です。
局名（回線2）	登録されている回線2の自局名です。
受付番号	通信の受付番号です。
受付時刻	通信を受け付けた日時です。
相手先	通信した相手先の電話番号またはアドレス帳の登録名称を表示します。 ☎ マークが表示されている場合、直接ダイヤルによる宛先指定を表します。
箱番号	通信先の箱番号です。
原稿枚数	通信する原稿の枚数です。
開始時刻	通信を開始した日時です。
終了時刻	通信を終了した日時です。
送信枚数	通信した枚数です。
結果	通信結果を以下のように表示します。 • OK：正常終了 • NG：異常終了

中継子局結果表

6

リストレポートの項目

項目名	説明
出力時刻	通信管理記録を出力した日時です。
電話番号1	自局の回線1の電話番号です。
電話番号2	自局の回線2の電話番号です。
局名	登録されている回線1の自局名です。
局名（回線2）	登録されている回線2の自局名です。
受付番号	通信の受付番号です。
受付時刻	通信を受け付けた日時です。
原稿枚数	通信する原稿の枚数です。
依頼元	依頼元の電話番号を表示します。
開始時刻	通信を開始した日時です。
終了時刻	通信を終了した日時です。
箱番号	通信先の箱番号です。
正常終了局	正常終了で通信を完了した相手局を表示します。
エラー終了局	異常終了で通信を完了した相手局を表示します。
グループ番号	通信した相手先のグループ番号を表示します。
アドレス帳	通信した相手先のアドレス帳の登録名称を表示します。 ◆ マークが表示されている場合、アドレス帳に登録されている「電話番号2」の使用を表します。
送信枚数	通信した枚数です。

中継孫局結果表

項目名	説明
出力時刻	通信管理記録を出力した日時です。
電話番号1	自局の回線1の電話番号です。
電話番号2	自局の回線2の電話番号です。
局名	登録されている回線1の自局名です。
局名（回線2）	登録されている回線2の自局名です。
受付番号	通信の受付番号です。
受付時刻	通信を受け付けた日時です。
原稿枚数	通信する原稿の枚数です。
依頼元	依頼元の電話番号を表示します。
開始時刻	通信を開始した日時です。
終了時刻	通信を終了した日時です。
箱番号	通信先の箱番号です。
正常終了局	正常終了で通信を完了した相手局を表示します。
エラー終了局	異常終了で通信を完了した相手局を表示します。
グループ番号	通信した相手先のグループ番号を表示します。
アドレス帳	通信した相手先のアドレス帳の登録名称を表示します。 ◆ マークが表示されている場合、アドレス帳に登録されている「電話番号2」の使用を表します。
送信枚数	通信した枚数です。

中継子局受付表

項目名	説明
出力時刻	通信管理記録を出力した日時です。
電話番号1	自局の回線1の電話番号です。
電話番号2	自局の回線2の電話番号です。
局名	登録されている回線1の自局名です。
局名（回線2）	登録されている回線2の自局名です。
受付番号	通信の受付番号です。
受付時刻	通信を受け付けた日時です。
箱番号	通信先の箱番号です。
原稿枚数	通信する原稿の枚数です。
依頼元	依頼元の電話番号を表示します。

Fコード受付表

項目名	説明
出力時刻	通信管理記録を出力した日時です。
電話番号1	自局の回線1の電話番号です。
電話番号2	自局の回線2の電話番号です。
局名	登録されている回線1の自局名です。
局名（回線2）	登録されている回線2の自局名です。
受付番号	通信の受付番号です。
受付時刻	通信を受け付けた日時です。
箱番号	通信先の箱番号です。
種別	通信の種別です。
原稿枚数	通信する原稿の枚数です。
依頼元	依頼元の電話番号を表示します。

索引

A	
AddressBook Viewer	89, 91
E	
ECM (G3)	25
Eメール	69, 70
Eメールアドレス	69, 70
Eメール確認	124
F	
FAX番号	98, 102, 112
FTP	74
FTPS	74
Fコード通信	
原稿の印刷	57
原稿の削除	58
原稿の送信	59
原稿の登録	56
原稿の取り出し	60
親展 / 掲示板の開設	61
中継同報の開設 / 修正	63
メールボックスの削除	65
I	
ITU-T	26, 55
L	
LDAPサーバー	29
LDAPサーバー設定	108
N	
NetWareIP	75
NetWareIPX	75
S	
SMB	75
SMTPサーバー	70
SNMP V1/V2	103
SNMP V3	104
SNMP設定	99, 103
あ	
宛先	98
宛先を確認/削除する	33
アドレス帳 / LDAPサーバーから検索して 指定する	29
アドレス帳からグループを選択する	32
アドレス帳から選択する	29
海外へ送信する	32
直接ダイヤルする	28
宛先の削除	95
宛先の指定	87
アドレス帳	89, 91
アドレス帳から選択	98
い	
[異幅サイズ混載]	121
印刷ごとにユーザー認証のためのユーザー名と パスワードを入力する	106
印刷の向き	97
インターネットFAXアドレス	98
お	
インターネットファクス	45, 70, 118
受信する	124
送信する	121
注意	120
インターネットファクス&ファイル	123
インターネットファクス機能	106
か	
応用機能	123
オプション機器	11
オフック送信	37
オフランプゲートウェイ	70
オンライン送信	36
オンラインゲートウェイ	69
き	
基本手順	83
共有フォルダーへ保管	71
記録紙	
記録紙サイズ	38
記録紙優先順位	39
受信印刷の初期設定	38
け	
ケーブルの接続	12
掲示板	55
原稿	
原稿ガラスにセットする	15
原稿の読み取り範囲	14
自動原稿送り装置にセットする	16
送信可能な原稿	14
原稿サイズ	22, 121
原稿の読み取りを中断する	49
原稿モード	24, 121
件名	102
こ	
公衆回線網	12
更新	108
高精細1	98
高精細2	98
項目	101
コミュニティ名	103
さ	
サーバー名	99, 108
サーバー名リスト	108
サイズの異なる原稿をセットする場合	17
削除	98, 108
サブアドレス	88
サブアドレス/パスワード	98
し	
次原稿の送信	21
時刻指定送信	67, 99, 110

自動原稿送り装置	4
自動更新	105
自動受信する	124
受信	
TEL/FAX自動切り替え受信	41
自動受信	40
手動受信	40
メモリ受信	42
リモート受信	42
手動受信する	124
詳細設定	97
[初期設定値に戻す]	105
親展	55
セ	
精細	98
そ	
操作パネル	10
送信	14
送信状	99
送信条件	
ページごとの設定変更	27
送信状設定	101
送信状のみ送付	99
[送信]タブ	98
送信方法	25, 121
送信元名	25
送信予約	45
送信予約の取り消し	50
送付先	102
外付け電話機	36, 37, 40, 42
た	
[タイトル]	121
ダイレクト送信	25
タッチパネル	10
ち	
チェーンダイヤル	66
中継同報	55
つ	
追加	108
通信履歴	46
て	
[デバイス設定]タブ	105
と	
トーン送出	37
な	
名前	102, 112
に	
認証パスワード	104
認証プロトコル	104
ね	
ネットワークファックス	45
の	
濃度	24, 121
は	
バージョン	
N/W-Faxドライバー	106
SNMP	103
パスワード	88
発信元情報	102
ふ	
[ファイル名]	72
ファイル形式	72, 100, 124
ファイル保存	100, 109
ファクス機能	106
フォント	101
[付加機能]	27
複数のFAXユニット	12
部署名	102, 112
普通	98
復活送信	68
プッシュホンサービス	37
フッター	102
部門管理機能	11
部門コード	99
部門コードを隠す	99
プライバシーパスワード	104
プライバシープロトコル	104
[プレビュー]	19, 34
プレビュー	101
へ	
ヘッダー	101
編集	99
ほ	
[ポーズ]	28
ポーリング通信	53
ポーリングレート	124
[本文]	121
本文	101
ま	
マイライン	32
マルチ	72
め	
メッセージ	102
メモリ送信	25
メモリ送信の取り消し	48
ゆ	
ユーザーIDファイル	104
ユーザー管理機能	11
ユーザー認証	105
ユーザー名	104
ユーザー名/パスワード	104
優先送信	52, 123

り

リスト / レポート	
自動印刷	80
手動印刷	78
リダイヤル機能	20
リファレンス番号	102
両面原稿入力	121

れ

[レイアウト]タブ	97
-----------	----

FC-2020AC

FC-2525AC/3525AC/4525AC/5525AC

DP-2528A/3528A/4528A/5528A

FC-6527AC/7527AC

DP-6529A/9029A

東芝デジタル複合機

ファクス

e-STUDIO2020AC

e-STUDIO2525AC/3525AC/4525AC/5525AC

e-STUDIO2528A/3528A/4528A/5528A

e-STUDIO6527AC/7527AC

e-STUDIO6529A/9029A

東芝テック株式会社

